


VIP

DRIVE 43Nova

User Manual

The Chauvet Professional logo consists of a stylized, downward-pointing triangle composed of a grid of dots, with the top portion being denser. Below this graphic, the word "CHAUVENT" is written in a bold, sans-serif font, with each letter stacked vertically. Underneath "CHAUVENT", the words "PROFESSIONAL" are written in a smaller, bold, sans-serif font, also stacked vertically.

CHAUVENT
PROFESSIONAL



EDITION NOTES

The VIP Drive 43Nova User Manual includes a description, safety precautions, installation, programming, operation, and maintenance instructions for the VIP Drive 43Nova as of the release date of this edition.

Trademarks

CHAUVENT, the Chauvet logo and VIP Drive 43Nova are registered trademarks or trademarks of Chauvet & Sons, LLC (d/b/a Chauvet and Chauvet Lighting) in the United States and other countries. Other company and product names and logos referred to herein may be trademarks of their respective companies.

Copyright Notice

The works of authorship contained in this manual, including, but not limited to, all design, text and images are owned by Chauvet.

© Copyright 2016 Chauvet & Sons, LLC. All rights reserved.

Electronically published by Chauvet in the United States of America.

Manual Use

Chauvet authorizes its customers to download and print this manual for professional information purposes only. Chauvet expressly prohibits the usage, copy, storage, distribution, modification, or printing of this manual or its content for any other purpose without written consent from Chauvet.

Document Printing

For best results, print this document in color, on letter size paper (8.5 x 11 in), double-sided. If using A4 paper (210 x 297 mm), configure the printer to scale the content accordingly.

Intended Audience

Any person installing, operating, and/or maintaining this product should completely read through the guide that shipped with the product, as well as this manual, before installing, operating, or maintaining this product.

Disclaimer

Chauvet believes that the information contained in this manual is accurate in all respects. However, Chauvet assumes no responsibility and specifically disclaims any and all liability to any party for any loss, damage or disruption caused by any errors or omissions in this document, whether such errors or omissions result from negligence, accident or any other cause. Chauvet reserves the right to revise the content of this document without any obligation to notify any person or company of such revision, however, Chauvet has no obligation to make, and does not commit to make, any such revisions.

Document Revision

This VIP Drive 43Nova User Manual is the 2nd edition of this document. Go to www.chauvetprofessional.com for the latest version.

TABLE OF CONTENTS

1. Before You Begin	1
What Is Included	1
Unpacking Instructions.....	1
Claims	1
Manual Conventions	1
Symbols	1
Safety Notes.....	2
Personal Safety.....	2
Mounting	2
Power and Wiring.....	2
Operation	2
2. Introduction	3
Description	3
Features	3
Product Overview.....	3
Front Panel Overview.....	3
Rear Panel Overview	4
Product Dimensions	4
3. Setup	5
AC Power.....	5
AC Plug.....	5
Mounting	5
Signal Connections	5
Video Source Connection	5
NovaLCTMars Connection.....	5
DMX Connection	5
Preview Monitor Connection	5
Cascading Connection	5
Connection Diagrams.....	6
Input Connections Diagram	6
Output Connections Diagram	6
Cascading Connection Diagram.....	6
4. Operation	7
Control Panel Operation.....	7
Programming.....	7
Menu Map	7
Operating Settings Configuration	10
Home Screen	10
Brightness	10
Screen Settings.....	11
Cabinet Row Quantity.....	11
Cabinet Column Quantity	11
Port 1 Cabinet Quantity	11
Cabinet Quantity Chart	11
Data Flow	13
Example Configuration	14
MAP Function	14
Input Settings	15
Preset Resolution	15
Custom Resolution	15
Output Settings	16

Scaling	16
Auto Fit	16
Custom Scaling	16
Image Offset	18
Display Control	19
Playback Status	19
Output Test	19
Image Quality	20
Switching Effect	20
Advanced Settings	21
Picture In Picture	21
Image Mosaic	23
Preview Settings	25
Redundancy	25
Factory Reset	25
Presettings	25
Button Customization	25
Advanced Attributes	26
Firmware Version	26
Communication Settings	26
Communication Mode	26
Network Settings	26
Language	27
DMX Configuration	27
DMX Address	27
DMX Values	28
NovaLCTMars Software	28
Software Setup	28
Screen Configuration	28
Sending Card Tab	28
Receiving Card Tab	28
Screen Connection Tab	28
VIP Drive 43Nova Firmware Update	29
Video Panel Firmware Update	29
Standalone Panel Update	29
5. Technical Information	30
Product Maintenance	30
6. Technical Specifications	31
7. Returns	32
8. Contact Us	33
1. Antes de empezar	35
Qué va incluido	35
Instrucciones de desembalaje	35
Reclamaciones	35
Convenciones del manual	35
Símbolos	35
Notas de seguridad	36
Seguridad personal	36
Montaje	36
Alimentación y cableado	36
Funcionamiento	36
2. Introducción	37
Descripción	37

Características	37
Vista general del producto	37
Vista general del panel frontal.....	37
Vista general del panel posterior.....	38
Dimensiones del producto.....	38
3. Instalación.....	39
Corriente alterna	39
Enchufe CA.....	39
Montaje	39
Conexiones de señal.....	39
Conexión de fuente de vídeo.....	39
Conexión NovaLCTMars.....	39
Conexión DMX	39
Conexión del monitor de vista previa	39
Conexión en cascada.....	39
Diagramas de conexiones.....	40
Diagrama de conexiones de entrada.....	40
Diagrama de conexiones de salida	40
Diagrama de conexión en cascada	40
4. Funcionamiento.....	41
Funcionamiento del panel de control	41
Programación	41
Mapa de menú	41
Configuración de ajustes de funcionamiento	45
Pantalla de inicio	45
Brillo	45
Configuración de pantalla	45
Cantidad de fila de gabinete	46
Cantidad de columna de gabinete	46
Cantidad de gabinete de puerto 1	46
Gráfico de cantidad de gabinete.....	46
Flujo de datos	48
Configuración de ejemplo	49
Función MAP	49
Configuración de entrada.....	49
Resolución preprogramada	49
Resolución personalizada	49
Configuración de salida.....	50
Escalado	50
Auto Fit	51
Escalado personalizado	51
Compensación de imagen	53
Control de visualización	54
Estado de la reproducción	54
Prueba de salida.....	54
Calidad de imagen.....	55
Efecto de transición	55
Configuración avanzada	55
Picture In Picture	56
Image Mosaic	58
Ajustes de vista previa.....	60
Redundancia	60
Restablecer a valores de fábrica	60
Preconfiguraciones	60

Personalización de botones	60
Atributos avanzados	61
Versión de firmware.....	61
Ajustes de comunicación	61
Modo de comunicación.....	61
Configuración de red	61
Idioma	62
Configuración DMX.....	62
Dirección DMX	62
Valores DMX	63
NovaLCTMars Software.....	63
Instalación del software.....	63
Configuración de la pantalla.....	63
Pestaña Tarjeta de envío	63
Pestaña Tarjeta receptora	63
Pestaña Conexión de pantalla de visualización	63
Actualización del firmware del VIP Drive 43Nova	64
Actualización del firmware del panel de vídeo	64
Actualización de un panel independiente	64
5. Información Técnica	65
Mantenimiento.....	65
6. Especificaciones Técnicas.....	66
7. Devoluciones	67
8. Contacto.....	68
1. Avant De Commencer	70
Contenu.....	70
Instructions de déballage	70
Réclamations	70
Conventions manuelles.....	70
Symboles	70
Consignes de Sécurité	71
Sécurité des personnes	71
Fixation.....	71
Alimentation et câblage	71
Utilisation.....	71
2. Introduction	72
Description	72
Caractéristiques	72
Vue d'ensemble de l'appareil	72
Vue d'ensemble du panneau frontal	72
Vue d'ensemble du panneau arrière	73
Dimensions de l'appareil	73
3. Configuration.....	74
Alimentation CA	74
Prise CA.....	74
Fixation.....	74
Connexions du signal.....	74
Connexion de la source vidéo.....	74
Connexion NovaLCTMars.....	74
Connexion DMX	74
Connexion du moniteur de prévisualisation	74
Connexion en cascade.....	74
Schémas de connexions	75

Schéma des connexions en entrée	75
Schéma des connexions en sortie.....	75
Schéma des connexions en cascade	75
4. Fonctionnement	76
Utilisation du panneau de commande.....	76
Programmation.....	76
Plan du menu	76
Configuration des paramètres de fonctionnement	80
Écran d'accueil.....	80
Luminosité.....	80
Paramétrages d'écran	80
Quantité de lignes d'armoire.....	81
Quantité de colonnes d'armoire.....	81
Quantité d'armoire sur port 1	81
Graphique de quantité d'armoire	81
Flux de données	83
Exemple de configuration	84
Fonction MAP	84
Paramétrage d'entrée	84
Résolution prédéfinie	85
Résolution personnalisée	85
Paramétrage de sortie.....	86
Mise à l'échelle	86
Auto ajustement.....	86
Mise à l'échelle personnalisée	86
Décalage d'image	88
Contrôle de l'affichage	89
Mode de lecture	89
Test de sortie	89
Qualité d'image.....	90
Effet de transition.....	90
Paramètres avancés	90
Incrustation d'image.....	91
Mosaïque d'image	94
Paramètres de prévisualisation	95
Redondance	95
Réinitialisation aux réglages d'usine.....	96
Préréglages	96
Personnalisation de bouton	96
Attributs avancés	96
Version micrologiciel.....	96
Paramètres de communication	97
Mode de communication	97
Paramètres réseau	97
Langue	98
Configuration DMX.....	98
Adresse DMX	98
Valeurs DMX	98
Logiciel NovaLCTMars.....	99
Paramétrage logiciel	99
Configuration d'affichage	99
Onglet Carte d'envoi	99
Onglet Carte de récepteur	99
Onglet Lien d'affichage	99

Mise à jour du micrologiciel du VIP Drive 43Nova	99
Mise à jour de micrologiciel de panneau vidéo	100
Mise à jour autonome de panneau	100
5. Informations Techniques.....	101
Entretien de l'Appareil	101
6. Spécificités Techniques	102
7. Renvois	103
8. Nous Contacter.....	104
1. Voordat tu begint.....	106
Wat is er inbegrepen	106
Uitpakinstructies	106
Claims	106
Conventies van deze handleiding	106
Symbolen	106
Veiligheidsinstructies.....	107
Persoonlijke veiligheid.....	107
Montage	107
Stroom en bedrading.....	107
Werking	107
2. Inleiding.....	108
Beschrijving	108
Eigenschappen	108
Productoverzicht	108
Overzicht van het voorpaneel	108
Overzicht achterpaneel	109
Afmetingen van het product	109
3. Instelling.....	110
AC-stroom	110
AC-stekker	110
Montage	110
Signaalverbindingen	110
Videobronaansluiting.....	110
NovaLCTMars-aansluiting.....	110
DMX-aansluiting	110
Aansluiting voorbeeldweergavemonitor	110
Trapsgewijze aansluiting.....	110
Aansluitingsdiagrammen	111
Diagram met ingangsaansluitingen	111
Diagram met uitgangsaansluitingen	111
Trapsgewijs verbindingsdiagram	111
4. Werking	112
Werking van het bedieningspaneel	112
Programmeren	112
Menumap	112
Configuratie gebruiksinstellingen	116
Startscherm	116
Helderheid	116
Scherminstellingen	116
Kastrijhoeveelheid	117
Kastkolomhoeveelheid	117
Poort 1 Kasthoeveelheid	117
Grafiek Kastaantal	117
Gegevensstroom	119

Voorbeeldconfiguratie.....	120
MAP Functie	120
Ingangsinstellingen	120
Vooringestelde resolutie	120
Aangepaste resolutie	120
Uitgangsinstellingen	121
Scaling.....	121
Auto Fit	121
Aangepaste Scaling.....	122
Beeldoffset.....	124
Beeldschermregeling	124
Afspeelstatus	125
Uitgangstest.....	125
Beeldkwaliteit.....	126
Schakeleffect	126
Geavanceerde instellingen.....	126
Picture In Picture	127
Beeldmozaïek.....	129
Voorbeeldinstellingen	130
Redundantie	130
Reset naar fabrieksinstellingen	131
Voorinstellingen	131
Knopaanpassing	131
Geavanceerde attributen	131
Firmwareversie	131
Communicatie-instellingen	132
Communicatiemodus	132
Netwerkinstellingen	132
Taal	133
DMX-configuratie	133
DMX-adres	133
DMX-waarden	133
NovaLCTMars-software	134
Software-installatie	134
Schermconfiguratie	134
Tabblad Sending Card.....	134
Tabblad Receiving Card	134
Tabblad Screen Connection	134
Firmware-update VIP Drive 43Nova	134
Firmware-update videopaneel.....	135
Bijwerken van zelfstandig paneel	135
5. Technische Informatie	136
Product Onderhoud.....	136
6. Technische Specificaties.....	137
7. Retouren.....	138
8. Neem contact op	139

1. BEFORE You BEGIN

What Is Included

- VIP Drive 43Nova
- 4 Rubber Feet
- Neutrik® powerCON® Power Cord
- USB Cable
- HDMI Extension Cable
- Cat5e Ethernet Cable
- Warranty Card

Unpacking Instructions

Immediately upon receiving this product, carefully unpack and check the container. Make sure you have received all the parts indicated above in good condition.

Claims

Upon receipt, if the container or the contents (the product and included accessories) appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, notify the carrier immediately, not Chauvet. Failure to do so in a timely manner may invalidate your claim with the carrier. In addition, keep the container and all the packing material for inspection.

For other issues such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of receiving the merchandise.

Manual Conventions

CONVENTION	MEANING
1–512	A range of values
50/60	A set of values of which only one can be chosen
<SET>	A button on the product's control panel
Settings	A product function or a menu option

Symbols

SYMBOL	MEANING
	Critical installation, configuration, or operation information. Not following these instructions may make the product not work, cause damage to the product, or cause harm to the operator.
	Important installation or configuration information. The product may not function correctly if this information is not used.
	Useful information.

BEFORE YOU BEGIN

Safety Notes

Read all the following safety notes before working with this product. These notes contain important information about the installation, usage, and maintenance of this product.



This product contains no user-serviceable parts. Any reference to servicing in this User Manual will only apply to properly trained, certified technicians. Do not open the housing or attempt any repairs.



All applicable local codes and regulations apply to proper installation of this product.

Personal Safety

- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning or replacing the fuse.
- Always connect the product to a grounded circuit to avoid the risk of electrocution.
- Do not touch the product's housing when operating because it may be very hot.

Mounting

- This product is for indoor use only! To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture. (IP20)
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Make sure there are no flammable materials close to this product while it is operating.
- Never carry the product by the power cord.

Power and Wiring

- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always make sure you are connecting this product to the proper voltage in accordance with the specifications in this manual or on the product's specification label.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- Never connect this product to a dimmer pack or rheostat.
- Never disconnect this product by pulling or tugging on the power cable.

Operation

- Do not operate this product if there is damage on the housing or cables. Have the damaged parts replaced by an authorized technician at once.
- Do not cover the ventilation slots when operating to avoid internal overheating.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate the product at higher temperatures.
- In the event of a serious operation problem, stop using this product immediately!



If your Chauvet product requires service, contact Chauvet Technical Support.

2. INTRODUCTION

Description


The VIP Drive 43Nova is a streamlined all in one video wall mapper/scaler/switcher designed for use with Novastar video control protocol. With 4 inputs, 3 outputs and a preview monitor, the VIP Drive 43Nova will map your wall, scale/switch your video source, and allow remote triggering via DMX or web server eliminating the need for individual mappers, scalers, and video switchers. HDCP support and EDID management further improve the flexibility of the VIP Drive 43Nova.

Features

- Video wall processor that switches, scales, and outputs video signal to any Novastar video panel (including the F4 from CHAUVENT)
- Powerful standalone mapping for video panels, without a computer
- Custom user interface makes setting up your wall fast and easy with on-screen visual feedback
- Front, integrated video screen assists switching and timing for live events
- Remote control via DMX supports mapping, triggering, and video adjustments, including scaling and positioning
- Supports DVI, HDMI, and HD-SDI for flexibility in various applications
- Includes 4 etherCON video outputs to support full HD at 2.6 million LED resolution
- Works with NovaLCT-Mars software for complex configurations and panel calibration
- Compact 1U packing eases transportation and integration into your existing setup

Product Overview


Front Panel Overview



#	NAME	FUNCTION
1	Menu Display	An interface for the menu options of the product
2	MENU/ENTER Knob	Press to enable the currently selected menu option or set the currently selected value into the selected function. Turn clockwise to scroll down through the menu or increase a value when in a function. Turn counter-clockwise to scroll up through the menu or decrease a value when in a function.
3	MENU Button	Press to return to the previous menu level. Hold to return to the Home Screen.
4	SCALE/OUTPUT Button	Enables/Disables Auto Fit function. Can also be set to Black Out or Freeze.
5	MAP Button	Toggles MAP function (panels will display port and panel number) and accesses the Screen Settings menu. Can also be set to Black Out or Freeze.
6	HDMI Button	Select input source: Press once to set as preview input source. Press again to output that source.
7	DVI Button	Hold to set as PIP input source.
8	HD-SDI Button	
9	USB Port (Type B)	Control port to interface with computer
10	Preview Display	Previews selected input source before output to video panel


INTRODUCTION

Rear Panel Overview



#	NAME	FUNCTION
1	USB Port (Type A)	For connecting to a computer, or for USB cascade output (control only, no video)
2	USB Port (Type B)	For connecting to a computer, or for USB cascade input (control only, no video)
3	Ethernet Port	For connecting to a computer network (control only, no video)
4	PREVIEW HDMI Output	For output preview on an external monitor
5	HD-SDI Input	SDI video input
6	HDMI Input	HDMI video input
7	DVI Input	DVI video input
8	DMX Input	DMX in port
9	DMX Output	DMX out port
10	CITP Port	Reserved for future use of Controller Interface Transport Protocol
11	Neutrik® etherCON® Ports	For output to LED video panel
12	Neutrik® powerCON® Input	Power input

Product Dimensions



3. SETUP

AC Power

Each VIP Drive 43Nova has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. To determine the power requirements for each VIP Drive 43Nova, refer to the label affixed to the product. You can also refer to the [Technical Specifications](#) chart in this manual.

The listed current rating indicates the maximum current draw during normal operation. For more information, download Sizing Circuit Breakers from the Chauvet website: www.chauvetprofessional.com.



- Always connect the product to a protected circuit (circuit breaker or fuse). Make sure the product has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.



Never connect the product to a rheostat (variable resistor) or dimmer circuit, even if the rheostat or dimmer channel serves only as a 0 to 100% switch.

AC Plug

The VIP Drive 43Nova comes with a power input cord terminated with a Neutrik® powerCON® connector on one end and an Edison plug on the other end (U.S. market). If the power input cord that came with your product has no plug, or if you need to change the plug, use the table below to wire the new plug.

CONNECTION	WIRE (U.S.)	WIRE (EUROPE)	SCREW COLOR
AC Live	Black	Brown	Yellow or Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Mounting

The VIP Drive 43Nova fits nicely on a standard 19" rack, or it can be placed on its rubber feet on a flat level surface.

Signal Connections

The VIP Drive 43Nova uses the NOVA control protocol to send video signal to the connected panels. The VIP Drive 43Nova has USB and Ethernet ports for interfacing with a computer, HDMI, HD-SDI and DVI ports for video input, as well as 4 Neutrik® etherCON® out ports, an HDMI out port, and a 5-pin DMX out port.

Video Source Connection

You can link the VIP Drive 43Nova directly to a video source using a DVI connection, an HDMI connection, or an HD-SDI connection.

NovaLCTMars Connection

You can link the VIP Drive 43Nova to a computer running the NovaLCTMars software using a USB (type A or B) connection or an ethernet cable. This will provide control options for the VIP Drive 43Nova through a computer interface.

DMX Connection

With DMX, you can control the color balance and dimmer levels for all connected panels. You can link the VIP Drive 43Nova to a DMX controller using a 5-pin DMX connection. If using other DMX-compatible products with this product, you can control each individually with a single DMX controller. The DMX Values section provides detailed information regarding the control personalities.



If you are not familiar with or need more information about DMX standards or the DMX cables needed to link this product to a DMX controller, download the DMX Primer from the Chauvet website: www.chauvetprofessional.com.

Preview Monitor Connection

You can link the VIP Drive 43Nova to a monitor that will preview the LED output using an HDMI cable plugged into the PREVIEW HDMI port.


Cascading Connection

You can link multiple VIP Drive 43Nova products together in a cascading connection using the USB type A and B connections on the rear panel of the product. This will allow all products to be programmed at once.

SETUP


Connection Diagrams

Input Connections Diagram




#	PURPOSE	CONNECTIONS
1	Interface with a computer running NovaLCTMars software	USB Type A and B, Ethernet
2	Link to another VIP Drive 43Nova	USB Type B
3	Link to a video device, such as a camera or a DVD player	HD-SDI, HDMI
4	Link to a computer video output	HDMI, DVI
5	Link to a DMX controller, interface, or daisy chain	5-pin DMX
	Receive AC power	Neutrik® powerCON®

Output Connections Diagram



#	RECEIVING DEVICE	CONNECTIONS
1	Another VIP Drive 43Nova	USB Type A, 5-pin DMX
2	Preview Monitor	HDMI
3	DMX data stream	5-pin DMX
4	LED video panels, such as the F4 from CHAUVENT	Neutrik® etherCON®

Cascading Connection Diagram



4. OPERATION

Control Panel Operation


See the [Product Overview](#) for a detailed description of the control panel.


Programming

Refer to the Menu Map to understand the menu options. The menu map shows the main level and a variable number of programming levels for each option.

- To access the menu from the Home Screen, press the <MENU> button or the <MENU/ENTER> knob.
- To scroll through the options on each level of the menu, turn the <MENU/ENTER> knob. Turn it clockwise to scroll down, and turn it counter-clockwise to scroll up.
- Press the <MENU/ENTER> knob to select the highlighted option. This will take you to the next programming level for that option, or it will highlight a value that can be edited.
- To increase a selected number value, turn the <MENU/ENTER> knob clockwise. To decrease a selected number value, turn the <MENU/ENTER> knob counter-clockwise.
- Press <MENU> to exit to the previous main level. Hold <MENU> to return to the Home Screen.

Menu Map

MAIN LEVEL	PROGRAMMING LEVELS		DESCRIPTION
Brightness	0–100%		Controls total output level
Screen Settings	Cabinet Row Qty	1–15*	Sets number of rows in video assembly. *Range determined by Column Qty and panels. See Cabinet Quantity Chart .
	Cabinet Column Qty	1–30*	Sets number of columns in video assembly. *Range determined by Row Qty and panels. See Cabinet Quantity Chart .
	Port1 Cabinet Qty	1–40*	Sets number of video panels connected to Output Port 1. *Range affected by Row Qty, Column Qty, and panels. See Cabinet Quantity Chart .
	Data Flow (Front View)		Sets start point and path for data flow in video panel assembly
Input Settings	Preset Resolution	1024x768	Selects a preset resolution
		1280x1024	
		1366x768	
		1440x900	
		1600x1200	
		1920x1080	
		1920x1200	
		2048x640	
	Custom Resolution	Width (H)	Sets custom pixel width
		Height (V)	Sets custom pixel height
		60Hz	Sets custom refresh rate
		59.94Hz	
		50Hz	
		30Hz	
	Apply		Applies custom resolution values

MAIN LEVEL	PROGRAMMING LEVELS			DESCRIPTION	
Output Settings	Scaling	Disable		Enables or disables scaling options	
		Enable			
	Auto Fit	Disable		Enables or disables auto fit	
		Enable			
	Custom Scaling	Input Capture	Input Source	Shows the input source	
			Width (H)	64—-----*	
			Height (V)	48—-----*	
			Start X	0—-----**	
			Start Y	0—-----**	
		Output Window	Width (H)	128—-----*	
			Height (V)	64*-----*	
			Start X	0—-----**	
			Start Y	0—-----**	
	Image Offset	Start X	-----*-----*	Sets the image offset. *Ranges determined by screen settings.	
		Start Y	-----*-----*		
Display Control	Normal			Output runs normally	
	Black Out			No output	
	Freeze			Holds current output	
	Test Pattern				
		R	G	B	
	Image quality	Contrast	0—100%	Sets color contrast level	
		Saturation	0—100%	Sets color saturation level	
		Hue	-180—180	Sets color hue level	
		Sharpness	0—24	Sets color sharpness level	
		Color Temperature	1000—9500K	Sets color settings to preset color temperatures. Shows Custom for manual color settings.	
		Red	0—255	Sets maximum red level	
		Green	0—255	Sets maximum green level	
		Blue	0—255	Sets maximum blue level	
		Gamma	1.0—4.0	Sets gamma correction level	
		Off		Selects switching effect	
	Switching Effect	Cut			
		Fade			
Advanced Settings	PIP	PIP	Disable	Enables or disables Picture In Picture	
			Enable		
		Main source	HDMI	Sets main output source	
			DVI		
			SDI		
		PIP Source	HDMI	Sets Picture In Picture source	
			DVI		
			SDI		


MAIN LEVEL	PROGRAMMING LEVELS			DESCRIPTION
Advanced Settings (cont.)	PIP (cont.)	Width (H)	128-_____*	Sets dimensions and offset of the PIP.
		Height (H)	64-_____*	*Dimension ranges determined by Input Settings.
		Start X	0-_____**	**Offset ranges determined by dimensions.
		Start Y	0-_____**	
		PIP Crop Settings	Disable Enable	Enables or disables PIP cropping
		Width (H)	64-_____*	Sets the crop dimensions and offset of the PIP.
		Height (H)	48-_____*	*Dimension ranges determined by Input Settings.
		Start X	0-_____**	**Offset ranges determined by crop dimensions.
	Image Mosaic	Image Mosaic		Disable Enable
		Total Width Pixels	128-24576	Enables or disables image mosaic
		Total Height Pixels	128-24576	Sets Image Mosaic dimensions
		Load Area Width	128-24576	Sets Image Mosaic load area and offset.
		Load Area Height	64-24576	*Offset ranges determined by load area.
		Load Area Start X	0-23756*	
		Load Area Start Y	0-23484*	
	Preview Settings	HDMI		
		DVI		
		SDI		
		Monitor		Sets input source for the Preview Display
	Load Cabinet Files	No Config Files Inside!		Temporarily uploads selected firmware to connected panels
	Save to RV Card	No		Permanently uploads selected firmware to connected panels
		Yes		
	Redundancy	Primary		Designates this driver as primary
		Backup		Designates this driver as backup
	Factory Default	No		Resets the product to factory settings
		Yes		
	Presettings	Presettings 1-10		Save
				Applies the current settings to the selected presettings
				Delete
	Custom Button	SCALE		SCALE
				Black Out
				Freeze
		MAP		MAP
				Black Out
				Freeze
	Advanced Attr	OLED Brightness		5-15
		Go Homepage(S)		30-3600
	DMX Address	1-512		Sets DMX address
	Firmware Version	V_._._._		Displays firmware version

OPERATION

MAIN LEVEL	PROGRAMMING LEVELS		DESCRIPTION
Communication Settings	Communication Mode	USB Preferred	USB will have priority
		LAN Preferred	Ethernet will have priority
	Network Settings	Manually	Set IP address manually
		Auto	IP address will be assigned
		IP Address	-----
		Subnet Mask	-----
	Reset	No	Resets network settings to factory default
		Yes	
Language	中文/Chinese		Sets display language to Chinese
	English/英文		Sets display language to English

Operating Settings Configuration

Home Screen



The VIP Drive 43Nova has a home screen that shows the current IP address, input sources, resolutions, refresh rates, and other operating settings. To see the home screen, hold **<MENU>** until it shows on the display. To access the main menu from the home screen, press **<MENU>** or the **<MENU/ENTER>** knob.

1. Alternates between showing the IP address and the name of the product.
2. Shows the main input source, the main output resolution, and refresh rate.
3. Shows the PIP (Picture In Picture) input source, the PIP resolution, and refresh rate.
4. Shows the input source being previewed and output through PREVIEW HDMI.
5. Shows the status of the product, with the following icons:

ICON	MEANING	ICON	MEANING
	Shows active Neutrik® etherCON® output ports		Image mosaic enabled
	PIP disabled		USB control is active
	PIP enabled		Ethernet control is active
	Point-to-point display is active		DMX control is active
	Scale down mode		No control interface is connected
	Scale up mode		Current output brightness
	Image mosaic disabled		Button functions are locked

Brightness

The brightness setting controls the total output level of the connected video panels.

1. Press **<MENU>** or the **<MENU/ENTER>** knob to access the menu.
2. Turn the **<MENU/ENTER>** knob until **Brightness** is selected.
3. Press the **<MENU/ENTER>** knob.
4. Turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise to increase the brightness, or counterclockwise to decrease the brightness, from **0–100%**.
5. Press the **<MENU/ENTER>** knob.

Screen Settings

The screen settings control the size of the connected video panel assembly, the ratio of panels to output port, and the direction of the data flow. The number of video panels connected to ports 2, 3, and/or 4 must be less than or equal to the number connected to port 1. For configurations with more than 30 columns or 15 rows of video panels, see [Image Mosaic](#). There are 2 ways to access the Screen Settings menu. If set as default, pressing <MAP> will automatically access the Screen Settings menu (see [Button Customization](#)).

To access the Screen Settings menu through the display:

1. Press <MENU> or the <MENU/ENTER> knob to access the menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Screen Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Cabinet Row Quantity

This setting defines the number of rows of panels (height) connected to the VIP Drive 43Nova.

1. Access the [Screen Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Cabinet Row Qty** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the number of rows, from **1–15**. (The highest number that can be selected is determined by the Column Quantity and the firmware of the connected panels. See the [Cabinet Quantity Chart](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Cabinet Column Quantity

This setting defines the number of columns of panels (width) connected to the VIP Drive 43Nova.

1. Access the [Screen Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Cabinet Column Qty** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the number of columns, from **1–30**. (The highest number that can be selected is determined by the Row Quantity and the firmware of the connected panels. See the [Cabinet Quantity Chart](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Port 1 Cabinet Quantity

This setting defines the number of panels connected to output port 1 of the VIP Drive 43Nova.

1. Access the [Screen Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Port1 Cabinet Qty** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the number of panels, from **1–40**. (The range of numbers that can be selected is determined by the Row and Column Quantities, and the firmware of the connected panels. See the [Cabinet Quantity Chart](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Cabinet Quantity Chart

This chart shows the ranges available for Row, Column, and Port 1 Quantity, with no panels connected. Values may change when panels are detected.

Row	COL.	PORT 1									
5	30	38–40	3	18	14–40	1	11	3–11	14	5	18–40
4	30	30–40	2	18	9–36	15	10	38–40	13	5	17–40
3	30	23–40	1	18	5–18	14	10	35–40	12	5	15–40
2	30	15–40	9	17	39–40	13	10	33–40	11	5	14–40
1	30	8–30	8	17	34–40	12	10	30–40	10	5	13–40
5	29	37–40	7	17	30–40	11	10	28–40	9	5	12–40
4	29	29–40	6	17	26–40	10	10	25–40	8	5	10–40
3	29	22–40	5	17	22–40	9	10	23–40	7	5	9–35
2	29	15–40	4	17	17–40	8	10	20–40	6	5	8–30
1	29	8–29	3	17	13–40	7	10	18–40	5	5	7–25
5	28	35–40	2	17	9–34	6	10	15–40	4	5	5–20

OPERATION

Row	COL.	PORT 1									
4	28	28–40	1	17	5–17	5	10	13–40	3	5	4–15
3	28	21–40	9	16	36–40	4	10	10–40	2	5	3–10
2	28	14–40	8	16	32–40	3	10	8–30	1	5	2–5
1	28	7–28	7	16	28–40	2	10	5–20	15	4	15–40
5	27	34–40	6	16	24–40	1	10	3–10	14	4	14–40
4	27	27–40	5	16	20–40	15	9	34–40	13	4	13–40
3	27	21–40	4	16	16–40	14	9	32–40	12	4	12–40
2	27	14–40	3	16	12–40	13	9	30–40	11	4	11–40
1	27	7–27	2	16	8–32	12	9	27–40	10	4	10–40
5	26	33–40	1	16	4–16	11	9	25–40	9	4	9–36
4	26	26–40	10	15	38–40	10	9	23–40	8	4	8–32
3	26	20–40	9	15	34–40	9	9	21–40	7	4	7–28
2	26	13–40	8	15	30–40	8	9	18–40	6	4	6–24
1	26	7–26	7	15	27–40	7	9	16–40	5	4	5–20
6	25	38–40	6	15	23–40	6	9	14–40	4	4	4–16
5	25	32–40	5	15	19–40	5	9	12–40	3	4	3–12
4	25	25–40	4	15	15–40	4	9	9–36	2	4	2–8
3	25	19–40	3	15	12–40	3	9	7–27	1	4	1–4
2	25	13–40	2	15	8–30	2	9	5–18	15	3	12–40
1	25	7–25	1	15	4–15	1	9	3–9	14	3	11–40
6	24	36–40	11	14	39–40	15	8	30–40	13	3	10–39
5	24	30–40	10	14	35–40	14	8	28–40	12	3	9–36
4	24	24–40	9	14	32–40	13	8	26–40	11	3	9–33
3	24	18–40	8	14	28–40	12	8	24–40	10	3	8–30
2	24	12–40	7	14	25–40	11	8	22–40	9	3	7–27
1	24	6–24	6	14	21–40	10	8	20–40	8	3	6–24
6	23	35–40	5	14	18–40	9	8	18–40	7	3	6–21
5	23	29–40	4	14	14–40	8	8	16–40	6	3	5–18
4	23	23–40	3	14	11–40	7	8	14–40	5	3	4–15
3	23	18–40	2	14	7–28	6	8	12–40	4	3	3–12
2	23	12–40	1	14	4–14	5	8	10–40	3	3	3–9
1	23	6–23	11	13	36–40	4	8	8–32	2	3	2–6
7	22	39–40	10	13	33–40	3	8	6–24	1	3	1–3
6	22	33–40	9	13	30–40	2	8	4–16	15	2	8–30
5	22	28–40	8	13	26–40	1	8	2–8	14	2	7–28
4	22	22–40	7	13	23–40	15	7	27–40	13	2	7–26
3	22	17–40	6	13	20–40	14	7	25–40	12	2	6–24
2	22	11–40	5	13	17–40	13	7	23–40	11	2	6–22
1	22	6–22	4	13	13–40	12	7	21–40	10	2	5–20
7	21	37–40	3	13	10–39	11	7	20–40	9	2	5–18
6	21	32–40	2	13	7–26	10	7	18–40	8	2	4–16
5	21	27–40	1	13	4–13	9	7	16–40	7	2	4–17
4	21	21–40	12	12	36–40	8	7	14–40	6	2	3–12
3	21	16–40	11	12	33–40	7	7	13–40	5	2	3–10
2	21	11–40	10	12	30–40	6	7	11–40	4	2	2–8
1	21	6–21	9	12	27–40	5	7	9–35	3	2	2–6

Row	COL.	PORT 1									
7	20	35-40	8	12	24-40	4	7	7-28	2	2	1-4
6	20	30-40	7	12	21-40	3	7	6-21	1	2	1-2
5	20	25-40	6	12	18-40	2	7	4-14	15	1	4-15
4	20	20-40	5	12	15-40	1	7	2-7	14	1	4-14
3	20	15-40	4	12	12-40	15	6	23-40	13	1	4-13
2	20	10-40	3	12	9-36	14	6	21-40	12	1	3-12
1	20	5-20	2	12	6-24	13	6	20-40	11	1	3-11
8	19	38-40	1	12	3-12	12	6	18-40	10	1	3-10
7	19	34-40	13	11	36-40	11	6	17-40	9	1	3-9
6	19	29-40	12	11	33-40	10	6	15-40	8	1	2-8
5	19	24-40	11	11	31-40	9	6	14-40	7	1	2-7
4	19	19-40	10	11	28-40	8	6	12-40	6	1	2-6
3	19	15-40	9	11	25-40	7	6	11-40	5	1	2-5
2	19	10-38	8	11	22-40	6	6	9-36	4	1	1-4
1	19	5-19	7	11	20-40	5	6	8-30	3	1	1-3
8	18	36-40	6	11	17-40	4	6	6-24	2	1	1-2
7	18	32-40	5	11	14-40	3	6	5-18	1	1	1
6	18	27-40	4	11	11-40	2	6	3-12			
5	18	23-40	3	11	9-33	1	6	2-6			
4	18	18-40	2	11	6-22	15	5	19-40			

Data Flow

This setting addresses the panels in the connected assembly for all ports by selecting a starting point and a direction of flow, as seen from the front of the assembly.

1. Access the [Screen Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Data Flow (Front View)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select from the following options:

ICON	MEANING
	Starts at top left, goes all the way right, down by one, all the way left, down by one, and repeats.
	Starts at top left, goes all the way down, right by one, all the way up, right by one, and repeats.
	Starts at top right, goes all the way left, down by one, all the way right, down by one, and repeats.
	Starts at top right, goes all the way down, left by one, all the way up, left by one, and repeats.
	Starts at bottom left, goes all the way right, up by one, all the way left, up by one, and repeats.
	Starts at bottom left, goes all the way up, right by one, all the way down, right by one, and repeats.
	Starts at bottom right, goes all the way left, up by one, all the way right, up by one, and repeats.
	Starts at bottom right, goes all the way up, left by one, all the way down, left by one, and repeats.

5. Press the <MENU/ENTER> knob.

The number of panels connected to ports 2, 3, and/or 4 may only be equal to or less than the number set to port 1.



For example: If there are 10 rows and 10 columns (100 total panels), port 1 can be set from 25–40. If port 1 is set to 40, port 2 will output to 40 panels, and port 3 will output to the remaining panels, which is 20 ($40+40+20 = 100$). If port 1 is set to 25, all ports will output to 25 panels ($25+25+25+25 = 100$).

Port 1 will not be able to be set to any number lower than 25 because that is the lowest number that will allow port 4 to be equal to or less than port 1.

These numbers assume the default settings are available, and not overridden by the firmware of connected panels.

Example Configuration


The following demonstrates how to set the Screen Settings for a video panel configuration with 1 VIP Drive 43Nova and 120 video panels that are 128x128 pixels.

1. Set the [Cabinet Row Quantity](#) to 8.
2. Set the [Cabinet Column Quantity](#) to 15.
3. Set the [Port 1 Cabinet Quantity](#) to 30. This will allow each port to output to 2 complete rows.
4. Set the [Data Flow](#) to the icon below, which will start at the top left, go all the way to the right, down by one, all the way to the left, and down by one before repeating.



5. Connect the panels as in the diagram below:

As Viewed From the Back



MAP Function

The **<MAP>** button not only instantly accesses the Screen Settings menu, but it also toggles the MAP function. When the **<MAP>** button is illuminated, all panels connected to the VIP Drive 43Nova will display their Port number (Port:1–4) and panel number (#01–#_ _).

Input Settings

The input settings allow a custom resolution and refresh rate to be selected, or a pre-defined resolution. To access the Input Settings menu:

1. Press <MENU> or the <MENU/ENTER> knob to access the main menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Input Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Preset Resolution

This option selects from one of 8 pre-defined resolutions for the input.

1. Access the [Input Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Preset Resolution** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select a resolution setting, from **1024x768**, **1280x1024**, **1366x768**, **1440x900**, **1600x1200**, **1920x1080**, **1920x1200**, or **2048x640**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Custom Resolution

This option defines a custom resolution and refresh rate for the input. To make changes in this menu permanent, **Apply** must be selected in the Custom Resolution menu.

To access the Custom Resolution menu:

1. Access the [Input Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Custom Resolution** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Custom Resolution Width

This setting defines the input's width in pixels.

1. Access the [Custom Resolution](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Width (H)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the width, from **800**—**—**. (This range is determined by the Screen Settings)
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. Press <MENU> to return to the previous menu.

Custom Resolution Height

This setting defines the input's height in pixels.

1. Access the [Custom Resolution](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Height (V)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the width, from **600**—**—**. (This range is determined by the Screen Settings)
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. Press <MENU> to return to the previous menu.

Custom Refresh Rate

This setting defines the rate at which the input refreshes itself.

1. Access the [Custom Resolution](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Custom Refresh Rate** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select a refresh rate, from **60Hz**, **59.94Hz**, **50Hz**, or **30Hz**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. Press <MENU> to return to the previous menu.

Apply

To make custom input settings permanent (until they are changed), **Apply** must be selected.

From the [Custom Resolution](#) menu:

1. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Apply** is selected.
2. Press the <MENU/ENTER> knob.

Output Settings

The output settings determine the area and offset of the video output. To access the Output Settings menu:

1. Press <MENU> or the <MENU/ENTER> knob to access the main menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Output Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Scaling

Enabling scaling allows the video output to be fitted more specifically to the size of the connected panel assembly. This also allows options such as Auto Fit and Image Mosaic to be enabled.

1. Access the [Output Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Scaling** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select **Enable** or **Disable**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Auto Fit

The Auto Fit function automatically fits the video output to the connected panel assembly, based on the Screen Settings and Input Settings. There are two ways to enable Auto Fit. If set as default, pressing <SCALE/OUTPUT> enables or disables both Scaling and Auto Fit (see [Button Customization](#)). To enable or disable Auto Fit through the menu:

1. Set [Scaling](#) to **Enable**.
2. In the [Output Settings](#) menu, turn the <MENU/ENTER> knob until **Auto Fit** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select **Enable** or **Disable**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Custom Scaling

The Custom Scaling settings determine the dimensions and offset for the section of the input to be displayed, and the dimensions and offset for the output to the connected panel assembly. To access the Custom Scaling menu:

1. Access the [Output Settings](#) menu.
2. Set [Scaling](#) to **Enable**.
3. Set [Auto Fit](#) to **Disable**.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Custom Scaling** is selected.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Input Capture

The Input Capture settings define what area and where in the video input to capture for output to the connected panel assembly. To access the Input Capture menu:

1. Access the [Custom Scaling](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Input Capture** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Input Source

The Input Source is set by the top row of buttons on the front panel of the VIP Drive 43Nova. Press <HDMI>, <DVI>, or <HD-SDI> twice to set the Input Source.

Input Capture Width

The Input Capture Width defines the width in pixels to be captured from the selected video source.

1. Access the [Input Capture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Width (H)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the width, from **64**—**1024**. (This range is determined by the [Input Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Input Capture Height

The Input Capture Height defines the height in pixels to be captured from the selected video source.

1. Access the [Input Capture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Height (V)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the height, from 48— . (This range is determined by the [Input Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Input Capture Horizontal Offset

The Input Capture Horizontal Offset defines how far to the right the video capture will be offset.

1. Access the [Input Capture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start X** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0— . (This range is determined by the [Input Capture Width](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The [Input Capture Width](#) must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the current Input Capture Width and the maximum Input Capture Width. For example: If the maximum Width is 1920, and the current Width is set to 1720, the offset can be set from 0–200.

Input Capture Vertical Offset

The Input Capture Vertical Offset defines how far down the video capture will be offset.

1. Access the [Input Capture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start Y** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0— . (This range is determined by the [Input Capture Height](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The [Input Capture Height](#) must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the current Input Capture Height and the maximum Input Capture Height. For example: If the maximum Height is 1080, and the current Height is set to 880, the offset can be set from 0–200.

Output Window

The Output Window settings define the dimensions and offset of the video output, as it will appear on the connected panel assembly. Editing the Output Window settings will shrink or expand the entirety of the video output, and/or move it around on the connected panel assembly. To access the Output Window settings:

1. Access the [Custom Scaling](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Output Window** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Output Window Width

The Output Window Width defines the width in pixels that the video output will be limited to.

1. Access the [Output Window](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Width (H)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the width, from 128— . (This range is determined by the [Screen Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

OPERATION

Output Window Height

The Output Window Height defines the height in pixels that the video output will be limited to.

1. Access the [Output Window](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Height (V)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the height, from 64— _____. (This range is determined by the [Screen Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Output Window Horizontal Offset

The Output Window Horizontal Offset defines how far to the right the limited video output will be offset on the connected panel assembly.

1. Access the [Output Window](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start X** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0— _____. (This range is determined by the [Output Window Width](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The Output Window Width must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the current Output Window Width and the maximum Output Window Width. For example: If the maximum Width is 1280, and the current Width is set to 1080, the offset can be set from 0–200.

Output Window Vertical Offset

The Output Window Vertical Offset defines how far down the limited video output will be offset on the connected panel assembly.

1. Access the [Output Window](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start Y** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0— _____. (This range is determined by the [Output Window Height](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The Output Window Height must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the current Output Window Height and the maximum Output Window Height. For example: If the maximum Height is 1280, and the current Height is set to 1080, the offset can be set from 0–200.

Image Offset

The Image Offset setting allows the video output to be offset without altering the scaling from the input. To access the Image Offset menu:

1. Access the [Output Settings](#) menu.
2. Set **Scaling** to **Disable**.
3. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Image Offset** is selected.
4. Press the <MENU/ENTER> knob.

Horizontal Image Offset

The Horizontal Image Offset defines how far to the right the unscaled video output will be offset on the connected panel assembly.

1. Access the [Image Offset](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start X** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0— _____. (This range is determined by the [Input Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The size of the connected panel assembly must be smaller than the unscaled input video to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the input resolution and the size of the connected panel assembly. For example: If the input resolution extends horizontally past the panel assembly by 200 pixels, the Horizontal Image Offset can be set from 0–200.

Vertical Image Offset

The Vertical Image Offset defines how far down the unscaled video output will be offset on the connected panel assembly.

1. Access the [Image Offset](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start Y** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0— _____. (This range is determined by the [Input Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The size of the connected panel assembly must be smaller than the unscaled input video to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the input resolution and the size of the connected panel assembly. For example: If the input resolution extends vertically past the panel assembly by 200 pixels, the Vertical Image Offset can be set from 0–200.

Display Control

The Display Control settings determine the playback status, color balance, and switching effects, and can be used to test the connected video panels. To access the Display Control menu:

1. Press <MENU> or the <MENU/ENTER> knob to access the main menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Display Control** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Playback Status

There are three options to affect the playback status, which allow video playback as normal, black out all video playback, or freeze the video in the current frame.

1. Access the [Display Control](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select **Normal**, **Black Out**, or **Freeze**.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Output Test

The VIP Drive 43Nova has 4 test colors, 4 moving test patterns, and 4 gradients for testing the functionality of all connected video panels.

1. Access the [Display Control](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Test Pattern** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counterclockwise to select from:

ICON	MEANING	ICON	MEANING
R	Outputs full red		Outputs forward slanting lines moving diagonally
G	Outputs full green		Outputs backward slanting lines moving diagonally
B	Outputs full blue		Outputs a red gradient
W	Outputs full white (all colors full)		Outputs a green gradient
	Outputs horizontal lines moving vertically		Outputs a blue gradient
	Outputs vertical lines moving horizontally		Outputs a white gradient

5. Press <MENU> to exit Output Test mode.

OPERATION

Image Quality

The Image Quality settings define the color balance and settings, such as saturation and gamma correction.

- Contrast controls the separation of different colors in the output.
 - Saturation controls the intensity of all colors.
 - Hue shifts the output of colors along a 360° spectrum. For example, at **-180**, green will be closer to blue, and red will be closer to orange, while at **180**, green will be closer to yellow, and red will be closer to pink.
 - Sharpness determines the amount of detail in the output.
 - Red, Green, and Blue values set maximum values for each color, which affects the color temperature of the video output.
 - Color Temperature sets the color balance settings to preset maximum values.
 - Gamma correction applies a non-linear function to the tonal ranges in the video before output, which balances the brightness and darkness of the resulting video.
1. Access the [Display Control](#) menu.
 2. Turn the **<MENU/ENTER>** knob until **Image quality** is selected.
 3. Press the **<MENU/ENTER>** knob.
 4. Turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise or counterclockwise to select **Contrast**, **Saturation**, **Hue**, **Sharpness**, **Color Temperature**, **Red**, **Green**, **Blue**, or **Gamma**.
 5. For:
 - **Contrast** or **Saturation**, turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the percentage, from **0–100%**.
 - **Hue**, turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the color shift, from **-180–180**.
 - **Sharpness**, turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the level of detail, from **0–24**.
 - **Color Temperature**, turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the preset color temperature, from **1000–9500K**. When the color values are set manually, this option will read **Custom**.
 - **Red**, **Green**, or **Blue**, turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the maximum value for the selected color, from **0–255**.
 - **Gamma**, turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the correction level, from **1.0–4.0**.
 6. Press the **<MENU/ENTER>** knob.
 7. Repeat steps 4-6 until output is set as desired.

Switching Effect

The Switching Effect determines the way the VIP Drive 43Nova will transition from one input source to another.

1. Access the [Display Control](#) menu.
2. Turn the **<MENU/ENTER>** knob until **Switching Effect** is selected.
3. Press the **<MENU/ENTER>** knob.
4. Turn the **<MENU/ENTER>** knob clockwise or counterclockwise to select **Off** (no switching effect), **Cut** (output cuts quickly from one source to the other), or **Fade** (output will fade from one source to the other).
5. Press the **<MENU/ENTER>** knob.

Advanced Settings

The Advanced Settings include options such as Picture In Picture (PIP), Image Mosaic (for configurations with more than one driver), monitor output control, memory settings, and menu display brightness.

To access the Advanced Settings menu:

1. Press <MENU> or the <MENU/ENTER> knob to access the main menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Advanced Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Picture In Picture

The Picture In Picture function allows two video sources to be displayed at once on the same video panel assembly from a single VIP Drive 43Nova. To access the Picture In Picture menu:

1. Access the [Advanced Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **PIP** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

To enable or disable PIP:

1. Access the [Picture In Picture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **PIP** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise to select **Enable**, or counter-clockwise to select **Disable**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Video Source Selection

With PIP enabled, the video inputs must be designated as either the Main Source, or the PIP Source. A single source can be both Main and PIP. There are two methods of designating input source functions: with the buttons on the front panel of the product, and through the menu.

To designate input source functions with the buttons:

- One press of <HDMI>, <DVI>, or <HD-SDI> sets that source to output on the preview display, and through the PREVIEW HDMI port.
- A second press of that same button designates that source as the **Main Source**.
- Holding down <HDMI>, <DVI>, or <HD-SDI> designates that source as the **PIP Source**.

To designate input source functions through the menu:

1. Access the [Picture In Picture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Main Source** or **PIP Source** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select from **HDMI**, **DVI**, or **SDI**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

PIP Dimensions and Offset

The PIP dimensions and offset settings define the space allocated for, and size of, the PIP on the connected panel assembly.

PIP Width

To set the PIP width:

1. Access the [Picture In Picture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Width (H)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the width, from 128— _____. (This range is determined by the [Input Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

PIP Height

To set the PIP height:

1. Access the [Picture In Picture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Height (V)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the height, from 64— _____. (This range is determined by the [Input Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

OPERATION

PIP Horizontal Offset

To set the PIP horizontal offset:

1. Access the [Picture In Picture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start X** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0— _____. (This range is determined by the [PIP Width](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The [PIP Width](#) must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the current PIP Width and the maximum PIP Width. For example: If the maximum Width is 1920, and the current Width is set to 1020, the offset can be set from 0–900.

PIP Vertical Offset

To set the PIP vertical offset:

1. Access the [Picture In Picture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start Y** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0— _____. (This range is determined by the [PIP Height](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The [PIP Height](#) must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the current PIP Height and the maximum PIP Height. For example: If the maximum Width is 1080, and the current Height is set to 680, the offset can be set from 0–400.

PIP Crop

The PIP Crop settings allow the VIP Drive 43Nova to select a specific area of the video to be output to the connected panel assembly. To access the PIP Crop menu:

1. Access the [Picture In Picture](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **PIP Crop Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

To enable or disable PIP Crop:

1. Access the [PIP Crop](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **PIP Crop Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise to select **Enable**, or counter-clockwise to select **Disable**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

PIP Crop Width

The PIP Crop Width stretches or zooms in on the video horizontally, without altering the dimensions of the PIP itself on the connected panel assembly.

1. Access the [PIP Crop](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Width (H)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the width, from 64— _____. (This range is determined by the [Input Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

PIP Crop Height

The PIP Crop Height stretches or zooms in on the video vertically, without altering the dimensions of the PIP itself on the connected panel assembly.

1. Access the [PIP Crop](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Height (V)** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the height, from 48— _____. (This range is determined by the [Input Settings](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

PIP Crop Horizontal Offset

The PIP Crop Horizontal Offset selects how far to the right in the input video to display, without altering the dimensions of the PIP itself on the connected panel assembly.

1. Access the [PIP Crop](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start X** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0—
_. (This range is determined by the [PIP Crop Width](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The [PIP Crop Width](#) must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the current PIP Crop Width and the maximum PIP Crop Width. For example: If the maximum Width is 1920, and the current Width is set to 1020, the offset can be set from 0–900.

PIP Crop Vertical Offset

The PIP Crop Vertical Offset selects how far down in the input video to display, without altering the dimensions of the PIP itself on the connected panel assembly.

1. Access the [PIP Crop](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Start Y** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from 0—
_. (This range is determined by the [PIP Crop Height](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The [PIP Crop Height](#) must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the current PIP Crop Height and the maximum PIP Crop Height. For example: If the maximum Height is 1080, and the current Height is set to 680, the offset can be set from 0–400.

Image Mosaic

The Image Mosaic function allows multiple VIP Drive 43Nova products to each output a section of the same video input onto a panel assembly that is too large for a single VIP Drive 43Nova. Scaling must be enabled for Image Mosaic to function. To access the Image Mosaic menu:

1. Access the [Advanced Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Image Mosaic** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

To enable or disable Image Mosaic:

1. Set [Scaling](#) to **Enable**. (Setting **Scaling** to **Disable** automatically sets **Image Mosaic** to **Disable**.)
2. Set [Auto Fit](#) to **Disable**.
3. Access the [Image Mosaic](#) menu.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Image Mosaic** is selected.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select **Enable** or **Disable**.
7. Press the <MENU/ENTER> knob.



The VIP Drive 43Nova does not signal link for HDMI, DVI, or SDI. Video signals that will be input to multiple products must be split from the source.

Total Width in Pixels

The Total Width in Pixels defines the width of the entire connected panel assembly.

1. Access the [Image Mosaic](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Total Width Pixels** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the total width in pixels, from **128–24576**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

OPERATION

Total Height in Pixels

The Total Height in Pixels defines the height of the entire connected panel assembly.

1. Access the [Image Mosaic](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Total Height Pixels** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the total height in pixels, from **128–24576**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Load Area Width

The Load Area Width defines the width of the area upon the connected panel assembly to which this VIP Drive 43Nova will output.

1. Access the [Image Mosaic](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Load Area Width** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the width, from **128–24576**. (This range is determined by the [Total Width in Pixels](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Load Area Height

The Load Area Height defines the height of the area upon the connected panel assembly to which this VIP Drive 43Nova will output.

1. Access the [Image Mosaic](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Load Area Height** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the height, from **64–24576**. (This range is determined by the [Total Height in Pixels](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Load Area Horizontal Offset

The Load Area Horizontal Offset defines how far to the right on the connected panel assembly this product's load area begins.

1. Access the [Image Mosaic](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Load Area Start X** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from **0–23756**. (This range is determined by the [Load Area Width](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The Load Area Width must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the Load Area Width and the Total Width in Pixels. For example: If the Total Width in Pixels is 3000, and the Load Area Width is set to 1600, the offset can be set from 0–1400.

Load Area Vertical Offset

The Load Area Vertical Offset defines how far down on the connected panel assembly this product's load area begins.

1. Access the [Image Mosaic](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Load Area Start Y** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the offset, from **0–23756**. (This range is determined by the [Load Area Height](#))
5. Press the <MENU/ENTER> knob.



The Load Area Height must be less than maximum to use this setting. The offset will only be able to be set as much as the difference between the Load Area Height and the Total Height in Pixels. For example: If the Total Height in Pixels is 4000, and the Load Area Height is set to 1500, the offset can be set from 0–2500.

Preview Settings

The Preview Settings determine which input source to show on the preview display, and through the PREVIEW HDMI output. There are two ways to select the preview source: with the buttons on the front panel of the VIP Drive 43Nova, or through the menu.

To select the preview source with the buttons, press <HDMI>, <DVI>, or <HD-SDI> once.

To select the preview source through the menu:

1. Access the [Advanced Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Preview Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select from **HDMI**, **DVI**, **SDI**, or **Monitor** (preview display will show what is being output to connected panel assembly).
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Redundancy

The Redundancy function allows a VIP Drive 43Nova to be set as either Primary or Backup and connected to the same panel assembly. Should the Primary product fail, the Backup will take over and continue to output video.

1. Access the [Advanced Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Redundancy** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> clockwise or counter-clockwise to select either **Primary** or **Backup**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Factory Reset

To reset the VIP Drive 43Nova to factory default settings:

1. Access the [Advanced Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Factory Default** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select either **No** or **Yes**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Presettings

The VIP Drive 43Nova has the ability to save and recall up to 10 complete settings configurations. To save, access, or delete any of these presettings:

1. Access the [Advanced Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Presettings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> clockwise or counter-clockwise to select a presetting, from **Presettings 1–10**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select from **Save** (saves current settings configuration to the selected presetting), **Apply** (configures all settings to match the selected presetting), or **Delete** (to clear the selected presetting of all configurations).
7. Press the <MENU/ENTER> knob.

Button Customization

The <SCALE/OUTPUT> button and the <MAP> button can be configured to either black out the connected panel assembly or freeze the video output.

1. Access the [Advanced Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Custom Button** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select either **SCALE** or **MAP**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. For:
 - **SCALE**, Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select from **SCALE**, **Black Out**, or **Freeze**.
 - **MAP**, Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select from **MAP**, **Black Out**, or **Freeze**.
7. Press the <MENU/ENTER> knob.

OPERATION

Advanced Attributes

The Advanced Attribute settings control menu display brightness and the screen timeout function.

1. Access the [**Advanced Settings**](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Advanced Attr** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select either **OLED Brightness** or **Go Homepage(S)**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. For:
 - **OLED Brightness**, Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the menu display brightness, from **5–15**.
 - **Go Homepage(S)**, Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the number of seconds the menu can be inactive before reverting to the Home Screen, from **30–3600**.
7. Press the <MENU/ENTER> knob.

Firmware Version

To view the firmware version, access the [**Advanced Settings**](#) menu and turn the <MENU/ENTER> knob until **Firmware Version** shows on the display.

Communication Settings

The Communication Settings determine interface port priority and TCP/IP configuration. To access the Communication Settings menu:

1. Press <MENU> or the <MENU/ENTER> knob to access the main menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Communication Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

Communication Mode

The Communication Mode determines the priority of the interface ports. If both USB and ethernet are plugged in to the VIP Drive 43Nova, the connection selected as preferred will take precedence over the other.

1. Access the [**Communication Settings**](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Communication Mode** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select either **USB Preferred** or **LAN Preferred**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Network Settings

The Network Settings configure the IP address and Subnet Mask of the product. To access the Network Settings menu:

1. Access the [**Communication Settings**](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Network Settings** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.

IP Mode

The IP address and Subnet Mask can be configured automatically or manually. To set how these settings should be configured:

1. Access the [**Network Settings**](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Config IPV4** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select either **Manually** or **Auto**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

IP Address

To configure the IP address manually:

1. Access the [Network Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **IP Address** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the first value in the IP address, from **1–223**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the next value in the IP address, from **0–255**.
7. Press the <MENU/ENTER> knob.
8. Repeat until the IP address is set as desired.
9. Press <MENU> to finish setting the IP address.

Subnet Mask

To configure the subnet mask manually:

1. Access the [Network Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Subnet Mask** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the first value in the subnet mask, from **0–255**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.
6. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to increase or decrease the next value in the subnet mask, from **0–255**.
7. Press the <MENU/ENTER> knob.
8. Repeat until the subnet mask is set as desired.
9. Press <MENU> to finish setting the subnet mask.

Reset Network Settings

To reset the Network Settings to factory defaults without resetting the rest of the product:

1. Access the [Network Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Reset** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select either **No** or **Yes**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

Language

The menu of the VIP Drive 43Nova can be displayed in either English or Chinese.

1. Press <MENU> or the <MENU/ENTER> knob to access the main menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **Language** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select either **中文/Chinese** or **English/英文**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

DMX Configuration

The VIP Drive 43Nova can connect with a DMX controller to allow control of the total dimmer level and the [Image Quality](#).

DMX Address

The VIP Drive 43Nova uses 11 DMX channels, which makes the highest recommended starting address **502**. Three channels are reserved for future use.

1. Access the [Advanced Settings](#) menu.
2. Turn the <MENU/ENTER> knob until **DMX Address** is selected.
3. Press the <MENU/ENTER> knob.
4. Turn the <MENU/ENTER> knob clockwise or counter-clockwise to select the starting address, from **1–512**.
5. Press the <MENU/ENTER> knob.

OPERATION

DMX Values

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Master Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Contrast	000 ⇄ 255	Contrast, low to high
3	Saturation	000 ⇄ 255	Saturation, low to high
4	Hue	000 ⇄ 255	-180°–180°
5	Sharpness	000 ⇄ 255	0–24
6	Color Temperature	000 ⇄ 255	1000K–9500K
7	Red	000 ⇄ 255	0–100%
8	Green	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
10	Gamma	000 ⇄ 255	1.0–4.0
11	MAP	000 ⇄ 127	MAP Function inactive
		128 ⇄ 255	MAP function active

NovaLCTMars Software

The VIP Drive 43Nova can be configured by a computer running the NovaLCTMars software, through a USB or ethernet connection. You can download the NovaLCTMars software from www.chauvetvideo.com/vip-drive-43nova.

Software Setup

To install and access all functions of the NovaLCTMars software:

1. Download the NovaLCTMars software from www.chauvetvideo.com/vip-drive-43nova.
2. Run the setup file.
3. After installing the application and all included drivers, connect the VIP Drive 43Nova and run the software.
4. Click **User (U)** in the menu running across the top of the window to open the drop-down menu.
5. Click **Advanced User Login (A)**.
6. Type **admin** into the password field, and press the **Login** button on the screen, or press the **Enter** key.



Connect the VIP Drive 43Nova to the computer before running NovaLCTMars.

Screen Configuration

The NovaLCTMars software has many configuration settings for any panel assembly connected to the VIP Drive 43Nova. The options are divided into 3 tabs that appear on a window after clicking **Screen Configuration**, selecting the product under **Current Operation Communication Port**, and clicking the **Next** button.

Sending Card Tab

On the Sending Card tab, the resolution and refresh rate can be set. From this tab the product's redundancy can be set, system configurations can be saved, and the product can also be restored to factory default settings.

Receiving Card Tab

On the Receiving Card tab, the parameters sent to the software the last time this tab was viewed will be displayed. This tab displays many options that can be edited, but Chauvet does NOT recommend altering any of them. From this tab the firmware for connected video panels can be uploaded and downloaded.

Screen Connection Tab

On the Screen Connection Tab, there are three options for configuring the size of the connected panel assembly, the distribution between video output ports, and the data flow: Simple, Standard, and Complex.

- Simple Screen mode functions the same way the **Screen Settings** do in the menu.
- Standard Screen mode allows the data flow and port distribution to be programmed manually with a visual interface.
- Complex Screen mode allows the configuration to be entered in a flow chart by driver number, port, and panel number, as well as dimensions and offset coordinates in pixels.

VIP Drive 43Nova Firmware Update

To update the firmware for the VIP Drive 43Nova, follow the instructions below:

1. Download the latest firmware update from www.chauvetvideo.com.
2. Plug the product into power, connect it to the computer, and open NovaLCTMars.
3. Click **User (U)** in the menu running across the top of the window to open the drop-down menu.
4. Click **Advanced User Login (A)**.
5. Type **admin** into the password field, and press the **Login** button on the screen, or press the **Enter** key.
6. Type **admin** again (There won't be a field for this, just type anywhere in the window). The Program Loading window will pop up.
7. If more than one VIP Drive 43Nova is connected, select the one to be updated from the **Current Operation Communication Port** drop-down menu.
8. Click the button to the right of **Program Path**, and browse to find and select the firmware update file.
9. Select the **Sending Card** check-box.
10. Click **Update**.

Video Panel Firmware Update

To update the firmware for a video panel connected to the VIP Drive 43Nova, do the following:

1. Download the latest firmware update from the manufacturer website. For example, the latest firmware update for the F4 from CHAUVENT Professional can be downloaded from www.chauvetvideo.com.
2. Plug the video panel and VIP Drive 43Nova into power, connect the products together and to the computer, and open NovaLCTMars.
3. Click **User (U)** in the menu running across the top of the window to open the drop-down menu.
4. Click **Advanced User Login (A)**.
5. Type **admin** into the password field, and press the **Login** button on the screen, or press the **Enter** key.
6. Type **admin** again (There won't be a field for this, just type anywhere in the window). The Program Loading window will pop up.
7. If more than one VIP Drive 43Nova is connected, select the one connected to the panel to be updated from the **Current Operation Communication Port** drop-down menu.
8. Click the button to the right of **Program Path**, and browse to find and select the firmware update file.
9. Select the **Receiving Card FPGA** check-box.
10. Click **Update**.

Standalone Panel Update

With the NovaLCTMars software, a firmware update file can be saved to the VIP Drive 43Nova, to be uploaded to connected panels at any time. Under **Advanced Settings**:

- **Load Cabinet Files** will temporarily upload the selected firmware to the connected panels. This allows the process to be undone without damaging the panels if something goes wrong, such as the wrong firmware being uploaded. This method is power-volatile. Cycling the power to the panels will revert them to the previous firmware.
- **Save to RV Card** will permanently upload the selected firmware to the connected panels, overwriting the previous firmware.

5. TECHNICAL INFORMATION

Product Maintenance

To maintain optimum performance and minimize wear, clean this product frequently. Usage and environment are contributing factors in determining the cleaning frequency.

Clean this product at least twice a month. Dust build-up reduces light output performance and can cause overheating. This can lead to reduced light source life and increased mechanical wear.

To clean the product:

1. Unplug the product from power.
2. Wait until the product is at room temperature.
3. Use a vacuum (or dry compressed air) and a soft brush to remove dust collected on the external vents.
4. Clean all transparent surfaces with a mild soap solution, ammonia-free glass cleaner, or isopropyl alcohol.
5. Apply the solution directly to a soft, lint free cotton cloth or a lens cleaning tissue.
6. Softly drag any dirt or grime to the outside of the transparent surface.
7. Gently polish the transparent surfaces until they are free of haze and lint.



Always dry the transparent surfaces carefully after cleaning them.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions and Weight

LENGTH	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
19 in (483 mm)	12 in (305 mm)	1.7 in (44 mm)	5.4 lb (2.45 kg)

Note: Dimensions in inches rounded to the nearest decimal digit.

Power

POWER SUPPLY TYPE		RANGE	VOLTAGE SELECTION
Switching (internal)		100 to 240 VAC, 50/60 Hz	Auto-ranging
PARAMETER	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz
Consumption	40 W	40 W	40 W
Operating Current	0.33 A	0.19 A	0.17 A
POWER I/O		U.S./CANADA	WORLDWIDE
Power input connector		Neutrik® powerCON® A	Neutrik® powerCON® A
Power Cord plug		Edison (U.S.)	Local Plug

Video

INPUT	SPECIFICATIONS	OUTPUT	PURPOSE
1 HDMI	EIA/CEA-861 standard, meeting HDMI-1.3 standard, HDCP support	4 Neutrik® etherCON®	Video Output
1 DVI-I	VESA standard, 1080i, HDCP support	1 HDMI	Preview Output
1 HD-SDI	480i, 576i, 720p, 1080i/p		

MAXIMUM SUPPORTED RESOLUTION	MAXIMUM SUPPORTED LEDs
1920x1080	2,621,440

Connections

INPUT	PURPOSE	OUTPUT	PURPOSE
2 USB Type B	Software Connection, Backup/Update Connection	1 USB Type A	Backup/Update Connection
5-pin XLR	DMX	5-pin XLR	DMX
1 Ethernet RJ45	Linking Connection		

Control


PC SOFTWARE	CONTROL PROTOCOL	DMX CHANNEL RANGE
NovaLCTMars	NOVA	11

Thermal

MAXIMUM EXTERNAL TEMPERATURE	COOLING SYSTEM
104 °F (40 °C)	Convection

Ordering

PRODUCT NAME	ITEM NAME	ITEM CODE	UPC NUMBER
VIP Drive 43Nova	VIPDRIVE43NOVA	21091232	781462215804



RETURNS

RETURNS

Send the product prepaid, in the original box, and with the original packing and accessories. Chauvet will not issue call tags.

Call Chauvet and request a Return Merchandise Authorization (RMA) number before shipping the product. Be prepared to provide the model number, serial number, and a brief description of the cause(s) for the return.

To submit a service request online, go to www.chauvetprofessional.com/service-request.

Clearly label the package with an RMA number. Chauvet will refuse any product returned without an RMA number.



Write the RMA number on a properly affixed label. DO NOT write the RMA number directly on the box.

Once you have the RMA number, provide the following information on a piece of paper and place it inside the box:

- Your name
- Your address
- Your phone number
- RMA number
- A brief description of the problem

Be sure to pack the product properly. Any shipping damage resulting from inadequate packaging will be your responsibility. FedEx packing or double-boxing are recommended.



Chauvet reserves the right to use its own discretion to repair or replace returned product(s).

CONTACT US

World Headquarters	
General Information	Technical Support
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website www.chauvetlighting.com
EUROPE	
General Information	Technical Support
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: eutech@chauvetlighting.eu Website www.chauvetlighting.eu
General Information	Technical Support
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: uktech@chauvetlighting.com Website www.chauvetlighting.co.uk
MEXICO	
General Information	Technical Support
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B, Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 285-5000	Email: servicio@chauvet.com.mx Website www.chauvet.com.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico or Benelux, contact the dealer of record.

NOTAS DE LA EDICIÓN

El Manual de usuario del VIP Drive 43Nova contiene una descripción, precauciones de seguridad e instrucciones de instalación, programación, funcionamiento y mantenimiento del VIP Drive 43Nova en el momento de la publicación de esta edición.

Marcas registradas

CHAUVENT, el logotipo de Chauvet y VIP Drive 43Nova son marcas comerciales o marcas registradas de Chauvet & Sons LLC (con nombres comerciales Chauvet y Chauvet Lighting) en los Estados Unidos y otros países. Otras empresas, nombres de productos y logotipos a los que se haga referencia aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Aviso de derechos de autor

Las obras de autoría contenidas en este manual, incluyendo, pero sin limitarse a ellas, todos los dibujos, textos e imágenes, son propiedad de Chauvet.

© Copyright 2016, Chauvet & Sons, LLC. Todos los derechos reservados.

Publicado en formato electrónico por Chauvet en los Estados Unidos de América.

Uso del manual

Chauvet autoriza a sus clientes a descargar e imprimir este manual solo para propósitos de información profesional. Chauvet prohíbe expresamente la utilización, copia, almacenamiento, distribución, modificación o impresión de este manual o su contenido, con cualquier fin, sin consentimiento escrito de Chauvet.

Impresión del documento

Para mejores resultados, imprima este documento en color, en papel tamaño carta (215,9 x 279,4 mm), a doble cara. Si usa papel A4 (210 x 297 mm), configure la impresora para escalar el contenido proporcionalmente.

Destinatarios

Cualquier persona a cargo de la instalación, manejo y/o mantenimiento de este producto debe leer íntegramente la guía que se entrega con el producto, así como este manual, antes de instalar, manejar o mantener este producto.

Exención de responsabilidad

Chauvet cree que la información contenida en este manual es exacta en todos los aspectos. Sin embargo, Chauvet no asume responsabilidad alguna, y queda exenta específicamente de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones, de la clase que sean y para con cualquier parte, por pérdida, perjuicio o trastorno causados por cualquier error u omisión en este documento, tanto si tales errores y omisiones se deben a negligencia o accidente como a cualquier otra causa. Chauvet se reserva el derecho a revisar el contenido de este documento sin ninguna obligación de notificar dicha revisión a ninguna persona o empresa; sin embargo, Chauvet no está en absoluto obligado a hacerlo así, ni se compromete a realizar revisión alguna.

Revisión del documento

Este manual del usuario del VIP Drive 43Nova es la 2^{do} edición de este documento. Visite www.chauvetprofessional.com para obtener la última versión.

1. ANTES DE EMPEZAR

Qué va incluido

- VIP Drive 43Nova
- 4 pies de goma
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Cable USB
- Cable prolongador HDMI
- Cable Ethernet Cat5e
- Tarjeta de garantía

Instrucciones de desembalaje

Inmediatamente después de recibirlo, desembale este producto con cuidado y compruebe el contenedor. Asegúrese de que ha recibido todas las partes que se indican arriba en buenas condiciones.

Reclamaciones

A su recepción, si el continente o el contenido (el producto y los accesorios incluidos) parecen dañados a causa del transporte o muestran signos de manipulación inadecuada, notifíquese inmediatamente al transportista, y no a Chauvet. Si no lo hace oportunamente, puede quedar invalidada su reclamación al transportista. Además, guarde la caja y todo el material de embalaje para su inspección.

Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a Chauvet en el plazo de 7 días de la recepción de la mercancía.

Convenciones del manual

CONVENCIÓN	SIGNIFICADO
1–512	Un rango de valores en el texto
50/60	Un conjunto de valores mutuamente excluyentes en el texto
<SET>	Un botón en el panel de control del producto
Settings	Una función del producto o una opción de menú

Símbolos

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO
	Instalación, configuración o información crítica sobre el funcionamiento. El incumplimiento de esta información puede causar que el producto no funcione, que se averíe, u ocasionar daños al usuario.
	Instalación o información de configuración importante. Hacer caso omiso de esta información puede hacer que el producto no funcione.
	Información útil.

ANTES DE EMPEZAR

Notas de seguridad

Por favor, lea todas las notas de seguridad siguientes antes de poner en funcionamiento este producto. Estas notas contienen información importante de seguridad sobre la instalación, uso y mantenimiento de este producto.



Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Cualquier referencia a la reparación en este manual de usuario se aplicará solamente a técnicos certificados, adecuadamente formados. No abra la carcasa ni intente ninguna reparación.



Todos los códigos locales y regulaciones correspondientes se aplican a la instalación adecuada de este producto.

Seguridad personal

- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras es producto esté encendido.
- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cambiar el fusible.
- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra para evitar el riesgo de electrocución.
- No toque la carcasa del producto cuando esté en funcionamiento, porque podría estar muy caliente.

Montaje

- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad (IP20).
- CUIDADO: cuando traslade el producto desde ambientes de temperatura extrema (p. ej., desde un camión frío a una sala de fiestas húmeda y caliente) se puede formar condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca un fallo, deje que el producto se aclimate totalmente al entorno antes de conectar la alimentación.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20 in (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca de este producto cuando esté en funcionamiento.
- No mueva nunca el producto tirando del cable de alimentación.

Alimentación y cableado

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Asegúrese siempre de que conecta este producto a la tensión adecuada, en concordancia con las especificaciones de este manual o de la etiqueta de especificación del producto.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.
- Nunca conecte este producto a un regulador de intensidad o reostato.
- Nunca desconecte este producto agarrando o tirando del cable de alimentación.

Funcionamiento

- No haga funcionar este producto si hay daño en la carcasa o en los cables. Haga que un técnico autorizado sustituya todas las piezas estropeadas.
- No cubra las ranuras de ventilación cuando esté funcionando, para evitar sobrecalentamiento interno.
- La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar el producto a temperaturas más altas.
- ¡En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar este producto inmediatamente!



Si su producto de Chauvet necesita reparación, póngase en contacto con el servicio técnico de Chauvet.

2. INTRODUCCIÓN

Descripción


El VIP Drive 43Nova es un sencillo mapeador/escalador/comutador de mural de vídeo todo en uno, diseñado para usarse con el protocolo de control de vídeo Novastar. Con entradas, 3 salidas y un monitor de vista previa, el VIP Drive 43Nova puede mapear el mural de vídeo, escalar/conmutar la fuente de vídeo y dispararse de forma remota a través de DMX o servidor web, sin necesidad de conmutador, escalador o mapeador aparte. Al admitir HDCP y gestión EDID, aumenta aún más la flexibilidad del VIP Drive 43Nova.

Características

- Procesador de mural de vídeo que conmuta, escala y emite señal de vídeo a cualquier panel de vídeo Novastar (incluyendo el F4 de CHAUVEt)
- Mapeo independiente muy potente para paneles de vídeo, sin ordenador
- La interfaz de usuario personalizada hace que la configuración del mural sea rápida y sencilla, con información visual en pantalla
- La pantalla frontal integrada asiste en la conmutación y temporización de eventos en vivo
- El control remoto a través de DMX admite mapeo, disparo y ajustes de vídeo, incluyendo escalado y posicionamiento
- Admite DVI, HDMI y HD-SDI, siendo así flexible para varias aplicaciones
- Cuenta con salidas de vídeo 4 etherCON que admiten full HD a una resolución LED de 2,6 millones
- Funciona con el software NovaLCT-Mars para configuraciones complejas y calibración de panel
- El embalaje compacto de 1U facilita el transporte y la integración en la instalación existente

Vista general del producto


Vista general del panel frontal



#	NOMBRE	FUNCIÓN
1	Pantalla de menú	Una interfaz para las opciones de menú del producto.
2	Mando MENU/ENTER	Pulse para habilitar la opción de menú actualmente seleccionada o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada. Gire en sentido horario para desplazarse hacia abajo por el menú o aumentar un valor al estar en una función. Gire en sentido antihorario para desplazarse hacia arriba por el menú o disminuir un valor al estar en una función.
3	Botón MENU	Pulse para volver al nivel de menú anterior. Mantenga pulsado para volver a la pantalla de inicio.
4	Botón SCALE/OUTPUT	Habilita/deshabilita la función Auto Fit (Ajuste automático). También se puede configurar en Black Out (Apagado) o Freeze (Congelar).
5	Botón MAP	Conmuta la función MAP (los paneles mostrarán el número de panel y puerto) y accede al menú. También se puede configurar en Black Out (Apagado) o Freeze (Congelar).
6	Botón HDMI	Seleccione la fuente de entrada: Pulse una vez para configurar como fuente de entrada de vista previa. Pulse de nuevo para emitir esa fuente.
7	Botón DVI	
8	Botón HD-SDI	Mantenga pulsado para configurar como fuente de entrada PIP.
9	Puerto USB (tipo B)	Puerto de control para interfaz con ordenador
10	Pantalla de vista previa	Vista previa de la fuente de entrada seleccionada antes de la salida al panel de vídeo


INTRODUCCIÓN

Vista general del panel posterior



#	NOMBRE	FUNCIÓN
1	Puerto USB (tipo A)	Para conectar a un ordenador o para salida en cascada USB (solo control, no vídeo)
2	Puerto USB (tipo B)	Para conectar a un ordenador o para entrada en cascada USB (solo control, no vídeo)
3	Puerto Ethernet	Para conectar a una red de ordenadores (solo control, no vídeo)
4	Salida PREVIEW HDMI	Para vista previa de la salida en un monitor externo
5	Entrada HD-SDI	Entrada de vídeo SDI
6	Entrada HDMI	Entrada de vídeo HDMI
7	Entrada DVI	Entrada de vídeo DVI
8	Entrada DMX	Puerto de entrada DMX
9	Salida DMX	Puerto de salida DMX
10	Puerto CITP	Reservado para uso futuro de Controller Interface Transport Protocol
11	Puertos Neutrik® etherCON®	Para salida a panel de vídeo LED
12	Entrada Neutrik® powerCON®	Entrada de alimentación

Dimensiones del producto



3. INSTALACIÓN

Corriente alterna

Todos los VIP Drive 43Nova tienen una fuente de alimentación con detección automática (auto-rango) que funciona con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz. Para determinar los requisitos de alimentación de cada F4, consulte la etiqueta fijada en el producto. También puede consultar el cuadro de [Especificaciones Técnicas](#) de este manual.

La especificación de corriente listada indica el consumo de corriente máximo con funcionamiento normal. Para más información, puede descargar Dimensionar Interruptores Automáticos del sitio web de Chauvet: www.chauvetprofessional.com.



- Conecte siempre este producto a un circuito protegido con una toma de tierra eléctrica apropiada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.



Nunca conecte este producto a un reostato (resistor variable) o circuito de atenuación, incluso si el canal del reostato o atenuador sirve solo como comutador 0 a 100%.

Enchufe CA

Cada VIP Drive 43Nova viene con un cable de alimentación terminado en conector Neutrik® powerCON® A en un extremo y un enchufe Edison en el otro (mercado EE. UU.). Si el cable de alimentación que viene con su producto no tiene enchufe o necesita cambiar el enchufe Edison, utilice la tabla inferior para cablear el nuevo enchufe:

CONEXIÓN	CABLE (EE.UU.)	CABLE (EUROPA)	COLOR DEL TORNILLO
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Montaje

El VIP Drive 43Nova cabe perfectamente en un rack estándar de 19", pero también se puede colocar sobre sus patas de goma en una superficie plana y nivelada.

Conexiones de señal

El VIP Drive 43Nova utiliza el protocolo de control NOVA para enviar señal de vídeo a los paneles conectados. El VIP Drive 43Nova tiene puertos USB y Ethernet para conectarse con un ordenador, puertos HDMI, HD-SDI y DVI para entrada de vídeo, y 4 puertos de salida Neutrik® etherCON®, un puerto de salida HDMI y un puerto de salida DMX de 5 pines.

Conexión de fuente de vídeo

Puede enlazar directamente el VIP Drive 43Nova a una fuente de vídeo utilizando una conexión DVI, una conexión HDMI o una conexión HD-SDI.

Conexión NovaLCTMars

Puede conectar el VIP Drive 43Nova a un ordenador ejecutando el software NovaLCTMars usando un cable USB (tipo A o B) o un cable Ethernet. Esto le proporciona opciones de control para el VIP Drive 43Nova a través de una interfaz de ordenador.

Conexión DMX

Con DMX puede controlar el equilibrio de color y niveles de atenuación para todos los paneles conectados. Puede enlazar el VIP Drive 43Nova a un controlador DMX usando una conexión DMX de 5 pines. Si usa otros productos compatibles con DMX con este producto, puede controlar cada uno individualmente con un solo controlador DMX. El apartado Valores DMX encontrará información detallada relativa a las personalidades de control.



Si no conoce los estándares DMX o necesita más información sobre ellos o sobre los cables que se necesitan para conectar este producto a un controlador DMX, descargue el Manual DMX del sitio web de Chauvet: www.chauvetprofessional.com.

Conexión del monitor de vista previa

Puede enlazar el VIP Drive 43Nova a un monitor que realizará la vista previa de la salida LED utilizando un cable HDMI conectado al puerto PREVIEW HDMI.


Conexión en cascada

Puede enlazar varios productos VIP Drive 43Nova en una conexión en cascada usando las conexiones USB tipo A y B en el panel posterior del producto. Esto permite que todos los productos se programen a la vez.

INSTALACIÓN


Diagramas de conexiones

Diagrama de conexiones de entrada




#	FINALIDAD	CONEXIÓN
1	Interfaz con un ordenador que ejecuta el software NovaLCTMars	USB tipo B, Ethernet
2	Enlazar a otro VIP Drive 43Nova	USB tipo B
3	Enlazar a otro dispositivo de vídeo, como una cámara o un reproductor de DVD	HD-SDI, HDMI
4	Enlazar a una salida de vídeo de ordenador	HDMI, DVI
5	Enlazar a una conexión en cadena, interfaz o controlador DMX	DMX 5-pines
6	Recibir alimentación de CA	Neutrik® powerCON®

Diagrama de conexiones de salida



#	FINALIDAD	CONEXIÓN
1	Otro VIP Drive 43Nova	USB tipo A, DMX 5-pines
2	Monitor de vista previa	HDMI
3	Flujo de datos DMX	DMX 5-pines
4	Paneles de vídeo LED, como el F4 de CHAUVENT	Neutrik® etherCON®

Diagrama de conexión en cascada



4. FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento del panel de control

Véase [Vista general del producto](#) para una descripción detallada del panel de control.

Programación

Consulte Mapa de menú para comprender las opciones de menú. El mapa de menú muestra el nivel principal y un número variable de niveles de programación para cada opción.

- Para acceder al menú desde la pantalla de inicio, pulse el botón <MENU> o el mando <MENU/ENTER>.
- Para desplazarse por las opciones de cada nivel del menú, gire el mando <MENU/ENTER>. Gire en sentido horario para desplazarse hacia abajo y en sentido contrario para desplazarse hacia arriba.
- Pulse el mando <MENU/ENTER> para seleccionar la opción resaltada. Esto le llevará al siguiente nivel de programación para esa opción, o resaltará un valor que se podrá editar.
- Para aumentar el valor de un número seleccionado, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario. Para disminuir el valor de un número seleccionado, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido antihorario.
- Pulse <MENU> para regresar al nivel principal anterior. Mantenga pulsado <MENU> para volver a la pantalla de inicio.

Mapa de menú

NIVEL PRINCIPAL	NIVELES DE PROGRAMACIÓN		DESCRIPCIÓN
Brightness	0–100%		Controla el nivel de salida total
Screen Settings	Cabinet Row Qty	1–15*	Establece el número de filas en el montaje de vídeo. *Rango determinado por la cantidad de columnas y los paneles. Véase el Gráfico de cantidad de gabinete .
	Cabinet Column Qty	1–30*	Establece el número de columnas en el montaje de vídeo. *Rango determinado por la cantidad de columnas y los paneles. Véase el Gráfico de cantidad de gabinete .
	Port1 Cabinet Qty	1–40*	Establece el número de paneles de vídeo conectados al Puerto de salida 1 *Rango en el que influyen la cantidad de columnas, la cantidad de filas y los paneles. Véase el Gráfico de cantidad de gabinete .
	Data Flow (Front View)		Establece un punto de inicio y una ruta para el flujo de datos en el conjunto de paneles de vídeo.
Input Settings	Preset Resolution	1024x768	Selecciona una resolución preprogramada
		1280x1024	
		1366x768	
		1440x900	
		1600x1200	
		1920x1080	
		1920x1200	
		2048x640	
	Custom Resolution	Width (H)	Configura la anchura de píxeles personalizada
		Height (V)	Configura la altura de píxeles personalizada

FUNCIONAMIENTO

NIVEL PRINCIPAL	NIVELES DE PROGRAMACIÓN			DESCRIPCIÓN	
Input Settings (cont.)	Custom Resolution (cont.)	Custom Refresh Rate	60Hz	Configura la tasa de refresco	
			59.94Hz		
			50Hz		
			30Hz		
Apply			Aplica valores de resolución personalizados		
Output Settings	Scaling	Disable	Habilita o deshabilita las opciones de escalado		
			Enable		
	Auto Fit	Disable	Habilita o deshabilita el ajuste automático		
			Enable		
	Custom Scaling	Input Capture	Input Source	-----	
			Width (H)	64-----*	
			Height (V)	48-----*	
			Start X	0-----**	
		Output Window	Start Y	0-----**	
			Width (H)	128-----*	
			Height (V)	64-----*	
			Start X	0-----**	
			Start Y	0-----**	
	Image Offset	Start X	Establece la compensación de la imagen. *Rangos determinados por la configuración de pantalla. **Rangos de ajustes de compensación determinados por las dimensiones.		
		Start Y	Establece la compensación de la imagen. *Rangos determinados por la configuración de pantalla.		
Display Control	Normal			La salida funciona normalmente	
	Black Out			Sin salida	
	Freeze			Mantiene la salida actual	
	Test Pattern				
		Emite el color o patrón seleccionado para probar los paneles de vídeo conectados			
	Image quality	Contrast	0–100%	Configura el nivel de contraste del color	
		Saturation	0–100%	Configura el nivel de saturación del color	
		Hue	-180–180	Configura el nivel de tonalidad del color	
		Sharpness	0–24	Configura el nivel de nitidez del color	
		Color Temperature	1000–9500K	Ajusta la configuración del color para predeterminar las temperaturas de color. Muestra Custom para la configuración manual del color.	
		Red	0–255	Establece el nivel máximo de rojo	
		Green	0–255	Establece el nivel máximo de verde	
		Blue	0–255	Establece el nivel máximo de azul	
		Gamma	1.0–4.0	Establece el nivel de corrección de gama	


NIVEL PRINCIPAL	NIVELES DE PROGRAMACIÓN			DESCRIPCIÓN
Display Control (cont.)	Switching Effect	Off		Selecciona el efecto de transición
		Cut		
		Fade		
Advanced Settings	PIP	PIP	Disable Enable	Habilita o deshabilita Picture In Picture
		Main source	HDMI DVI SDI	Establece la fuente de salida principal
		PIP Source	HDMI DVI SDI	Establece la fuente de Picture In Picture
		Width (H)	128—_____*	Configura las dimensiones y compensación de PIP. *Rangos de dimensión determinados por la configuración de entrada.
		Height (H)	64—_____*	**Rangos de ajustes de compensación determinados por las dimensiones.
		Start X	0—_____**	**Rangos de ajustes de compensación determinados por las dimensiones.
		Start Y	0—_____**	Configura las dimensiones y compensación de PIP. *Rangos de dimensión determinados por la configuración de entrada. **Rangos de ajustes de compensación determinados por las dimensiones.
		PIP Crop Settings	PIP Crop Settings Disable Enable	Habilita o deshabilita el recorte de PIP
		Width (H)	64—_____*	Configura las dimensiones de recorte y compensación de PIP.
		Height (H)	48—_____*	*Rangos de dimensión determinados por la configuración de entrada. **Rangos de ajustes de compensación determinados por las dimensiones de recorte.
		Start X	0—_____**	**Rangos de ajustes de compensación determinados por las dimensiones de recorte.
		Start Y	0—_____**	Configura las dimensiones de recorte y compensación de PIP.
		Image Mosaic	Disable Enable	Habilita o deshabilita el image mosaic
		Total Width Pixels	128—24576	Configura las dimensiones del image mosaic
Preview Settings	Image Mosaic	Total Height Pixels	128—24576	Configura la compensación y área de carga del image mosaic.
		Load Area Width	128—24576	*Rangos de ajustes de compensación determinados por el área de carga.
		Load Area Height	64—24576	Configura la compensación y área de carga del image mosaic.
		Load Area Start X	0—23756*	*Rangos de ajustes de compensación determinados por el área de carga.
		Load Area Start Y	0—23484*	Configura la compensación y área de carga del image mosaic.
		HDMI		Configura la fuente de entrada para la pantalla de vista previa
		DVI		
Load Cabinet Files	Preview Settings	SDI		
		Monitor		
Save to RV Card	No Config Files Inside!			Envía temporalmente el firmware seleccionado a los paneles conectados
	No			Envía permanentemente el firmware seleccionado a los paneles conectados
Redundancy	Yes			
		Primary		Designa este controlador como primario
Redundancy	Backup			Designa este controlador como de respaldo

FUNCIONAMIENTO

NIVEL PRINCIPAL	NIVELES DE PROGRAMACIÓN			DESCRIPCIÓN	
Advanced Settings (cont.)	Factory Default		No	Restablece el producto a los valores de fábrica	
			Yes		
	Presettings	Presettings 1–10		Save	
		Apply	Guarda la configuración actual a las presettings (preconfiguraciones) seleccionadas		
		Delete	Borra las presettings seleccionadas		
	Custom Button	SCALE	SCALE	Asigna la función del botón <SCALE/OUTPUT>	
			Black Out		
			Freeze		
		MAP	MAP	Asigna la función del botón <MAP>	
			Black Out		
			Freeze		
	Advanced Attr	OLED Brightness	5–15	Configura el brillo de la pantalla	
		Go Homepage(S)	30–3600	Establece el número de segundos que la pantalla está inactiva antes de volver a la pantalla de inicio	
Communication Settings	DMX Address		1–512	Configura la dirección DMX	
	Firmware Version		V_._._	Muestra la versión de firmware	
	Communication Mode		USB Preferred	El USB tendrá prioridad	
			LAN Preferred	Ethernet tendrá prioridad	
	Network Settings	Config IPV4	Manually	Establece la dirección IP manualmente	
			Auto	Se asignará la dirección IP	
		IP Address	— — — — —	Configura la dirección IP	
		Subnet Mask	— — — — —	Configura la máscara de subred	
		Reset	No	Restablece la configuración de red a los valores de fábrica	
			Yes		
Language	中文/Chinese			Cambia el idioma de la pantalla a chino	
	English/英文			Cambia el idioma de la pantalla a inglés	

Configuración de ajustes de funcionamiento

Pantalla de inicio



El VIP Drive 43Nova tiene una pantalla de inicio en la que aparece la dirección IP actual, fuentes de entrada, resoluciones, tasas de refresco y otras configuraciones de funcionamiento. Para ver la pantalla de inicio, mantenga pulsado <MENU> hasta que esta aparezca. Para acceder al menú desde la pantalla de inicio, pulse el botón <MENU> o el mando <MENU/ENTER>.

1. Alterna entre mostrar la dirección IP y el nombre del producto.
2. Muestra la fuente de entrada principal, la resolución de salida principal y la tasa de refresco.
3. Muestra la fuente de entrada PIP (Picture In Picture), la resolución PIP y tasa de refresco.
4. Muestra la fuente de entrada en vista previa y la salida a través de PREVIEW HDMI.
5. Muestra el estado del producto con los siguientes iconos:

ICONO	SIGNIFICADO	ICONO	SIGNIFICADO
	Muestra los puertos de salida Neutrik® etherCON®		Image mosaic habilitado
	PIP deshabilitado		El control USB está activo
	PIP habilitado		El control Ethernet está activo
	La pantalla punto a punto está activa		El control DMX está activo
	Modo de reducción		No hay interfaz de control conectada
	Modo de aumento		Brillo de salida actual
	Image mosaic deshabilitado		Las funciones del botón están bloqueadas

Brillo

La configuración de brillo controla el nivel total de salida de los paneles de vídeo conectados.

1. Pulse <MENU> o el mando <MENU/ENTER> para acceder al menú.
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar el **Brightness**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario para aumentar el brillo y en sentido contrario para disminuir el brillo, entre **0–100%**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Configuración de pantalla

La configuración de pantalla controla el tamaño del conjunto de paneles de vídeo, la relación de paneles para el puerto de salida y la dirección del flujo de datos. El número de paneles de vídeo conectados a los puertos 2, 3 y/o 4 debe ser menor o igual que el número conectado al puerto 1. Para configuraciones con más de 30 columnas o 15 filas de paneles de vídeo, consulte [Image Mosaic](#). Hay dos formas de acceder al menú Configuración de pantalla. Si se configura como predeterminado, al pulsar <MAP> se accederá automáticamente al menú Configuración de pantalla (véase [Personalización de botones](#)).

Para acceder al menú Configuración de pantalla a través de la pantalla:

1. Pulse <MENU> o el mando <MENU/ENTER> para acceder al menú.
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Screen Settings**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

FUNCIONAMIENTO

Cantidad de fila de gabinete

Este ajuste define el número de filas de paneles (height/altura) conectados al VIP Drive 43Nova.

1. Acceda al menú [Configuración de pantalla](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Cabinet Row Qty**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el número de filas, entre **1–15**. (El número más alto que se puede seleccionar viene determinado por la cantidad de columnas y el firmware de los paneles conectados. Véase el [Gráfico de cantidad de gabinete](#))
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Cantidad de columna de gabinete

Este ajuste define el número de columnas de paneles (width/anchura) conectados al VIP Drive 43Nova.

1. Acceda al menú [Configuración de pantalla](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Cabinet Column Qty**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el número de columnas, entre **1–30**. (El número más alto que se puede seleccionar viene determinado por la cantidad de filas y el firmware de los paneles conectados. Véase el [Gráfico de cantidad de gabinete](#))
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Cantidad de gabinete de puerto 1

Este ajuste define el número de paneles conectados al puerto de salida 1 del VIP Drive 43Nova.

1. Acceda al menú [Configuración de pantalla](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Port 1 Cabinet Qty**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el número de paneles, entre **1–40**. (El rango de números que se puede seleccionar viene determinado por las cantidades de filas y columnas, y el firmware de los paneles conectados. Véase el [Gráfico de cantidad de gabinete](#))
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Gráfico de cantidad de gabinete

Este gráfico muestra los rangos disponibles para fila, columna y cantidad de puerto 1, con ningún panel conectado. Los valores pueden cambiar cuando se detectan paneles.

Row	COL.	PORT 1									
5	30	38–40	3	18	14–40	1	11	3–11	14	5	18–40
4	30	30–40	2	18	9–36	15	10	38–40	13	5	17–40
3	30	23–40	1	18	5–18	14	10	35–40	12	5	15–40
2	30	15–40	9	17	39–40	13	10	33–40	11	5	14–40
1	30	8–30	8	17	34–40	12	10	30–40	10	5	13–40
5	29	37–40	7	17	30–40	11	10	28–40	9	5	12–40
4	29	29–40	6	17	26–40	10	10	25–40	8	5	10–40
3	29	22–40	5	17	22–40	9	10	23–40	7	5	9–35
2	29	15–40	4	17	17–40	8	10	20–40	6	5	8–30
1	29	8–29	3	17	13–40	7	10	18–40	5	5	7–25
5	28	35–40	2	17	9–34	6	10	15–40	4	5	5–20
4	28	28–40	1	17	5–17	5	10	13–40	3	5	4–15
3	28	21–40	9	16	36–40	4	10	10–40	2	5	3–10
2	28	14–40	8	16	32–40	3	10	8–30	1	5	2–5
1	28	7–28	7	16	28–40	2	10	5–20	15	4	15–40
5	27	34–40	6	16	24–40	1	10	3–10	14	4	14–40
4	27	27–40	5	16	20–40	15	9	34–40	13	4	13–40
3	27	21–40	4	16	16–40	14	9	32–40	12	4	12–40
2	27	14–40	3	16	12–40	13	9	30–40	11	4	11–40
1	27	7–27	2	16	8–32	12	9	27–40	10	4	10–40

Row	COL.	PORT 1									
5	26	33–40	1	16	4–16	11	9	25–40	9	4	9–36
4	26	26–40	10	15	38–40	10	9	23–40	8	4	8–32
3	26	20–40	9	15	34–40	9	9	21–40	7	4	7–28
2	26	13–40	8	15	30–40	8	9	18–40	6	4	6–24
1	26	7–26	7	15	27–40	7	9	16–40	5	4	5–20
6	25	38–40	6	15	23–40	6	9	14–40	4	4	4–16
5	25	32–40	5	15	19–40	5	9	12–40	3	4	3–12
4	25	25–40	4	15	15–40	4	9	9–36	2	4	2–8
3	25	19–40	3	15	12–40	3	9	7–27	1	4	1–4
2	25	13–40	2	15	8–30	2	9	5–18	15	3	12–40
1	25	7–25	1	15	4–15	1	9	3–9	14	3	11–40
6	24	36–40	11	14	39–40	15	8	30–40	13	3	10–39
5	24	30–40	10	14	35–40	14	8	28–40	12	3	9–36
4	24	24–40	9	14	32–40	13	8	26–40	11	3	9–33
3	24	18–40	8	14	28–40	12	8	24–40	10	3	8–30
2	24	12–40	7	14	25–40	11	8	22–40	9	3	7–27
1	24	6–24	6	14	21–40	10	8	20–40	8	3	6–24
6	23	35–40	5	14	18–40	9	8	18–40	7	3	6–21
5	23	29–40	4	14	14–40	8	8	16–40	6	3	5–18
4	23	23–40	3	14	11–40	7	8	14–40	5	3	4–15
3	23	18–40	2	14	7–28	6	8	12–40	4	3	3–12
2	23	12–40	1	14	4–14	5	8	10–40	3	3	3–9
1	23	6–23	11	13	36–40	4	8	8–32	2	3	2–6
7	22	39–40	10	13	33–40	3	8	6–24	1	3	1–3
6	22	33–40	9	13	30–40	2	8	4–16	15	2	8–30
5	22	28–40	8	13	26–40	1	8	2–8	14	2	7–28
4	22	22–40	7	13	23–40	15	7	27–40	13	2	7–26
3	22	17–40	6	13	20–40	14	7	25–40	12	2	6–24
2	22	11–40	5	13	17–40	13	7	23–40	11	2	6–22
1	22	6–22	4	13	13–40	12	7	21–40	10	2	5–20
7	21	37–40	3	13	10–39	11	7	20–40	9	2	5–18
6	21	32–40	2	13	7–26	10	7	18–40	8	2	4–16
5	21	27–40	1	13	4–13	9	7	16–40	7	2	4–17
4	21	21–40	12	12	36–40	8	7	14–40	6	2	3–12
3	21	16–40	11	12	33–40	7	7	13–40	5	2	3–10
2	21	11–40	10	12	30–40	6	7	11–40	4	2	2–8
1	21	6–21	9	12	27–40	5	7	9–35	3	2	2–6
7	20	35–40	8	12	24–40	4	7	7–28	2	2	1–4
6	20	30–40	7	12	21–40	3	7	6–21	1	2	1–2
5	20	25–40	6	12	18–40	2	7	4–14	15	1	4–15
4	20	20–40	5	12	15–40	1	7	2–7	14	1	4–14
3	20	15–40	4	12	12–40	15	6	23–40	13	1	4–13
2	20	10–40	3	12	9–36	14	6	21–40	12	1	3–12
1	20	5–20	2	12	6–24	13	6	20–40	11	1	3–11
8	19	38–40	1	12	3–12	12	6	18–40	10	1	3–10
7	19	34–40	13	11	36–40	11	6	17–40	9	1	3–9

FUNCIONAMIENTO

Row	COL.	PORT 1									
6	19	29-40	12	11	33-40	10	6	15-40	8	1	2-8
5	19	24-40	11	11	31-40	9	6	14-40	7	1	2-7
4	19	19-40	10	11	28-40	8	6	12-40	6	1	2-6
3	19	15-40	9	11	25-40	7	6	11-40	5	1	2-5
2	19	10-38	8	11	22-40	6	6	9-36	4	1	1-4
1	19	5-19	7	11	20-40	5	6	8-30	3	1	1-3
8	18	36-40	6	11	17-40	4	6	6-24	2	1	1-2
7	18	32-40	5	11	14-40	3	6	5-18	1	1	1
6	18	27-40	4	11	11-40	2	6	3-12			
5	18	23-40	3	11	9-33	1	6	2-6			
4	18	18-40	2	11	6-22	15	5	19-40			

Flujo de datos

Este ajuste da dirección a los paneles en el conjunto conectado para todos los puertos seleccionando un punto de inicio y una dirección de flujo, visto desde la parte delantera del conjunto.

1. Acceda al menú [Configuración de pantalla](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Data Flow (Front View)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar entre las opciones siguientes:

ICONO	SIGNIFICADO
	Empieza en la esquina superior izquierda, va a la derecha hasta el final, baja uno, a la izquierda hasta el final, baja uno, y repite.
	Empieza en la esquina superior izquierda, va hacia abajo hasta el final, a la derecha uno, hacia arriba hasta el final, a la derecha uno, y repite.
	Empieza en la esquina superior derecha, va a la izquierda hasta el final, baja uno, a la derecha hasta el final, baja uno, y repite.
	Empieza en la esquina superior derecha, va hacia abajo hasta el final, a la izquierda uno, hacia arriba hasta el final, a la izquierda uno, y repite.
	Empieza en la esquina inferior izquierda, va a la derecha hasta el final, sube uno, a la izquierda hasta el final, sube uno, y repite.
	Empieza en la esquina inferior izquierda, va hacia arriba hasta el final, a la derecha uno, hacia abajo hasta el final, a la derecha uno, y repite.
	Empieza en la esquina inferior derecha, va a la izquierda hasta el final, sube uno, a la derecha hasta el final, sube uno, y repite.
	Empieza en la esquina inferior derecha, va hacia arriba hasta el final, a la izquierda uno, hacia abajo hasta el final, a la izquierda uno, y repite.

5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

El número de paneles de vídeo conectados a los puertos 2, 3 y/o 4 solo puede ser igual o menor que el número configurado para el puerto 1.

Por ejemplo: Si hay 10 filas y 10 columnas (100 paneles en total), el puerto 1 se puede configurar entre 25-40. Si el puerto 1 se configura a 40, el puerto 2 emitirá a 40 paneles, y el puerto 3 emitirá a los paneles restantes, esto es, 20 ($40+40+20 = 100$). Si el puerto 1 se configura a 25, todos los puertos emitirán a 25 paneles ($25+25+25+25 = 100$).

 El puerto 1 no se podrá configurar a ningún número menor que 25, porque este es el número más bajo que permitiría que el puerto 4 fuera igual o menor que el puerto 1. Estas cifras suponen los ajustes por defecto están disponibles, y no anulados por el firmware de paneles conectados.

Configuración de ejemplo


A continuación se muestra cómo realizar los ajustes para una configuración de pantalla en un panel de vídeo con 1 VIP Drive 43Nova y 120 paneles de vídeo de 128 x128 píxeles.

1. Configure la [Cantidad de fila de gabinete](#) a **8**.
2. Configure la [Cantidad de columna de gabinete](#) a **15**.
3. Configure la [Cantidad de gabinete de puerto 1](#) a **30**. Esto permite que cada puerto emita 2 filas completas.
4. Configure el [Flujo de datos](#) según el icono de abajo, con lo que empezará en la esquina superior izquierda, irá a la derecha hasta el final, uno abajo, a la izquierda hasta el final y uno abajo antes de repetir.



5. Conecte los paneles como en el diagrama de abajo:

Visto desde detrás



Función MAP

El botón **<MAP>** no solo accede al instante al menú Configuración de pantalla, sino que también conmuta la función MAP. Cuando se ilumina el botón **<MAP>**, todos los paneles conectados al VIP Drive 43Nova mostrarán su número de puerto (**Port:1–4**) y número de panel (**#01–#_ _**).

Configuración de entrada

La configuración de entrada permite seleccionar una resolución personalizada y tasa de refresco, o una resolución predefinida. Para acceder al menú Configuración de entrada:

1. Pulse **<MENU>** o el mando **<MENU/ENTER>** para acceder al menú principal.
2. Gire el mando **<MENU/ENTER>** hasta seleccionar **Input Settings**.
3. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.

Resolución preprogramada

Esta opción selecciona una de las 8 resoluciones predefinidas para la entrada.

1. Acceda al menú [Configuración de entrada](#).
2. Gire el mando **<MENU/ENTER>** hasta seleccionar **Preset Resolution**.
3. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.
4. Gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o antihorario para seleccionar una resolución entre **1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200 o 2048x640**.
5. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.

Resolución personalizada

Esta opción define una resolución personalizada y tasa de refresco para la entrada. Para realizar cambios permanentes en este menú, tiene que estar seleccionado **Apply** en el menú Resolución personalizada.

Para acceder al menú Resolución personalizada:

1. Acceda al menú [Configuración de entrada](#).
2. Gire el mando **<MENU/ENTER>** hasta seleccionar **Custom Resolution**.
3. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.

FUNCIONAMIENTO

Anchura de resolución personalizada

Este ajuste define la anchura de la entrada en píxeles.

1. Acceda al menú [Resolución personalizada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Width (H)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la anchura, entre **800**—**1000**. (Este rango lo determina la configuración de pantalla.)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
6. Pulse <MENU> para volver al nivel de menú anterior.

Altura de resolución personalizada

Este ajuste define la altura de la entrada en píxeles.

1. Acceda al menú [Resolución personalizada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Height (V)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la anchura, entre **600**—**1000**. (Este rango lo determina la configuración de pantalla.)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
6. Pulse <MENU> para volver al nivel de menú anterior.

Tasa de refresco personalizada

Este ajuste define la tasa a la que se actualiza la entrada de vídeo.

1. Acceda al menú [Resolución personalizada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Custom Refresh Rate**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar una tasa de refresco entre **60Hz**, **59.94Hz**, **50Hz** o **30Hz**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
6. Pulse <MENU> para volver al nivel de menú anterior.

Aplicar

Para hacer permanente la configuración personalizada de entrada (hasta que se vuelvan a cambiar), debe estar seleccionado **Apply**.

Desde el menú [Resolución personalizada](#):

1. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Apply**.
2. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Configuración de salida

La configuración de salida determina la zona y compensación de la salida de vídeo. Para acceder al menú Configuración de salida:

1. Pulse <MENU> o el mando <MENU/ENTER> para acceder al menú principal.
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Output Settings**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Escalado

Habilitar el escalado permite que la salida de vídeo se ajuste más exactamente al tamaño del conjunto de paneles de vídeo conectado. Esto también permite habilitar opciones como Auto Fit (Ajuste automático) e Image Mosaic (Mosaico de imagen).

1. Acceda al menú [Configuración de salida](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Scaling**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **Enable** (Habilitar) o **Disable** (Deshabilitar).
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Auto Fit

La función de Auto Fit (ajuste automático) ajusta la salida de vídeo al conjunto de paneles de vídeo conectado, basándose en la configuración de pantalla y en la configuración de entrada. Existen dos formas de habilitar el ajuste automático. Si está configurado por defecto, al pulsar <SCALE/OUTPUT> se habilita o deshabilita tanto el escalado como el ajuste automático (véase [Personalización de botones](#)). Para habilitar o deshabilitar el ajuste automático a través del menú:

1. Configure el [Escalado](#) en **Enable**.
2. En el menú [Configuración de salida](#), gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Auto Fit**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **Enable** o **Disable**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Escalado personalizado

La configuración de escalado personalizado determina las dimensiones y compensación para la sección de la entrada que aparecerá en pantalla, y las dimensiones y compensación para la salida al conjunto de paneles conectado. Para acceder al menú Escalado personalizado:

1. Acceda al menú [Configuración de salida](#).
2. Configure el [Escalado](#) en **Enable**.
3. Configure el [Auto Fit](#) en **Disable**.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Custom Scaling**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Captura de entrada

La configuración de captura de entrada define qué zona y qué parte de la entrada de vídeo se captura para la salida al conjunto de paneles conectado. Para acceder al menú Input Captura de entrada:

1. Acceda al menú [Escalado personalizado](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Input Capture**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Fuente de entrada

La fuente de entrada se configura con los botones de la fila superior del panel frontal del VIP Drive 43Nova. Pulse <HDMI>, <DVI> o <HD-SDI> dos veces para configurar la fuente de entrada.

Anchura de captura de entrada

Al anchura de captura de entrada define la anchura en píxeles que se va a capturar desde la fuente de vídeo seleccionada.

1. Acceda al menú [Captura de entrada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Width (H)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la anchura, entre 64— _____. (Este rango lo determina la [Configuración de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Altura de captura de entrada

Al altura de captura de entrada define la altura en píxeles que se va a capturar desde la fuente de vídeo seleccionada.

1. Acceda al menú [Captura de entrada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Height (V)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la altura, entre 48— _____. (Este rango lo determina la [Configuración de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

FUNCIONAMIENTO

Compensación horizontal de captura de entrada

La compensación horizontal de captura de entrada define cuánto se va a desplazar hacia la derecha la captura de vídeo.

1. Acceda al menú [Captura de entrada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start X**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Anchura de captura de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Anchura de captura de entrada](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la anchura actual de la captura de entrada y la anchura máxima de la captura de entrada. Por ejemplo: si la anchura máxima es 1920 y la anchura actual está configurada en 1720, la compensación puede estar entre 0–200.

Compensación vertical de captura de entrada

La compensación vertical de captura de entrada define cuánto se va a desplazar hacia abajo la captura de vídeo.

1. Acceda al menú [Captura de entrada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start Y**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Altura de captura de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Altura de captura de entrada](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la altura actual de la captura de entrada y la altura máxima de la captura de entrada. Por ejemplo: si la altura máxima es 1080 y la altura actual está configurada en 880, la compensación puede estar entre 0–200.

Ventana de salida

La configuración de la ventana de salida define las dimensiones y compensación de la salida de vídeo, tal y como aparece en conjunto de paneles conectado. Al editar la configuración de Ventana de salida, se encogerá o expandirá la totalidad de la salida de vídeo, y/o se moverá alrededor del conjunto de paneles conectado. Para acceder al menú Ventana de salida:

1. Acceda al menú [Escalado personalizado](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Output Window**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Anchura de la ventana de salida

La anchura de la ventana de salida define la anchura en píxeles a la que se puede limitar la salida de vídeo.

1. Acceda al menú [Ventana de salida](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Width (H)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la anchura, entre 128—_____. (Este rango lo determina la [Configuración de pantalla](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Altura de la ventana de salida

La altura de la ventana de salida define la altura en píxeles a la que se puede limitar la salida de vídeo.

1. Acceda al menú [Ventana de salida](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Height (V)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la altura, entre 64—_____. (Este rango lo determina la [Configuración de pantalla](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Compensación horizontal de la ventana de salida

La compensación horizontal de la ventana de salida define cuándo se desplazará a la derecha la salida de vídeo limitada en el conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Ventana de salida](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start X**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Anchura de la ventana de salida](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Anchura de la ventana de salida](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la anchura actual de la ventana de salida y la anchura máxima de la ventana de salida. Por ejemplo: si la anchura máxima es 1280 y la anchura actual está configurada en 1080, la compensación puede estar entre 0–200.

Compensación vertical de la ventana de salida

La compensación vertical de la ventana de salida define cuándo se desplazará hacia abajo la salida de vídeo limitada en el conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Ventana de salida](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start Y**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Altura de la ventana de salida](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Altura de la ventana de salida](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la altura actual de la ventana de salida y la altura máxima de la ventana de salida. Por ejemplo: si la altura máxima es 1280 y la altura actual está configurada en 1080, la compensación puede estar entre 0–200.

Compensación de imagen

La configuración de la compensación de imagen permite desplazar la salida de vídeo sin alterar las proporciones de la entrada. Para acceder al menú Compensación de imagen:

1. Acceda al menú [Configuración de salida](#).
2. Configure el [Escalado](#) en **Disable**.
3. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Image Offset**.
4. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Compensación horizontal de la imagen

La compensación horizontal de la imagen define cuándo se desplazará a la derecha la salida de vídeo sin escalar en el conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Compensación de imagen](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start X**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Configuración de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



El tamaño del conjunto de paneles conectado debe ser más pequeño que el vídeo de entrada sin escalar para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la resolución de entrada y el tamaño del conjunto de paneles conectado. Por ejemplo: si la resolución de entrada se extiende en horizontal más allá del conjunto de paneles por 200 píxeles, la compensación horizontal de la imagen se puede configurar entre 0–200.

FUNCIONAMIENTO

Compensación vertical de la imagen

La compensación vertical de la imagen define cuándo se desplazará hacia abajo la salida de vídeo sin escalar en el conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Compensación de imagen](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start Y**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—
_. (Este rango lo determina la [Configuración de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



El tamaño del conjunto de paneles conectado debe ser más pequeño que el vídeo de entrada sin escalar para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la resolución de entrada y el tamaño del conjunto de paneles conectado. Por ejemplo: si la resolución de entrada se extiende en vertical más allá del conjunto de paneles por 200 píxeles, la compensación vertical de la imagen se puede configurar entre 0–200.

Control de visualización

La configuración del control de visualización determina el estado de la reproducción, el equilibrio de color, el cambio de efectos y se puede usar para probar los paneles de vídeo conectados. Para acceder al menú Control de visualización:

1. Pulse <MENU> o el mando <MENU/ENTER> para acceder al menú principal.
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Display Control**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Estado de la reproducción

Existen tres opciones para influir sobre el estado de la reproducción, que permitirán reproducción normal, apagar toda la reproducción de vídeo o congelar el vídeo en el fotograma actual.

1. Acceda al menú [Control de visualización](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **Normal**, **Black Out** (Apagado) o **Freeze** (Congelar).
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Prueba de salida

El VIP Drive 43Nova tiene 4 colores de prueba, 4 patrones de prueba de movimiento y 4 degradados para probar la funcionalidad de todos los paneles de vídeo conectados.

1. Acceda al menú [Control de visualización](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Test Pattern**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar entre las opciones:

ICONO	SIGNIFICADO	ICONO	SIGNIFICADO
R	Emite todo en rojo		Emite líneas inclinadas hacia adelante moviéndose en diagonal
G	Emite todo en verde		Emite líneas inclinadas hacia atrás moviéndose en diagonal
B	Emite todo en azul		Emite un degradado rojo
W	Emite todo en blanco (todos los colores al máximo)		Emite un degradado verde
	Emite líneas horizontales moviéndose en vertical		Emite un degradado azul
	Emite líneas verticales moviéndose en horizontal		Emite un degradado blanco

5. Pulse <MENU> para salir del modo de prueba de salida.

Calidad de imagen

La configuración de calidad de imagen define los ajustes de equilibrio de color, como saturación y corrección de gama.

- El **Contrast** (contraste) controla la separación entre los distintos colores en la salida.
 - La **Saturation** (saturación) controla la intensidad de todos los colores.
 - El **Hue** (tono) corrige la emisión de colores en un espectro de 360°. Por ejemplo, a **-180** el verde estará más cerca del azul, y el rojo estará más cerca del naranja, mientras que a **180** el verde estará más cerca del amarillo y el rojo estará más cerca del rosa.
 - La **Sharpness** (nitidez) configura la cantidad de detalle de la salida.
 - Los valores de **Red** (rojo), **Green** (verde) y **Blue** (azul) configuran el máximo para cada color, lo que afecta a la temperatura de color de la salida de vídeo.
 - La **Color Temperature** (temperatura de color) configura el equilibrio de color para predefinir los valores máximos.
 - La corrección de **Gamma** (gama) aplica una función no lineal a los rangos tonales en el vídeo antes de la salida, lo que equilibra el brillo y las sombras del vídeo resultante.
1. Acceda al menú [Control de visualización](#).
 2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Image quality**.
 3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
 4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o al contrario para seleccionar **Contrast**, **Saturation**, **Hue**, **Sharpness**, **Color Temperature**, **Red**, **Green**, **Blue** o **Gamma**.
 5. Para:
 - **Contrast** o **Saturation**, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el porcentaje, entre **0–100%**.
 - **Hue**, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la gradación de color, entre **-180–180**.
 - **Sharpness**, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el nivel de detalle, entre **0–24**.
 - **Color Temperature**, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la temperatura de color preprogramada, entre **1000–9500K**. Cuando los valores de color se configuran manualmente, esta opción se verá como **Custom**.
 - **Red**, **Green** o **Blue**, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el valor máximo para el color seleccionado, entre **0–255**.
 - **Gamma**, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el nivel de corrección, entre **1.0–4.0**.
 6. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
 7. Repita los pasos 4-6 hasta haber configurado la salida como deseé.

Efecto de transición

El efecto de transición determina la forma en que VIP Drive 43Nova realizará las transiciones de una fuente de entrada a otra.

1. Acceda al menú [Control de visualización](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Switching Effect**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **Off** (sin efecto de transición), **Cut** (la salida se corta rápidamente de una fuente a otra) o **Fade** (la salida se desvanece de una fuente a otra).
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Configuración avanzada

La configuración avanzada incluye opciones como Picture In Picture (PIP), Image Mosaic (Mosaico de imagen, para configuraciones con más de un controlador), salida de monitor, configuración de memoria y brillo de la pantalla de menú.

Para acceder al menú Configuración avanzada:

1. Pulse <MENU> o el mando <MENU/ENTER> para acceder al menú principal.
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Advanced Settings**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

FUNCIONAMIENTO

Picture In Picture

La función Picture In Picture permite mostrar en pantalla dos fuentes de vídeo a la vez en el mismo conjunto de paneles de vídeo desde un solo VIP Drive 43Nova. Para acceder al menú Picture In Picture:

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **PIP**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Para habilitar o deshabilitar PIP:

1. Acceda al menú [Picture In Picture](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **PIP**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **Enable** o **Disable**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Selección de fuente de vídeo

Con PIP habilitado, las entradas de vídeo deben designarse como fuente principal o como fuente PIP. Una sola fuente puede ser tanto principal como PIP. Hay dos métodos para designar las funciones de la fuente de entrada: con los botones del panel frontal del producto y a través del menú.

Para designar las funciones de la fuente de entrada con los botones:

- Una pulsación en <HDMI>, <DVI> o <HD-SDI> configura esa fuente para salida en la pantalla de vista previa y a través del puerto PREVIEW HDMI.
- Una segunda pulsación del mismo botón designa esa fuente como la **Main Source** (fuente principal).
- Manteniendo pulsado <HDMI>, <DVI> o <HD-SDI> se designa esa fuente como **PIP Source**.

Para designar las funciones de la fuente de entrada a través del menú:

1. Acceda al menú [Picture In Picture](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Main Source** (Fuente principal) o **PIP Source** (Fuente PIP).
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **HDMI**, **DVI** o **SDI**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Dimensiones y compensación de PIP

La configuración de dimensiones y compensación de PIP define el tamaño y el espacio que se reserva para PIP en el conjunto de paneles conectado.

Anchura de PIP

Para configurar la anchura de PIP:

1. Acceda al menú [Picture In Picture](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Width (H)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la anchura, entre 128— . (Este rango lo determina la [Configuración de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Altura de PIP

Para configurar la altura de PIP:

1. Acceda al menú [Picture In Picture](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Height (V)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la altura, entre 64— . (Este rango lo determina la [Configuración de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Compensación horizontal de PIP

Para configurar la compensación horizontal de PIP.

1. Acceda al menú [Picture In Picture](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start X**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Anchura de PIP](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Anchura de PIP](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la anchura actual de PIP y la anchura máxima de PIP. Por ejemplo: si la anchura máxima es 1920 y la anchura actual está configurada en 1020, la compensación puede estar entre 0–900.

Compensación vertical de PIP

Para configurar la compensación vertical de PIP.

1. Acceda al menú [Picture In Picture](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start Y**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Altura de PIP](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Altura de PIP](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la altura actual de PIP y la altura máxima de PIP. Por ejemplo: si la altura máxima es 1080 y la altura actual está configurada en 680, la compensación puede estar entre 0–400.

Recorte de PIP

La configuración de recorte de PIP permite que el VIP Drive 43Nova seleccione una zona específica del vídeo que se emita al conjunto de paneles conectado. Para acceder al menú Recorte de PIP:

1. Acceda al menú [Picture In Picture](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **PIP Crop Settings**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Para habilitar o deshabilitar el recorte de PIP:

1. Acceda al menú [Recorte de PIP](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **PIP Crop Settings**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **Enable** o **Disable**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Recorte de anchura de PIP

El recorte de anchura de PIP encoge o aumenta el vídeo horizontalmente, sin alterar las dimensiones del PIP en sí en el conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Recorte de PIP](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Width (H)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la anchura, entre 64—_____. (Este rango lo determina la [Configuración de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Recorte de altura de PIP

El recorte de altura de PIP encoge o aumenta el vídeo verticalmente, sin alterar las dimensiones del PIP en sí en el conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Recorte de PIP](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Height (V)**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la altura, entre 48—_____. (Este rango lo determina la [Configuración de entrada](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

FUNCIONAMIENTO

Compensación horizontal del recorte de PIP

La compensación horizontal del recorte de PIP selecciona cuánto desplazar a la derecha el vídeo de entrada en la pantalla, sin alterar las dimensiones del PIP en sí en el conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Recorte de PIP](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start X**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Recorte de anchura de PIP](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Recorte de anchura de PIP](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste.

La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la anchura actual del recorte de PIP y la anchura máxima del recorte de PIP. Por ejemplo: si la anchura máxima es 1920 y la anchura actual está configurada en 1020, la compensación puede estar entre 0–900.

Compensación vertical del recorte de PIP

La compensación vertical del recorte de PIP selecciona cuánto desplazar hacia abajo el vídeo de entrada en la pantalla, sin alterar las dimensiones del PIP en sí en el conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Recorte de PIP](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Start Y**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la compensación, entre 0—_____. (Este rango lo determina la [Recorte de altura de PIP](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Recorte de altura de PIP](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la altura actual del recorte de PIP y la anchura máxima del recorte de PIP. Por ejemplo: si la altura máxima es 1080 y la altura actual está configurada en 680, la compensación puede estar entre 0–400.

Image Mosaic

La función de Image Mosaic (mosaico de imagen) permite que varios productos VIP Drive 43Nova emitan una sección de la misma entrada de vídeo a un conjunto de paneles demasiado grande para un solo VIP Drive 43Nova. Se debe habilitar el escalado para que funcione el mosaico de imagen. Para acceder al menú Image Mosaic:

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Image Mosaic**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Para habilitar o deshabilitar el mosaico de imagen:

1. Configure el [Escalado](#) en **Enable**. (Al configurar el escalado en **Disable**, el Image Mosaic se deshabilita automáticamente)
2. Configure el [Auto Fit](#) en **Disable**.
3. Acceda al menú [Image Mosaic](#).
4. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Image Mosaic**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
6. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **Enable** o **Disable**.
7. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



El VIP Drive 43Nova no enlaza la señal para HDMI, DVI o SDI. Las señales de vídeo que vayan a ser la entrada para varios productos deben dividirse desde la fuente.

Anchura total en píxeles

La anchura total en píxeles define la anchura total del conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Image Mosaic](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Total Width Pixels**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la anchura total en píxeles, entre 128–24576.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Altura total en píxeles

La altura total en píxeles define la altura total del conjunto de paneles conectado.

1. Acceda al menú [Image Mosaic](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Total Height Pixels**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la altura total en píxeles, entre **128–24576**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Anchura del área de carga

La anchura del área de carga define la anchura del área sobre el conjunto de paneles conectado hacia el que emitirá este VIP Drive 43Nova.

1. Acceda al menú [Image Mosaic](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Load Area Width**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la anchura, entre **128–24576**. (Este rango lo determina la [Anchura total en píxeles](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Altura del área de carga

La altura del área de carga define la altura del área sobre el conjunto de paneles conectado hacia el que emitirá este VIP Drive 43Nova.

1. Acceda al menú [Image Mosaic](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Load Area Height**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir la altura, entre **64–24576**. (Este rango lo determina la [Altura total en píxeles](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Compensación horizontal del área de carga

La compensación horizontal del área de carga define la distancia a la derecha en el conjunto de paneles conectado desde la que comienza el área de carga del producto.

1. Acceda al menú [Image Mosaic](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Load Area Start X**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el desplazamiento, entre **0–23756**. (Este rango lo determina la [Anchura del área de carga](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Anchura del área de carga](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la anchura del área de carga y la anchura total en píxeles. Por ejemplo: si la anchura total en píxeles es 3000 y la anchura del área de carga está configurada en 1600, la compensación se puede configurar entre 0–1400.

Compensación vertical del área de carga

La compensación vertical del área de carga define la distancia hacia abajo en el conjunto de paneles conectado desde la que comienza el área de carga del producto.

1. Acceda al menú [Image Mosaic](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Load Area Start Y**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el desplazamiento, entre **0–23756**. (Este rango lo determina la [Altura del área de carga](#).)
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.



La [Altura del área de carga](#) debe ser inferior al máximo para utilizar este ajuste. La compensación se podrá configurar como máximo con la diferencia entre la altura del área de carga y la altura total en píxeles. Por ejemplo: si la altura total en píxeles es 4000 y la anchura del área de carga está configurada en 1500, la compensación se puede configurar entre 0–2500.

FUNCIONAMIENTO

Ajustes de vista previa

Los ajustes de vista previa determinan qué fuente de entrada se muestra en la pantalla de vista previa y a través de la salida PREVIEW HDMI. Hay dos formas de seleccionar la fuente de vista previa: con los botones del panel frontal del VIP Drive 43Nova o a través del menú.

Para seleccionar la fuente de vista previa con los botones, pulse **<HDMI>**, **<DVI>** o **<HD-SDI>** una vez.

Para seleccionar la fuente de vista previa con el menú:

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando **<MENU/ENTER>** hasta seleccionar **Preview Settings**.
3. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.
4. Gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o al contrario para seleccionar **HDMI**, **DVI**, **SDI** o **Monitor** (la pantalla de vista previa mostrará la salida al conjunto de paneles conectado).
5. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.

Redundancia

La función de redundancia permite que el VIP Drive 43Nova se configure como principal o de respaldo y se conecte al mismo conjunto de paneles. Si el producto principal falla, el del respaldo ocupará su lugar y continuará con la emisión de vídeo.

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando **<MENU/ENTER>** hasta seleccionar **Redundancy**.
3. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.
4. Gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o antihorario para seleccionar **Primary** (Principal) o **Backup** (Respaldo).
5. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.

Restablecer a valores de fábrica

Para restablecer el VIP Drive 43Nova a la configuración predeterminada de fábrica:

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando **<MENU/ENTER>** hasta seleccionar **Factory Default**.
3. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.
4. Gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o antihorario para seleccionar **No** o **Yes** (Sí).
5. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.

Preconfiguraciones

El VIP Drive 43Nova tiene capacidad para guardar y recuperar hasta 10 configuraciones completas. Para guardar, acceder o eliminar cualquiera de estas preconfiguraciones:

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando **<MENU/ENTER>** hasta seleccionar **Presets**.
3. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.
4. Gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o antihorario para seleccionar una preconfiguración entre **Presets 1–10**.
5. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.
6. Gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o antihorario para seleccionar **Save** (Guardar, guarda los ajustes de la preconfiguración seleccionada), **Apply** (Aplicar, configura todos los ajustes para que coincidan con la preconfiguración seleccionada) o **Delete** (Eliminar, para borrar la preconfiguración seleccionada de todas las configuraciones).
7. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.

Personalización de botones

Los botones **<SCALE/OUTPUT>** y **<MAP>** se pueden configurar para apagar el conjunto de paneles conectado o para congelar la salida de vídeo.

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando **<MENU/ENTER>** hasta seleccionar **Custom Button**.
3. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.
4. Gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o antihorario para seleccionar **SCALE** o **MAP**.
5. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.
6. Para:
 - **SCALE**, gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o antihorario para seleccionar **SCALE**, **Black Out** (apagado) o **Freeze** (congelar).
 - **MAP**, gire el mando **<MENU/ENTER>** en sentido horario o antihorario para seleccionar **MAP**, **Black Out** (apagado) o **Freeze** (congelar).
7. Pulse el mando **<MENU/ENTER>**.

Atributos avanzados

Los ajustes de atributos avanzados controlan el brillo de la pantalla de menú y la función de tiempo de espera de la pantalla.

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Advanced Attr.**
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **OLED Brightness** (Brillo OLED) o **Go Homepage(S)** (Ir a Inicio [segundos]).
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
6. Para:
 - **OLED Brightness**, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla de menú, entre **5–15**.
 - **Go Homepage(S)**, gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el número de segundos que el menú debe estar inactivo antes de regresar a la pantalla de inicio, entre **30–3600**.
7. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Versión de firmware

Para ver la versión de firmware, acceda al menú [Configuración avanzada](#) y gire el mando <MENU/ENTER> hasta que aparezca en la pantalla **Firmware Version**.

Ajustes de comunicación

Los ajustes de comunicación determinan el puerto de interfaz y la configuración TCP/IP. Para acceder al menú Ajustes de comunicación:

1. Pulse <MENU> o el mando <MENU/ENTER> para acceder al menú principal.
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Communication Settings**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Modo de comunicación

El modo de comunicación determina la prioridad de los puertos de interfaz. Si ambos puertos, USB y Ethernet, están conectados en el VIP Drive 43Nova, la conexión seleccionada como preferente tendrá prioridad sobre la otra.

1. Acceda al menú [Ajustes de comunicación](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Communication Mode**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **USB Preferred** (USB preferente) o **LAN Preferred** (LAN preferente).
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Configuración de red

La configuración de red sirve para establecer la dirección IP y la máscara de subred del producto. Para acceder al menú Configuración de red:

1. Acceda al menú [Ajustes de comunicación](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Network Settings**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Modo IP

La dirección IP y la máscara de subred se pueden configurar automática o manualmente. Para determinar cómo se debe realizar la configuración:

1. Acceda al menú [Configuración de red](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Config IPV4**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **Manually** (manual) o **Auto**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

FUNCIONAMIENTO

Dirección IP

Para configurar la dirección IP manualmente:

1. Acceda al menú [Configuración de red](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **IP Address**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el primer valor en la dirección IP, entre **1–223**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
6. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el siguiente valor en la dirección IP, entre **0–255**.
7. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
8. Repita hasta haber configurado la dirección IP deseada.
9. Pulse <MENU> para terminar de configurar la dirección IP.

Máscara de subred

Para configurar la máscara de subred manualmente:

1. Acceda al menú [Configuración de red](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Subnet Mask**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el primer valor de la máscara de subred, entre **0–255**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
6. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el siguiente valor de la máscara de subred, entre **0–255**.
7. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
8. Repita hasta haber configurado la máscara de subred deseada.
9. Pulse <MENU> para terminar de configurar la máscara de subred.

Restablecer la configuración de red

Para restablecer la configuración de red a los valores predeterminados de fábrica sin restablecer el resto del producto:

1. Acceda al menú [Configuración de red](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Reset**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **No** o **Yes** (Sí).
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Idioma

El menú del VIP Drive 43Nova en sentido horario o antihorario para seleccionar.

1. Pulse <MENU> o el mando <MENU/ENTER> para acceder al menú principal.
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **Language**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar **中文/Chinese** (Chino) o **English/English** (Inglés).
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Configuración DMX

se puede conectar con un controlador DMX para permitir el control del nivel total de atenuador y la [Calidad de imagen](#).

Dirección DMX

El VIP Drive 43Nova utiliza 11 canales DMX, con lo que la dirección de inicio recomendada más alta **502**. Tres canales están reservados para usos futuros.

1. Acceda al menú [Configuración avanzada](#).
2. Gire el mando <MENU/ENTER> hasta seleccionar **DMX Address**.
3. Pulse el mando <MENU/ENTER>.
4. Gire el mando <MENU/ENTER> en sentido horario o antihorario para seleccionar la dirección de inicio, entre **1–512**.
5. Pulse el mando <MENU/ENTER>.

Valores DMX

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Atenuador maestro	000 ⇄ 255	0–100%
2	Contraste	000 ⇄ 255	Contraste, baja a alto
3	Saturación	000 ⇄ 255	Saturación, baja a alta
4	Tono	000 ⇄ 255	-180°–180°
5	Nitidez	000 ⇄ 255	0–24
6	Temperatura de color	000 ⇄ 255	1000K–9500K
7	Rojo	000 ⇄ 255	0–100%
8	Verde	000 ⇄ 255	0–100%
9	Azul	000 ⇄ 255	0–100%
10	Gama	000 ⇄ 255	1.0–4.0
11	Función MAP	000 ⇄ 127	Desactiva la Función MAP
		128 ⇄ 255	Activa la función MAP

NovaLCTMars Software

El VIP Drive 43Nova se puede configurar mediante el software NovaLCTMars, a través de una conexión USB o Ethernet. El software NovaLCTMars se puede descargar desde www.chauvetvideo.com/vip-drive-43nova.

Instalación del software

Para instalar el software NovaLCTMars y acceder a todas sus funciones:

1. Descargue el software NovaLCTMars desde www.chauvetvideo.com/vip-drive-43nova.
2. Ejecute el archivo de instalación.
3. Después de instalar la aplicación y todos los controladores incluidos, conecte el VIP Drive 43Nova y ejecute el software.
4. Haga clic en **Usuario (U)** en el menú de la parte superior de la ventana para abrir el menú desplegable.
5. Haga clic en **Login Avanzado (A)**.
6. Escriba **admin** en el campo de contraseña y pulse el botón **Registro** de la pantalla o pulse la tecla **Enter**.



Conecte el VIP Drive 43Nova al ordenador antes de ejecutar NovaLCTMars.

Configuración de la pantalla

El software NovaLCTMars tiene muchos ajustes de configuración para cualquier conjunto de paneles conectado al VIP Drive 43Nova. Las opciones se dividen en 3 pestañas que aparecen en una ventana al hacer clic sobre **Configuración de la pantalla**, seleccionar el que se producto desde el menú desplegable **Puerto de comunicación de la operación actual** y haciendo clic en el botón **Siguiente**.

Pestaña Tarjeta de envío

En la pestaña Tarjeta de envío se puede configurar la resolución y tasa de refresco. Desde esta pestaña se puede configurar la redundancia del producto y guardar las configuraciones del sistema, así como restablecer el producto a los valores predeterminados de fábrica.

Pestaña Tarjeta receptora

En la pestaña Tarjeta receptora se muestran los parámetros enviados al software la última vez que se visualizó la pestaña. En esta pestaña aparecen muchas opciones editables, pero Chauvet NO recomienda modificarlas. Desde esta pestaña se puede enviar o descargar el firmware para los paneles de vídeo conectados.

Pestaña Conexión de pantalla de visualización

En la pestaña Conexión de pantalla de visualización hay tres opciones para configurar el tamaño del conjunto de paneles conectado, la distribución entre los puertos de salida de vídeo y el flujo de datos: simple, estándar y complicada.

- La pantalla de visualización simple funciona igual que [Configuración de pantalla](#) del menú.
- El modo de pantalla de visualización estándar permite programar manualmente el flujo de datos y la distribución de puertos con una interfaz visual.
- El modo de pantalla de visualización complicada permite introducir la configuración en un gráfico de flujo por número de controlador, puerto y número de panel, así como las dimensiones y coordenadas de compensación en píxeles.

FUNCIONAMIENTO

Actualización del firmware del VIP Drive 43Nova

Para actualizar el firmware del VIP Drive 43Nova, siga las instrucciones siguientes:

1. Descargue la última actualización de firmware desde www.chauvetvideo.com.
2. Enchufe el producto a la alimentación, conéctelo al ordenador y abra NovaLCTMars.
3. Haga clic en **Usuario (U)** en el menú de la parte superior de la ventana para abrir el menú desplegable.
4. Haga clic en **Login Avanzado (A)**.
5. Escriba **admin** en el campo de contraseña y pulse el botón **Registro** de la pantalla o pulse la tecla **Enter**.
6. Escriba **admin** de nuevo (no hay un campo para ello, simplemente escríbalo en cualquier lugar de la ventana). Aparecerá la ventana Program Loading (Cargando programa).
7. Si hay más de un VIP Drive 43Nova conectado, seleccione el que se actualizará desde el menú desplegable **Puerto de comunicación de operación actual**.
8. Haga clic en el botón a la derecha de **Path de programa** y explore hasta seleccionar el archivo de actualización.
9. Seleccione la casilla de verificación **Tarjeta de envío**.
10. Haga clic en **Update** (Actualizar).

Actualización del firmware del panel de vídeo

Para actualizar el firmware de un panel de vídeo conectado al VIP Drive 43Nova, haga lo siguiente:

1. Descargue la última actualización de firmware desde el sitio web del fabricante. Por ejemplo, la actualización de firmware más reciente para el F4 de CHAUVENT Professional se puede descargar desde www.chauvetvideo.com.
2. Enchufe la alimentación del panel de vídeo y del VIP Drive 43Nova, conecte los productos entre sí y al ordenador y ejecute NovaLCTMars.
3. Haga clic en **Usuario (U)** en el menú de la parte superior de la ventana para abrir el menú desplegable.
4. Haga clic en **Login Avanzado (A)**.
5. Escriba **admin** en el campo de contraseña y pulse el botón **Registro** de la pantalla o pulse la tecla **Enter**.
6. Escriba **admin** de nuevo (no hay un campo para ello, simplemente escríbalo en cualquier lugar de la ventana). Aparecerá la ventana Program Loading (Cargando programa).
7. Si hay más de un VIP Drive 43Nova conectado, seleccione el que esté conectado al panel desde el menú desplegable **Puerto de comunicación de operación actual**.
8. Haga clic en el botón a la derecha de **Path de programa** y explore hasta seleccionar el archivo de actualización.
9. Seleccione la casilla de verificación **Tarjeta del recepción FPGA**.
10. Haga clic en **Update** (Actualizar).

Actualización de un panel independiente

Con el software NovaLCTMars se puede guardar un archivo de actualización de firmware al VIP Drive 43Nova, para luego enviarlo a los paneles conectados en cualquier momento. Bajo [Configuración avanzada](#):

- **Load Cabinet Files** (Cargar archivos de gabinete) enviará temporalmente el firmware seleccionado a los paneles conectados. Esto permite invertir el proceso sin dañar los paneles si algo va mal, por ejemplo, que se haya enviado el firmware equivocado. La acción desaparece al apagar. Si se apagan y vuelven a encender los paneles, volverán al firmware anterior.
- **Save to RV Card** (Guardar a la tarjeta RV) enviará el firmware seleccionado a los paneles conectados permanentemente, sobrescribiendo el firmware anterior.

5. INFORMACIÓN TÉCNICA

Mantenimiento

Para mantener un rendimiento óptimo y minimizar el desgaste, debe limpiar este producto con frecuencia. El uso y el entorno pueden influir para determinar la frecuencia de las limpiezas.

Como norma general, límpie este producto al menos dos veces al mes. El polvo acumulado reduce el rendimiento de la salida de luz y puede provocar sobrecalentamiento. Esto puede conducir a una reducción de la vida de la fuente de luz e incrementar el desgaste mecánico.

Para limpiar tu producto:

1. Desenchufe el producto de la alimentación.
2. Espere a que el producto esté a temperatura ambiente.
3. Use un aspirador (o aire seco comprimido) y un cepillo suave para quitar el polvo depositado en orificios de aireación externos.
4. Limpie todas las superficies exteriores con una solución suave de limpiador de cristales sin amoniaco o alcohol isopropílico.
5. Aplique la solución directamente sobre un paño suave que no deje pelusa o un paño de limpiar lentes.
6. Quite todo el polvo o suciedad de los bordes externos de la superficie de la lente.
7. Con cuidado, frote las superficies de la lente hasta que no quede turbiedad ni pelusas.



Seque siempre meticulosamente y con cuidado las superficies exteriores después de limpiarlas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones y Peso

LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PESO
19" (483 mm)	12" (305 mm)	1,7" (44 mm)	5,4 lb (2,45 kg)

Nota: Las dimensiones en pulgadas están redondeadas al dígito decimal más próximo.

Alimentación

TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	RANGO	SELECCIÓN DE TENSIÓN
Comutación (interna)	100 a 240 VCA, 50/60 Hz	Detección automática (autorango)
PARÁMETRO	120 VCA, 60 Hz	208 VCA, 60 Hz
Consumo	40 W	40 W
Intensidad	0,33 A	0,19 A
ALIMENTACIÓN E/S	EE.UU./CANADÁ	INTERNACIONAL
Conecotor de entrada de alimentación	Neutrik® powerCON® A	Neutrik® powerCON® A
Enchufe de cable de alimentación	Enchufe Edison (EE.UU.)	Enchufe local

Vídeo

ENTRADA	ESPECIFICACIONES	SALIDA	FINALIDAD
1 HDMI	Estándar EIA/CEA-861, cumple el estándar HDMI-1.3, compatible con HDCP	4 Neutrik® etherCON®	Salida de vídeo
1 DVI-I	Estándar VESA, 1080i, compatible con HDCP	1 HDMI	Salida de vista previa
1 HD-SDI	480i, 576i, 720p, 1080i/p		
MÁXIMA RESOLUCIÓN SOPORTADA		MÁXIMOS LED SOPORTADOS	
1920x1080		2.621.440	

Conexiones

ENTRADA	FINALIDAD	SALIDA	FINALIDAD
2 USB tipo B	Conexión de software, Conexión de respaldo/actualización	1 USB tipo A	Conexión de respaldo/actualización
XLR de 5 pines	DMX	XLR de 5 pines	DMX
1 Ethernet RJ45	Conexión de enlace		

Control


SOFTWARE PC	PROTOCOLO DE CONTROL	RANGO DE CANALES DMX
NovaLCTMars	NOVA	11

Térmicas

TEMPERATURA EXTERNA MÁXIMA	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
104 °F (40 °C)	Convección

Pedidos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO DE ARTÍCULO	NÚMERO UPC
VIP Drive 43Nova	VIPDRIVE43NOVA	21091232	781462215804



DEVOLUCIONES

Envíe el producto a portes pagados, en su caja original y con su embalaje y accesorios originales. Chauvet no expedirá etiquetas de devolución.

Llame a Chauvet y pida un número de autorización de devolución de la mercancía (RMA) antes de enviar el producto. Esté preparado para proporcionar el número de modelo, número de serie y una breve descripción de la(s) causa(s) de la devolución.

Para submitir una solicitud de servicio en línea, visite www.chauvetprofessional.com/service-request.

Etiquete el paquete claramente con un número de RMA. Chauvet rechazará cualquier producto devuelto sin un número de RMA.



Escriba el número de RMA en una etiqueta convenientemente adherida. NO escriba el número de RMA directamente sobre la caja.

Una vez tenga el número de RMA, facilite la siguiente información en una hoja de papel dentro de la caja:

- Su nombre
- Su dirección
- Su número de teléfono
- Número de RMA
- Una breve descripción del problema

Asegúrese de que empaqueta el producto adecuadamente. Cualquier daño en el transporte que resulte de un empaquetado inadecuado será responsabilidad suya. Se recomienda empaquetado FedEx o de doble caja.



Chauvet se reserva el derecho de usar su propio criterio para reparar o reemplazar productos devueltos.

CONTACTO

Oficina Central	
Información general	Servicio Técnico
Dirección: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voz: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Número gratuito: (800) 762-1084	Voz: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Web www.chauvetlighting.com
EUROPE	
Información general	Servicio Técnico
Dirección: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voz: +32 9 388 93 97	Email: eutech@chauvetlighting.eu Web www.chauvetlighting.eu
Información general	Servicio Técnico
Dirección: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voz: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: uktech@chauvetlighting.com Web www.chauvetlighting.co.uk
MEXICO	
Información general	Servicio Técnico
Dirección: Av. de las Partidas 34 - 3B, Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voz: +52 (728) 285-5000	Email: servicio@chauvet.com.mx Web www.chauvet.com.mx

Visite el sitio web correspondiente para verificar la información de contacto y las instrucciones para solicitar asistencia. Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, póngase en contacto con su proveedor oficial.

NOTES D'ÉDITION

Ce manuel d'utilisation comprends une description du VIP Drive 43Nova ainsi que des instructions sur la programmation, l'utilisation et la maintenance valides en date de publication de cette édition.

Marques

CHAUVENT, le logo Chauvet et VIP Drive 43Nova sont des marques déposées ou des marques de Chauvet & Son, LLC. (d/b/a Chauvet et Chauvet Lighting) aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de produits et logos mentionnés dans le présent manuel peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Avis de copyright

Les œuvres d'auteur contenues dans ce manuel, y compris, mais sans s'y limiter, l'ensemble des conceptions, des textes et des images sont la propriété de Chauvet.

© Copyright 2016 Chauvet & Sons, LLC. Tous droits réservés.

Publié électroniquement par Chauvet aux États-Unis.

Utilisation du manuel

Chauvet autorise ses clients à télécharger et à imprimer ce manuel uniquement à des fins d'information professionnelle. Chauvet interdit expressément l'utilisation, la copie, le stockage, la distribution, la modification ou l'impression de ce manuel ou de son contenu à d'autres fins sans son consentement écrit.

Impression du document

Pour obtenir les meilleurs résultats, imprimez ce document en couleur, sur du papier au format lettre (8,5 x 11 pouces), recto-verso. Si vous utilisez du papier A4 (210 x 297 mm), configurez votre imprimante afin que le contenu soit correctement mis à l'échelle.

Public visé

Toute personne en charge de l'installation, de l'utilisation et/ou de la maintenance de cet appareil doit lire le guide qui a été livré avec l'appareil ainsi que ce manuel dans leur intégralité avant toute installation, utilisation ou maintenance de l'appareil.

Clause de non Responsabilité

Chauvet estime que les informations contenues dans ce manuel sont exactes à tous les égards. Cependant, Chauvet n'assume aucune responsabilité et décline expressément toute responsabilité envers toute partie de toute perte, tout dommage ou tout dérangement qui aurait été causé par des erreurs ou des omissions dans ce document, que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause. Chauvet se réserve le droit de réviser le contenu de ce document sans aucune obligation d'en notifier quelque personne ou société que ce soit. Cependant, Chauvet n'a ni d'obligation de réaliser de telles révisions, ni d'engagement à les réaliser.

Révision du document

Cet Manuel d'utilisation du VIP Drive 43Nova est la 2^{ème} édition de ce document. Veuillez consulter le site internet www.chauvetprofessional.com pour la dernière version.

AVANT DE COMMENCER

1. AVANT DE COMMENCER

Contenu

- VIP Drive 43Nova
- 4 pieds en caoutchouc
- Cordon d'alimentation Neutrik® powerCON®
- Câble USB
- Câble d'extension HDMI
- Câble Ethernet Cat5e
- Fiche de garantie

Instructions de déballage

Dès la réception, veuillez ouvrir et vérifier avec soin l'emballage. Assurez-vous que vous avez reçu tous les éléments indiqués plus haut et qu'ils sont en bon état.

Réclamations

A la réception, si l'emballage ou le contenu (l'appareil et les accessoires livrés avec) semble avoir été endommagé pendant le transport, ou s'il présente des signes de manipulation sans précaution, veuillez en notifier immédiatement le transporteur et non pas Chauvet. Ne pas enregistrer votre réclamation auprès du transporteur en temps et en heure peut entraîner une invalidation de celle-ci. Gardez l'emballage et tous les matériaux d'emballage pour inspection.

Pour tout autre problème comme des pièces ou composants non livrés, des dommages indépendants de la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la réception de la marchandise.

Conventions manuelles

CONVENTION	SIGNIFICATION
1–512	Une plage de valeur dans le texte
50/60	Un ensemble de valeur mutuellement exclusives dans le texte
<SET>	Un bouton sur le panneau de commande de l'appareil
Settings	Une fonction de l'appareil ou une option de menu

Symboles

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	Consignes importantes en matière d'installation, de configuration et de fonctionnement. Le non-respect de ces consignes peut entraîner le non fonctionnement de l'appareil, des dommages à des équipements tiers ou à l'opérateur.
	Consignes importantes en matière d'installation ou de configuration. Le non respect de ces consignes peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
	Information utile.

Consignes de Sécurité

Veuillez lire les consignes de sécurité qui suivent avant d'utiliser cet appareil. Ces consignes comprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance de l'appareil.



Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute référence à des réparations dans ce manuel d'utilisation ne s'applique qu'à des techniciens certifiés ayant reçu une formation adéquate. Ne pas ouvrir le boîtier ou essayer d'effectuer des réparations.



Tous les codes et règlements locaux en vigueur doivent être respectés pour une installation correcte de cet appareil.

Sécurité des personnes

- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer le fusible.
- Toujours connecter l'appareil à un circuit à la terre pour éviter les risques d'électrocution.
- Ne touchez pas le boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.

Fixation

- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur ! Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité. (IP20)
- ATTENTION : Lorsque l'appareil est déplacé d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'accroître entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Installez cet appareil dans un endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 po) des surfaces adjacentes.
- Veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à proximité de matériaux inflammables lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon d'alimentation.

Alimentation et câblage

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Assurez-vous de toujours brancher cet appareil sur la bonne tension comme indiqué dans les spécifications techniques de ce manuel ou sur l'étiquette des spécifications de l'appareil.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne connectez jamais cet appareil à un bloc de gradateurs ou à un rhéostat.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

Utilisation

- Ne pas utiliser cet appareil si vous constatez que le boîtier ou des câbles ont subit des dommages. Faites remplacer les pièces endommagées dès que possible par un technicien agréé.
- Ne recouvrez pas les fentes de ventilation lors du fonctionnement pour éviter toute surchauffe interne.
- La température ambiante maximale est de 45 °C (113 °F). Ne faites pas fonctionner l'appareil à des températures plus élevées.
- En cas de problème de fonctionnement grave, arrêtez l'appareil immédiatement !



Si votre appareil Chauvet nécessite une réparation, veuillez contacter le support technique de Chauvet.

2. INTRODUCTION

Description


Le VIP Drive 43Nova est un mur vidéo tout en un au look épuré, à la fois mappeur, scaleur et répartiteur, conçu pour être utilisé avec le protocole de contrôle vidéo Novastar. Doté de 4 entrées, 3 sorties et d'un moniteur de prévisualisation, le VIP Drive 43Nova vous permettra de mapper votre mur vidéo, de mettre à l'échelle/répartir votre source vidéo et pourra être déclenché à distance par DMX ou depuis un serveur web, éliminant ainsi le besoin d'appareils autonomes de mappage, de mise à l'échelle et de répartition vidéo. Le support HDCP et la gestion EDID améliore encore d'un cran la flexibilité du VIP Drive 43Nova.

Caractéristiques


- Processeur de mur vidéo qui permet la répartition, la mise à l'échelle et la sortie d'une source vidéo vers n'importe quel panneau vidéo Novastar (y inclut le F4 de CHAUVENT).
- Mappage puissant et autonome pour panneaux vidéo ne nécessitant pas d'ordinateur.
- Interface utilisateur personnalisée permettant une mise en place rapide et facile de votre mur grâce à la visualisation sur écran.
- Écran vidéo intégré à l'avant pour l'aide à la répartition et au cadencement des événements en live.
- Le contrôle à distance par DMX permet le mappage, le déclenchement et les réglages vidéo, y compris la mise à l'échelle et le positionnement.
- Support du DVI, de l'HDMI et du HD-SDI pour une flexibilité dans de nombreuses applications.
- Inclus 4 sorties vidéo etherCON pour un support HD à une résolution LED de 2,6 millions.
- Fonctionne avec le logiciel NovaLCT-Mars permettant d'effectuer des configurations complexes et des calibrages de panneau.
- Le format compact de type 1U facilite le transport et l'intégration dans votre installation existante.

Vue d'ensemble de l'appareil


Vue d'ensemble du panneau frontal



#	NOM	FONCTION
1	Affichage du menu	Une interface pour les options de menu de l'appareil
2	Molette MENU/ENTER	Appuyez pour activer l'entrée de menu actuellement sélectionnée ou pour confirmer la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection. Tournez dans le sens horaire pour faire défiler le menu vers le bas ou pour augmenter une valeur dans une fonction. Tournez dans le sens antihoraire pour faire défiler le menu vers le haut ou pour diminuer une valeur dans une fonction.
3	Bouton MENU	Appuyez pour retourner au niveau de menu précédent. Maintenez appuyé pour retourner à l'écran d'accueil.
4	Bouton SCALE/OUTPUT	Active/désactive la fonction d'ajustement automatique. Peut également être paramétré pour les fonctions noir général ou gel.
5	Bouton MAP	Permet de basculer la fonction de mappage (les panneaux se mettent à afficher les numéros de port et de panneau) et d'accéder au menu de paramétrage de l'écran. Peut également être paramétré pour les fonctions noir général ou gel.
6	Bouton HDMI	Sélection de la source d'entrée:
7	Bouton DVI	Appuyez une fois pour définir en tant que source d'entrée de prévisualisation. Appuyez à nouveau pour afficher cette source.
8	Bouton HD-SDI	Laissez appuyé pour définir en tant que source d'entrée PIP (incrastation).
9	Port USB (type B)	Port de commande pour l'interfaçage avec un ordinateur
10	Écran de prévisualisation	Permet la prévisualisation d'une source d'entrée avant l'affichage sur un panneau vidéo

Vue d'ensemble du panneau arrière


#	NOM	FONCTION
1	Port USB (type A)	Pour la connexion à un ordinateur ou pour la sortie USB en cascade (contrôle uniquement, pas de vidéo)
2	Port USB (type B)	Pour la connexion à un ordinateur ou pour l'entrée USB en cascade (contrôle uniquement, pas de vidéo)
3	Port Ethernet	Pour la connexion à un ordinateur en réseau (contrôle uniquement, pas de vidéo)
4	Sortie PREVIEW HDMI	Pour la prévisualisation de la sortie sur un moniteur externe
5	Entrée HD-SDI	Entrée vidéo SDI
6	Entrée HDMI	Entrée vidéo HDMI
7	Entrée DVI	Entrée vidéo DVI
8	Entrée DMX	Port d'entrée DMX
9	Sortie DMX	Port de sortie DMX
10	Port CITP	Réserve pour une utilisation future du protocole de transport de l'interface du contrôleur.
11	Ports Neutrik® etherCON®	Pour la sortie vers un panneau vidéo LED
12	Entrée Neutrik® powerCON®	Entrée d'alimentation

Dimensions de l'appareil


3. CONFIGURATION

Alimentation CA

Chaque panneau VIP Drive 43Nova est doté d'une alimentation universelle qui peut prendre en charge n'importe quelle tension d'entrée comprise entre 100 et 240 V CA, 50/60 Hz. Pour connaître les besoins en alimentation de chaque VIP Drive 43Nova, veuillez-vous référer à l'étiquette collée sur l'appareil. Vous pouvez également vous référer au tableau des [Spécificités Techniques](#) de ce manuel.

La capacité nominale affichée indique la consommation maximale de courant pendant le fonctionnement normal. Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger le manuel "Sizing Circuit Breakers" (dimensionnement des disjoncteurs) sur le site internet de Chauvet à l'adresse: www.chauvetprofessional.com.



- Cet appareil doit toujours être relié à un circuit protégé et correctement mis à la terre pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.**
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.**



Ne connectez jamais cet appareil à un rhéostat (résistance variable) ou un circuit gradateur, même si vous n'avez l'intention de vous servir du rhéostat ou du canal d'assombrissement que comme interrupteur 0 à 100%.

Prise CA

Le VIP Drive 43Nova est fourni avec un câble d'alimentation doté d'un connecteur Neutrik® powerCON® A d'un côté et d'une prise Edison de l'autre côté (marché américain). Si le câble d'alimentation fourni avec votre appareil n'est pas équipé d'une prise, ou si vous souhaitez changer la prise Edison, veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour brancher la nouvelle prise.

CONNEXION	CÂBLE (USA)	CÂBLE (EUROPE)	COULEUR DE VIS
Phase CA	Noir	Marron	Jaune ou laiton
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argent
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Fixation

Le VIP Drive 43Nova se loge parfaitement dans un rack de 48cm (19 po) mais il peut également être installé sur une surface plane grâce à ses pieds en caoutchouc.

Connexions du signal

Le VIP Drive 43Nova utilise le protocole de contrôle NOVA pour envoyer des signaux vidéo aux panneaux connectés. Le VIP Drive 43Nova dispose de ports USB et Ethernet pour l'interfaçage avec un ordinateur, des ports HDMI, HD-SDI et DVI pour la sortie vidéo, mais également 4 ports de sortie Neutrik® etherCON®, un port de sortie HDMI et un port de sortie DMX à cinq broches.

Connexion de la source vidéo

Vous pouvez relier directement le VIP Drive 43Nova à une source vidéo en utilisant une connexion DVI, une connexion HDMI ou une connexion HD-SDI.

Connexion NovaLCTMars

Vous pouvez relier le VIP Drive 43Nova à un ordinateur par connexion USB (type A ou B) ou Ethernet et en utilisant le logiciel NovaLCTMars. Cela donne des options de contrôles du VIP Drive 43Nova par le biais d'une interface sur ordinateur.

Connexion DMX

Avec le DMX vous pouvez contrôler la balance des couleurs et les niveaux d'assombrissement pour tous les panneaux connectés. Vous pouvez relier le VIP Drive 43Nova à un contrôleur DMX en utilisant une connexion DMX à 5 broches. Si vous utilisez d'autres appareils compatibles DMX avec cette unité, vous pouvez contrôler chacun d'entre eux de manière individuelle avec un seul contrôleur DMX. La section sur les valeurs DMX fournit des informations détaillées sur les personnalités de contrôle.




Si vous n'êtes pas familier avec le protocole DMX, nécessitez plus d'informations sur les standards DMX ou sur les câbles nécessaires pour relier ce produit à un contrôleur DMX, téléchargez l'introduction au DMX sur le site de Chauvet à l'adresse: www.chauvetprofessional.com.

Connexion du moniteur de prévisualisation


Vous pouvez relier le VIP Drive 43Nova à un moniteur en utilisant un câble HDMI branché sur le port PREVIEW HDMI, ce qui permettra de prévisualiser la sortie LED programmés en même temps.

Connexion en cascade


Vous pouvez relier plusieurs VIP Drive 43Nova ensemble avec une connexion en cascade utilisant les prises USB de type A et B situées à l'arrière du panneau de l'appareil. Cela permet à tous les appareils d'être programmés en même temps.

Schémas de connexions
Schéma des connexions en entrée


#	OBJECTIF	CONNEXION
1	Interface avec un ordinateur faisant tourner le logiciel NovaLCTMars	USB type A et B, Ethernet
2	Lien vers un autre appareil VIP Drive 43Nova	USB type B
3	Lien vers un appareil vidéo, par exemple une caméra ou un lecteur DVD	HD-SDI, HDMI
4	Lien vers une sortie vidéo d'ordinateur	HDMI, DVI
5	Lien vers un contrôleur DMX, une interface ou une connexion en cascade	DMX 5 broches
	Réception d'alimentation CA	Neutrik® powerCON®

Schéma des connexions en sortie


#	DISPOSITIF DE RÉCEPTION	CONNECTIONS
1	Autre VIP Drive 43Nova	USB type A, DMX 5 broches
2	Moniteur de prévisualisation	HDMI
3	Flux de données DMX	DMX 4 broches
4	Panneaux vidéo LED, par exemple le F4 de CHAUVENT	Neutrik® etherCON®

Schéma des connexions en cascade


4. FONCTIONNEMENT

Utilisation du panneau de commande


Consultez la [Vue d'ensemble de l'appareil](#) pour une description détaillée du panneau de commande.

Programmation

Reportez-vous au plan du menu pour prendre connaissance des options du menu. Le plan du menu affiche le niveau principal et un nombre variable de niveaux de programmation pour chaque option.

- Pour accéder au menu à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton <MENU> ou sur la molette <MENU/ENTER>.
- Pour faire défiler les options de chaque niveau du menu, tournez la molette <MENU/ENTER>. Tournez-la dans le sens horaire pour faire défiler vers le bas et dans le sens antihoraire pour faire défiler vers le haut.
- Appuyez sur la molette <MENU/ENTER> pour sélectionner l'option en surbrillance. Cela vous amènera vers le prochain niveau de programmation pour cette option, ou bien cela mettra en surbrillance une valeur qui peut être modifiée.
- Pour augmenter une valeur numérique sélectionnée, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire. Pour diminuer une valeur numérique sélectionnée, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens antihoraire.
- Appuyez sur <MENU> pour retourner au niveau de menu principal précédent. Maintenez appuyé le bouton <MENU> pour retourner à l'écran d'accueil.

Plan du menu

NIVEAU PRINCIPAL	NIVEAUX DE PROGRAMMATION		DESCRIPTION
Brightness	0–100%		Contrôle le niveau de sortie total
Screen Settings	Cabinet Row Qty	1–15*	Définit le nombre de lignes de l'assemblage vidéo. *Plage déterminée par la valeur de Column Qty et les panneaux. Reportez-vous au Graphique de quantité d'armoire .
	Cabinet Column Qty	1–30*	Définit le nombre de colonnes de l'assemblage vidéo. *Plage déterminée par la valeur de Row Qty et par les panneaux. Reportez-vous au Graphique de quantité d'armoire .
	Port1 Cabinet Qty	1–40*	Définit le nombre de panneaux vidéo connectés au port de sortie 1. *Plage dépendante des valeurs de Row Qty et Column Qty et des panneaux. Reportez-vous au Graphique de quantité d'armoire .
	Data Flow (Front View)		Définit le point de démarrage et le chemin pour le flux de données de l'assemblage de panneaux vidéo
Input Settings	Preset Resolution	1024x768	Sélectionne une résolution prédéfinie
		1280x1024	
		1366x768	
		1440x900	
		1600x1200	
		1920x1080	
		1920x1200	
		2048x640	

NIVEAU PRINCIPAL	NIVEAUX DE PROGRAMMATION			DESCRIPTION			
Input Settings (suite)	Custom Resolution	Width (H)	800–3840	Définit une largeur de pixels personnalisée			
		Height (V)	600–1920	Définit une hauteur de pixels personnalisée			
		Custom Refresh Rate	60Hz	Définit un taux de rafraîchissement personnalisé			
			59.94Hz				
			50Hz				
			30Hz				
		Apply		Applique des valeurs de résolution personnalisées			
Output Settings	Scaling	Disable		Active ou désactive les options de mise à l'échelle			
		Enable					
	Auto Fit	Disable		Active ou désactive l'ajustement automatique			
		Enable					
	Custom Scaling	Input Capture	Input Source	-----			
			Width (H)	64-----*			
			Height (V)	48-----*			
			Start X	0-----**			
		Output Window	Start Y	0-----**			
			Width (H)	128-----*			
			Height (V)	64-----*			
			Start X	0-----**			
			Start Y	0-----**			
	Image Offset	Start X	-----*-----*	Paramètre le décalage de l'image. *Plages déterminées par le paramétrage de l'écran.			
		Start Y	-----*-----*				
Display Control	Normal						
	Black Out						
	Freeze						
	Test Pattern						
		Envoyer la couleur ou le motif sélectionné vers la sortie pour tester les panneaux vidéo connectés					
	Image quality	Contrast	0–100%	Définit le niveau de contraste de couleur			
		Saturation	0–100%	Définit le niveau de saturation de couleur			
		Hue	-180–180	Définit le niveau de teinte de couleur			
		Sharpness	0–24	Définit le niveau de netteté			
		Color Temperature	1000–9500K	Définit le paramétrage des couleurs avec des températures de couleur prédéfinies. Affiche Custom pour un réglage de couleur manuel.			

FONCTIONNEMENT


NIVEAU PRINCIPAL	NIVEAUX DE PROGRAMMATION			DESCRIPTION	
Display Control (suite)	Image quality (suite)	Red	0–255	Définit le niveau de rouge maximum	
		Green	0–255	Définit le niveau de vert maximum	
		Blue	0–255	Définit le niveau de bleu maximum	
		Gamma	1.0–4.0	Définit le niveau de correction gamma	
	Switching Effect	Off		Sélectionne l'effet de transition	
		Cut			
		Fade			
Advanced Settings	PIP	PIP	Disable	Active ou désactive l'incrustation d'image	
			Enable		
		Main source	HDMI	Définit la source de sortie principale	
			DVI		
			SDI		
		PIP Source	HDMI	Définit la source d'incrustation d'image	
			DVI		
			SDI		
		Width (H)	128–_____*	Définit les dimensions et le décalage de l'incrustation d'image. *Plages de dimension déterminées par le paramétrage d'entrée.	
	PIP (cont.)		64–_____*		
			Start X	0–_____**	
			Start Y	0–_____**	
	Height (H)	PIP Crop Settings	Active ou désactive le recadrage de l'incrustation d'image		
		Disable			
		Enable			
		Width (H)	64–_____*		
	PIP Crop Settings	Height (H)	48–_____*		
		Start X	0–_____**		
		Start Y	0–_____**		
			*Plages de dimension déterminées par le paramétrage d'entrée. **Plages de décalage déterminées par les dimensions de recadrage.		
	Image Mosaic	Image Mosaic	Disable	Active ou désactive la mosaïque d'images	
			Enable		
		Total Width Pixels	128–24576	Définit les dimensions de la mosaïque d'images	
		Total Height Pixels	128–24576		
		Load Area Width	128–24576	Définit la zone de chargement et le décalage de la mosaïque d'images. *Plages de décalage déterminées par la zone de chargement.	
		Load Area Height	64–24576		
		Load Area Start X	0–23756*		
		Load Area Start Y	0–23484*		
	Preview Settings	HDMI		Définit la source en entrée de l'affichage de prévisualisation	
		DVI			
		SDI			
		Monitor			
	Load Cabinet Files	No Config Files Inside!			

NIVEAU PRINCIPAL	NIVEAUX DE PROGRAMMATION			DESCRIPTION			
Advanced Settings (cont.)	Save to RV Card		No	Télécharge de manière permanente le micrologiciel sélectionné vers les panneaux connectés			
			Yes	Désigne ce contrôleur comme primaire			
	Redundancy		Primary	Désigne ce contrôleur comme secours			
			Backup	Réinitialise l'appareil aux réglages d'usine			
	Factory Default		No	Sauvegarde les paramètres courants dans l'emplacement de pré-réglage sélectionné			
			Yes	Charge le pré-réglage sélectionné			
	Presettings	Presettings 1–10	Save	Suppression du pré-réglage sélectionné			
			Apply	Affecte une fonction de bouton < SCALE/OUTPUT >			
			Delete	Affecte une fonction de bouton < MAP >			
Communication Settings	Custom Button	SCALE		Définit la luminosité de l'affichage			
		Black Out	Définit le nombre de seconde pendant lequel l'affichage peut rester inactif avant de revenir à l'écran d'accueil				
		Freeze	Définit l'adresse DMX				
		MAP		Affiche la version matérielle			
		Black Out	L'USB est prioritaire				
		Freeze	L'Ethernet est prioritaire				
	Network Settings	DMX Address		Définition manuelle de l'adresse IP			
		Auto	L'adresse IP va être affectée				
		Firmware Version	V_._._._	Définit l'adresse IP			
		Communication Mode		Définit le masque de sous-réseau			
				Réinitialiser les paramètres de réseau aux réglages d'usine			
Language	中文/Chinese			Paramètre la langue d'affichage en Chinois			
	English/英文			Paramètre la langue d'affichage en Anglais			

FONCTIONNEMENT

Configuration des paramètres de fonctionnement

Écran d'accueil



Le VIP Drive 43Nova dispose d'un écran d'accueil qui affiche l'adresse IP courante, les sources d'entrée, les taux de rafraîchissement et les autres paramètres du système d'exploitation. Pour accéder à l'écran d'accueil, laissez enfoncé le bouton <MENU> jusqu'à ce qu'il s'affiche. Pour accéder au menu principal à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton <MENU> ou sur la molette <MENU/ENTER>.

1. Permet d'alterner entre l'affichage de l'adresse IP et le nom de l'appareil.
2. Affiche la source d'entrée principale, la résolution de la sortie principale et le taux de rafraîchissement.
3. Affiche la source d'entrée, la résolution et le taux de rafraîchissement du mode incrustation d'image (PIP).
4. Affiche la source d'entrée actuellement prévisualisée et l'envoie vers la sortie PREVIEW HDMI.
5. Affiche le statut de l'appareil avec les icônes suivantes:

ICÔNE	SIGNIFICATION	ICÔNE	SIGNIFICATION
	Indique les ports de sortie Neutrik® etherCON® actifs		Mosaïque d'image activée
	Incrustation d'image désactivée		Le contrôle USB est actif
	Incrustation d'image activée		Le contrôle Ethernet est actif
	Affichage point à point est actif		Le contrôle DMX est actif
	Mode de mise à l'échelle inférieure		Aucune contrôle d'interface connecté
	Mode de mise à l'échelle supérieure		Luminosité de sortie actuelle
	Mosaïque d'image désactivée		Les fonctions de bouton sont verrouillées

Luminosité

Le paramétrage de luminosité contrôle le niveau de sortie total des panneaux vidéo connectés.

1. Appuyez sur le bouton <MENU> ou la molette <MENU/ENTER> pour accéder au menu.
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Brightness** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire pour augmenter la luminosité ou dans le sens antihoraire pour diminuer la luminosité, de **0** à **100%**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Paramétrages d'écran

Le paramétrage d'écran permet de contrôler la taille de l'assemblage de panneaux vidéo connecté, le ratio des panneaux vers le port de sortie et la direction du flux de données. Le nombre de panneaux vidéo connectés aux ports 2, 3 et/ou 4 doit être inférieur ou égal au nombre de panneaux connectés au port 1. Pour des configurations de plus de 30 colonnes ou 15 lignes de panneaux vidéo, veuillez consulter la section [Mosaïque d'image](#). Il existe 2 manières d'accéder au menu de paramétrage d'écran. Si configuré par défaut, un appui sur le bouton <MAP> permettra d'accéder automatiquement au menu de paramétrage d'écran (voir la section [Personnalisation de bouton](#)).

Pour accéder au menu de paramétrage d'écran depuis l'affichage:

1. Appuyez sur le bouton <MENU> ou la molette <MENU/ENTER> pour accéder au menu.
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Screen Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Quantité de lignes d'armoire

Ce paramètre permet de définir le nombre de lignes de panneaux (hauteur) connectés au VIP Drive 43Nova.

1. Allez dans le menu de [Paramétrages d'écran](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Cabinet Row Qty** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes, de **1 à 15**. (Le nombre le plus élevé pouvant être sélectionné est déterminé par la quantité de colonnes et par le micrologiciel des panneaux connectés. Reportez-vous au [Graphique de quantité d'armoire](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Quantité de colonnes d'armoire

Ce paramètre permet de définir le nombre de colonnes de panneaux (largeur) connectés au VIP Drive 43Nova.

1. Allez dans le menu de [Paramétrages d'écran](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Cabinet Column Qty** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le nombre de colonnes, de **1 à 30**. (Le nombre le plus élevé pouvant être sélectionné est déterminé par la quantité de lignes et par le micrologiciel des panneaux connectés. Reportez-vous au [Graphique de quantité d'armoire](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Quantité d'armoire sur port 1

Ce paramètre permet de définir le nombre de panneaux connectés au port de sortie 1 du VIP Drive 43Nova.

1. Allez dans le menu de [Paramétrages d'écran](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Port1 Cabinet Qty** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le nombre de panneaux, de **1 à 40**. (Le nombre le plus élevé pouvant être sélectionné est déterminé par les quantités de colonnes et de lignes, ainsi que par le micrologiciel des panneaux connectés. Reportez-vous au [Graphique de quantité d'armoire](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Graphique de quantité d'armoire

Ce graphique montre les plages de valeur possibles pour les quantités de ligne, de colonne et pour le port 1, sans aucun panneau relié. Les valeurs peuvent changer lorsque des panneaux sont détectés.

Row	Col.	PORT 1									
5	30	38–40	3	18	14–40	1	11	3–11	14	5	18–40
4	30	30–40	2	18	9–36	15	10	38–40	13	5	17–40
3	30	23–40	1	18	5–18	14	10	35–40	12	5	15–40
2	30	15–40	9	17	39–40	13	10	33–40	11	5	14–40
1	30	8–30	8	17	34–40	12	10	30–40	10	5	13–40
5	29	37–40	7	17	30–40	11	10	28–40	9	5	12–40
4	29	29–40	6	17	26–40	10	10	25–40	8	5	10–40
3	29	22–40	5	17	22–40	9	10	23–40	7	5	9–35
2	29	15–40	4	17	17–40	8	10	20–40	6	5	8–30
1	29	8–29	3	17	13–40	7	10	18–40	5	5	7–25
5	28	35–40	2	17	9–34	6	10	15–40	4	5	5–20
4	28	28–40	1	17	5–17	5	10	13–40	3	5	4–15
3	28	21–40	9	16	36–40	4	10	10–40	2	5	3–10
2	28	14–40	8	16	32–40	3	10	8–30	1	5	2–5
1	28	7–28	7	16	28–40	2	10	5–20	15	4	15–40
5	27	34–40	6	16	24–40	1	10	3–10	14	4	14–40
4	27	27–40	5	16	20–40	15	9	34–40	13	4	13–40

FONCTIONNEMENT

Row	COL.	PORT 1									
3	27	21–40	4	16	16–40	14	9	32–40	12	4	12–40
2	27	14–40	3	16	12–40	13	9	30–40	11	4	11–40
1	27	7–27	2	16	8–32	12	9	27–40	10	4	10–40
5	26	33–40	1	16	4–16	11	9	25–40	9	4	9–36
4	26	26–40	10	15	38–40	10	9	23–40	8	4	8–32
3	26	20–40	9	15	34–40	9	9	21–40	7	4	7–28
2	26	13–40	8	15	30–40	8	9	18–40	6	4	6–24
1	26	7–26	7	15	27–40	7	9	16–40	5	4	5–20
6	25	38–40	6	15	23–40	6	9	14–40	4	4	4–16
5	25	32–40	5	15	19–40	5	9	12–40	3	4	3–12
4	25	25–40	4	15	15–40	4	9	9–36	2	4	2–8
3	25	19–40	3	15	12–40	3	9	7–27	1	4	1–4
2	25	13–40	2	15	8–30	2	9	5–18	15	3	12–40
1	25	7–25	1	15	4–15	1	9	3–9	14	3	11–40
6	24	36–40	11	14	39–40	15	8	30–40	13	3	10–39
5	24	30–40	10	14	35–40	14	8	28–40	12	3	9–36
4	24	24–40	9	14	32–40	13	8	26–40	11	3	9–33
3	24	18–40	8	14	28–40	12	8	24–40	10	3	8–30
2	24	12–40	7	14	25–40	11	8	22–40	9	3	7–27
1	24	6–24	6	14	21–40	10	8	20–40	8	3	6–24
6	23	35–40	5	14	18–40	9	8	18–40	7	3	6–21
5	23	29–40	4	14	14–40	8	8	16–40	6	3	5–18
4	23	23–40	3	14	11–40	7	8	14–40	5	3	4–15
3	23	18–40	2	14	7–28	6	8	12–40	4	3	3–12
2	23	12–40	1	14	4–14	5	8	10–40	3	3	3–9
1	23	6–23	11	13	36–40	4	8	8–32	2	3	2–6
7	22	39–40	10	13	33–40	3	8	6–24	1	3	1–3
6	22	33–40	9	13	30–40	2	8	4–16	15	2	8–30
5	22	28–40	8	13	26–40	1	8	2–8	14	2	7–28
4	22	22–40	7	13	23–40	15	7	27–40	13	2	7–26
3	22	17–40	6	13	20–40	14	7	25–40	12	2	6–24
2	22	11–40	5	13	17–40	13	7	23–40	11	2	6–22
1	22	6–22	4	13	13–40	12	7	21–40	10	2	5–20
7	21	37–40	3	13	10–39	11	7	20–40	9	2	5–18
6	21	32–40	2	13	7–26	10	7	18–40	8	2	4–16
5	21	27–40	1	13	4–13	9	7	16–40	7	2	4–17
4	21	21–40	12	12	36–40	8	7	14–40	6	2	3–12
3	21	16–40	11	12	33–40	7	7	13–40	5	2	3–10
2	21	11–40	10	12	30–40	6	7	11–40	4	2	2–8
1	21	6–21	9	12	27–40	5	7	9–35	3	2	2–6
7	20	35–40	8	12	24–40	4	7	7–28	2	2	1–4
6	20	30–40	7	12	21–40	3	7	6–21	1	2	1–2
5	20	25–40	6	12	18–40	2	7	4–14	15	1	4–15
4	20	20–40	5	12	15–40	1	7	2–7	14	1	4–14
3	20	15–40	4	12	12–40	15	6	23–40	13	1	4–13
2	20	10–40	3	12	9–36	14	6	21–40	12	1	3–12

Row	COL.	PORT 1									
1	20	5-20	2	12	6-24	13	6	20-40	11	1	3-11
8	19	38-40	1	12	3-12	12	6	18-40	10	1	3-10
7	19	34-40	13	11	36-40	11	6	17-40	9	1	3-9
6	19	29-40	12	11	33-40	10	6	15-40	8	1	2-8
5	19	24-40	11	11	31-40	9	6	14-40	7	1	2-7
4	19	19-40	10	11	28-40	8	6	12-40	6	1	2-6
3	19	15-40	9	11	25-40	7	6	11-40	5	1	2-5
2	19	10-38	8	11	22-40	6	6	9-36	4	1	1-4
1	19	5-19	7	11	20-40	5	6	8-30	3	1	1-3
8	18	36-40	6	11	17-40	4	6	6-24	2	1	1-2
7	18	32-40	5	11	14-40	3	6	5-18	1	1	1
6	18	27-40	4	11	11-40	2	6	3-12			
5	18	23-40	3	11	9-33	1	6	2-6			
4	18	18-40	2	11	6-22	15	5	19-40			

Flux de données

Ce paramètre concerne tous les panneaux de l'ensemble connecté, tous ports confondus, en sélectionnant un point de départ et une direction de flux, tel qu'observé depuis l'avant de l'assemblage.

1. Allez dans le menu de [Paramétrages d'écran](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Data Flow (Front View)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'une des options suivantes:

ICÔNE	SIGNIFICATION
	Commence en haut à gauche, va tout à droite, descend d'une ligne, va tout à gauche, descend d'une ligne, puis répète.
	Commence en haut à gauche, va tout en bas, se déplace d'une colonne vers la droite, va tout en haut, se déplace d'une colonne vers la droite, puis répète.
	Commence en haut à droite, va tout à gauche, descend d'une ligne, va tout à droite, descend d'une ligne, puis répète.
	Commence en haut à droite, va tout en bas, se déplace d'une colonne vers la gauche, va tout en haut, se déplace d'une colonne vers la gauche, puis répète.
	Commence en bas à gauche, va tout à droite, monte d'une ligne, va tout à gauche, monte d'une ligne, puis répète.
	Commence en bas à gauche, va tout en haut, se déplace d'une colonne vers la droite, va tout en bas, se déplace d'une colonne vers la droite, puis répète.
	Commence en bas à droite, va tout à gauche, monte d'une ligne, va tout à droite, monte d'une ligne, puis répète.
	Commence en bas à droite, va tout en haut, se déplace d'une colonne vers la gauche, va tout en bas, se déplace d'une colonne vers la gauche, puis répète.

5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

FONCTIONNEMENT

Le nombre de panneaux connectés aux ports 2, 3 et/ou 4 doit être inférieur ou égal au nombre de panneaux connectés au port 1.

Par exemple : S'il y a 10 lignes et 10 colonnes (100 panneaux au total), le port 1 peut être réglé de 25 à 40. Si le port 1 est réglé sur 40, le port 2 affichera sur 40 panneaux, et le port 4 affichera sur les panneaux restants, c'est-à-dire 20 ($40+40+20=100$). Si le port 1 est réglé sur 25, tous les ports afficheront sur 25 panneaux ($25 + 25 + 25 + 25 = 100$).



Le port 1 ne pourra pas être réglé sur un nombre inférieur à 25 car c'est le plus petit nombre permettant au port 4 d'être inférieur ou égal au port 1.

Ces chiffres supposent les paramètres par défaut sont disponibles, et non remplacés par le firmware de panneaux connectés.

Exemple de configuration


La configuration présentée ci-dessous montre comment définir les paramètres d'écran pour une configuration de panneaux vidéo avec 1 VIP Drive 43Nova et 120 panneaux vidéo de 128x128 pixels.

1. Paramétrez la [Quantité de lignes d'armoire](#) sur 8.
2. Paramétrez la [Quantité de colonnes d'armoire](#) sur 15.
3. Paramétrez le [Quantité d'armoire sur port 1](#) sur 30. Cela permettra à chaque port d'afficher sur 2 lignes complètes.
4. Paramétrez le flux de données comme l'icône ci-dessous, ce qui fera démarrer tout en haut à gauche, puis fera aller tout à droite, descendra d'une ligne, ira tout à gauche et descendra d'une ligne avant de répéter.



5. Connectez les panneaux comme montré dans le schéma ci-dessous:

Vue de l'arrière



Fonction MAP

Le bouton **<MAP>** permet non seulement d'accéder au menu de paramétrage d'écran, mais également d'activer/désactiver la fonction MAP. Lorsque le bouton **<MAP>** est allumé, tous les panneaux connectés au VIP Drive 43Nova affichent leur numéro de port (**Port:1 à 4**) et leur numéro de panneau (**#01 à _**).

Paramétrage d'entrée

Le paramétrage d'entrée permet de sélectionner une résolution et un taux de rafraîchissement personnalisés, ou bien une résolution prédéfinie. Pour accéder au menu de paramétrage d'entrée:

1. Appuyez sur le bouton **<MENU>** ou la molette **<MENU/ENTER>** pour accéder au menu.
2. Tournez la molette **<MENU/ENTER>** jusqu'à ce que l'entrée **Input Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette **<MENU/ENTER>**.

Résolution prédefinie

Cette option permet de sélectionner une des huit résolutions prédefinies pour l'entrée.

1. Allez dans le menu de [Paramétrage d'entrée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Preset Resolution** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner un paramétrage de résolution parmi les suivants **1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200 ou 2048x640**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Résolution personnalisée

Cette option permet de définir une résolution et un taux de rafraîchissement personnalisés pour l'entrée. Pour que les modifications effectuées dans ce menu soient permanentes, vous devez sélectionner l'entrée **Apply** (appliquer) dans le menu de résolution personnalisée.

Pour accéder au menu de résolution personnalisée:

1. Allez dans le menu de [Paramétrage d'entrée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Custom Resolution** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Largeur de résolution personnalisée

Ce paramétrage permet de définir la largeur de l'entrée en pixels.

1. Allez dans le menu de [Résolution personnalisée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Width (H)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la largeur de **800** à **__**. (Cette plage de valeurs est déterminée par le paramétrage d'écran.)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Appuyez sur <MENU> pour retourner au menu précédent.

Hauteur de résolution personnalisée

Ce paramétrage permet de définir la hauteur de l'entrée en pixels.

1. Allez dans le menu de [Résolution personnalisée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Height (V)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la largeur de **600** à **__**. (Cette plage de valeurs est déterminée par le paramétrage d'écran.)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Appuyez sur <MENU> pour retourner au menu précédent.

Taux de rafraîchissement personnalisé

Ce paramètre permet de définir le taux de rafraîchissement de l'entrée.

1. Allez dans le menu de [Résolution personnalisée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Custom Refresh Rate** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner un taux de rafraîchissement parmi les valeurs **60Hz, 59.94Hz, 50Hz ou 30Hz**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Appuyez sur <MENU> pour retourner au menu précédent.

Appliquer

Pour que les paramètres personnalisés d'entrée restent permanents (jusqu'à ce qu'ils soient modifiés), vous devez sélectionner la fonction **Apply** (appliquer).

Dans le menu de [Résolution personnalisée](#):

1. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Apply** soit sélectionnée.
2. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

FONCTIONNEMENT

Paramétrage de sortie

Les paramètres de sortie déterminent la zone de décalage de la vidéo en sortie. Pour accéder au menu de paramétrage de sortie:

1. Appuyez sur le bouton <MENU> ou la molette <MENU/ENTER> pour accéder au menu.
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Output Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Mise à l'échelle

L'activation de la mise à l'échelle permet à la sortie vidéo d'être adaptée plus spécifiquement à la taille de l'assemblage de panneaux connectés. Cela permet également d'activer des options telles que l'ajustement automatique et la mosaïque d'images.

1. Allez dans le menu de [Paramétrage de sortie](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Scaling** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'entrée **Enable** (activer) ou **Disable** (désactiver).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Auto ajustement

La fonction d'ajustement automatique permet d'ajuster automatiquement la sortie vidéo à l'assemblage de panneaux connectés, en fonction des paramètres d'écran et d'entrée. L'ajustement automatique peut être activé de deux manières différentes. Si paramétré par défaut, un appui sur le bouton <SCALE/OUTPUT> permet d'activer ou de désactiver à la fois la mise à l'échelle et l'ajustement automatique (voir la [Personnalisation de bouton](#)). Pour activer ou désactiver l'ajustement automatique via le menu:

1. Réglez **Mise à l'échelle** sur **Enable**.
2. Dans le menu de [Paramétrage de sortie](#), tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Auto Fit** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'entrée **Enable** (activer) ou **Disable** (désactiver).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Mise à l'échelle personnalisée

Les paramètres de mise à l'échelle personnalisée permettent de déterminer les dimensions et le décalage de la section de l'entrée à afficher, ainsi que les dimensions et le décalage de la sortie vers l'assemblage de panneaux connectés. Pour accéder au menu de mise à l'échelle personnalisée:

1. Allez dans le menu de [Paramétrage de sortie](#).
2. Réglez **Mise à l'échelle** sur **Enable**.
3. Réglez [Auto ajustement](#) sur **Disable**.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Custom Scaling** soit sélectionnée.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Capture d'entrée

Le paramétrage de capture d'entrée permet de définir quelle zone et quel emplacement capturer dans la vidéo en entrée et afficher sur l'assemblage de panneaux connectés. Pour accéder au menu de capture d'entrée:

1. Allez dans le menu de [Mise à l'échelle personnalisée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Input Capture** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Source d'entrée

La source d'entrée peut être sélectionnée avec la rangée supérieure de boutons sur le panneau frontal du VIP Drive 43Nova. Appuyez deux fois sur le bouton <HDMI>, <DVI> ou <HD-SDI> pour définir la source d'entrée.

Largeur de capture d'entrée

La largeur de capture d'entrée permet de définir la largeur en pixels à capturer depuis la source vidéo sélectionnée.

1. Allez dans le menu de [Capture d'entrée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Width (H)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la largeur de **64** à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrage d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Hauteur de capture d'entrée

La hauteur de capture d'entrée permet de définir la hauteur en pixels à capturer depuis la source vidéo sélectionnée.

1. Allez dans le menu de [Capture d'entrée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Height (V)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la hauteur de 48 à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrage d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Décalage horizontal de capture d'entrée

Le décalage horizontal de capture d'entrée permet de définir jusqu'à quel point vers la droite la capture vidéo sera décalée.

1. Allez dans le menu de [Capture d'entrée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start X** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de 0 à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par la [Largeur de capture d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



La Largeur de capture d'entrée doit être inférieure au maximum pour pouvoir utiliser ce paramètre. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la largeur actuelle de capture vidéo et la largeur de capture d'entrée maximale. Par exemple: Si la largeur maximale est de 1920 et si la largeur actuelle est définie sur 1720, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 220.

Décalage vertical de capture d'entrée

Le décalage vertical de capture d'entrée permet de définir jusqu'à quel point vers le bas la capture vidéo sera décalée.

1. Allez dans le menu de [Capture d'entrée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start Y** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de 0 à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par la [Hauteur de capture d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



La Hauteur de capture d'entrée doit être inférieure au maximum pour pouvoir utiliser ce paramètre. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la hauteur actuelle de capture vidéo et la hauteur de capture d'entrée maximale. Par exemple: Si la hauteur maximale est de 1080 et si la hauteur actuelle est définie sur 880, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 220.

Fenêtre de sortie

Le paramètre de fenêtre de sortie permet de définir les dimensions et le décalage de la sortie vidéo telle qu'elle apparaîtra sur l'assemblage de panneaux connectés. La modification des paramètres de fenêtre de sortie permettent de rapetisser ou d'agrandir la sortie vidéo dans son intégralité, et/ou de la déplacer sur l'assemblage de panneaux connectés. Pour accéder aux paramètres de fenêtre de sortie:

1. Allez dans le menu de [Mise à l'échelle personnalisée](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Output Window** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Largeur de fenêtre de sortie

La largeur de fenêtre de sortie permet de définir la largeur en pixels à laquelle la vidéo en sortie sera limitée.

1. Allez dans le menu de [Fenêtre de sortie](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Width (H)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la largeur de 128 à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrages d'écran](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

FONCTIONNEMENT

Hauteur de fenêtre de sortie

La hauteur de fenêtre de sortie permet de définir la hauteur en pixels à laquelle la vidéo en sortie sera limitée.

1. Allez dans le menu de [Fenêtre de sortie](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Height (V)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la hauteur de **64 à _____**. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrages d'écran](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Décalage horizontal de fenêtre de sortie

Le décalage horizontal de fenêtre de sortie permet de définir jusqu'à quel point vers la droite la sortie vidéo limitée sera décalée sur l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Fenêtre de sortie](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start X** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de **0 à _____**. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Largeur de fenêtre de sortie](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la Largeur de fenêtre de sortie est inférieure au maximum. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la largeur actuelle de fenêtre de sortie et la largeur de fenêtre de sortie maximale. Par exemple: Si la largeur maximale est de 1280 et si la largeur actuelle est définie sur 1080, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 220.

Décalage vertical de fenêtre de sortie

Le décalage vertical de fenêtre de sortie permet de définir jusqu'à quel point vers le bas la sortie vidéo limitée sera décalée sur l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Fenêtre de sortie](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start Y** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de **0 à _____**. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Hauteur de fenêtre de sortie](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la Hauteur de fenêtre de sortie est inférieure au maximum. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la hauteur actuelle de fenêtre de sortie et la hauteur de fenêtre de sortie maximale. Par exemple: Si la hauteur maximale est de 1280 et si la hauteur actuelle est définie sur 1080, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 220.

Décalage d'image

Le paramètre de décalage d'image permet de décaler la sortie vidéo sans altérer le décalage de l'entrée.

Pour accéder au menu de décalage d'image:

1. Allez dans le menu de [Paramétrage de sortie](#).
2. Réglez [Mise à l'échelle](#) sur **Disable**.
3. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Image Offset** soit sélectionnée.
4. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Décalage horizontal d'image

Le décalage horizontal d'image permet de définir jusqu'à quel point vers la droite la sortie vidéo non redimensionnée sera décalée sur l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Décalage d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start X** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de **0 à _____**. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrage d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la taille de l'assemblage de panneaux connectés est inférieure à celle de la vidéo en entrée non redimensionnée. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la résolution en entrée et la taille de l'assemblage de panneaux connectés. Par exemple : Si la résolution en entrée s'étale de 200 pixels horizontalement au delà de l'assemblage de panneaux, la valeur du décalage horizontal d'image devra être compris dans la plage 0 à 200.

Décalage vertical d'image

Le décalage vertical d'image permet de définir jusqu'à quel point vers la bas la sortie vidéo non redimensionnée sera décalée sur l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Décalage d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start Y** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de 0 à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrage d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la taille de l'assemblage de panneaux connectés est inférieure à celle de la vidéo en entrée non redimensionnée. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la résolution en entrée et la taille de l'assemblage de panneaux connectés. Par exemple: Si la résolution en entrée dépasse de 200 pixels verticalement au delà de l'assemblage de panneaux, la valeur du décalage vertical d'image devra être compris dans la plage 0 à 200.

Contrôle de l'affichage

Les paramètres de contrôle d'affichage permettent de régler le mode de lecture ainsi que la balance de couleur et les effets de transitions. Ils permettent également de tester les panneaux vidéo connectés. Pour accéder au menu de contrôle d'affichage:

1. Appuyez sur le bouton <MENU> ou la molette <MENU/ENTER> pour accéder au menu.
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Display Control** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Mode de lecture

Il existe trois options pour changer le mode de lecture: lecture normale de la vidéo, arrêt total de toute sortie vidéo ou geler la vidéo sur l'image actuelle.

1. Allez dans le menu de [Contrôle de l'affichage](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **Normal** (normale), **Black Out** (arrêt total) ou **Freeze** (geler).
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Test de sortie

Le VIP Drive 43Nova peut utiliser 4 couleurs, 4 motifs en mouvement et 4 dégradés pour tester le fonctionnement de l'ensemble des panneaux vidéo connectés.

1. Allez dans le menu de [Contrôle de l'affichage](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Test Pattern** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées suivantes:

ICÔNE	SIGNIFICATION	ICÔNE	SIGNIFICATION
R	Sortie tout en rouge		Sortie de lignes obliques avant se déplaçant en diagonale
G	Sortie tout en vert		Sortie de lignes obliques arrière se déplaçant en diagonale
B	Sortie tout en bleu		Sortie d'un dégradé rouge
W	Sortie tout en blanc (toutes les couleurs au maximum)		Sortie d'un dégradé vert
	Sortie de lignes horizontales en déplacement vertical		Sortie d'un dégradé bleu
	Sortie de lignes verticales en déplacement horizontal		Sortie d'un dégradé blanc

5. Appuyez sur <MENU> pour quitter le mode de test de sortie.

FONCTIONNEMENT

Qualité d'image

Les paramètres de qualité d'image permettent de définir la balance et le paramétrage des couleurs, comme par exemple la saturation et la correction gamma.

- **Contrast** (contraste) permet de contrôler la séparation des différentes couleurs dans la sortie.
 - **Saturation** permet de contrôler l'intensité de toutes les couleurs.
 - **Hue** (teinte) permet de décaler la sortie de couleurs sur un spectre de 360°. Par exemple, à **-180**, le vert sera plus proche du bleu et le rouge sera plus proche de l'orange, tandis qu'à **180**, le vert sera plus proche du jaune et le rouge plus proche du rose.
 - **Sharpness** (netteté) permet de déterminer l'intensité de détail de la sortie vidéo.
 - **Red** (rouge), **Green** (vert) et **Blue** (bleu) permettent de définir des valeurs maximales pour chaque couleur, ce qui modifie la température de couleur de la sortie vidéo.
 - **Color Temperature** (température de couleur) permet de définir la balance de couleur avec des valeurs maximales prédéfinies.
 - Correction **Gamma** permet d'appliquer une fonction non-linéaire aux plages de tons de la vidéo avant la sortie, ce qui permet d'équilibrer les tons clairs et les tons sombres de la vidéo finale.
1. Allez dans le menu de [Contrôle de l'affichage](#).
 2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Image quality** soit sélectionnée.
 3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
 4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les valeurs **Contrast**, **Saturation**, **Hue**, **Sharpness**, **Color Temperature**, **Red**, **Green**, **Blue** ou **Gamma**.
 5. Pour:
 - **Contrast** ou **Saturation**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le pourcentage, de **0** à **100%**.
 - **Hue**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de couleur, de **-180** à **180**.
 - **Sharpness**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le niveau de détail, de **0-24**.
 - **Color Temperature**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la température de couleur prédéfinie, de **1000** à **9500K**. Lorsque les valeurs de couleur sont définies manuellement, cette option indiquera **Custom**.
 - **Red**, **Green** ou **Blue**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la valeur maximale de la couleur sélectionnée, de **0** à **255**.
 - **Gamma**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le niveau de correction, de **1.0** à **4.0**.
 6. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
 7. Répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce que la sortie soit configurée comme souhaitée.

Effet de transition

Le paramètre d'effet de transition permet de déterminer la manière dont le VIP Drive 43Nova effectue une transition d'une source en entrée à une autre.

1. Allez dans le menu de [Contrôle de l'affichage](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Switching Effect** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **Off** (pas d'effet de transition), **Cut** (la sortie est coupée rapidement d'une source à une autre) ou **Fade** (la sortie passe d'une source à une autre en fondu).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Paramètres avancés

Les paramètres avancés comprennent des options telles que l'incrustation d'image (PIP), la mosaïque d'images (pour des configurations avec plus d'un contrôleur), le contrôle de la sortie sur moniteur, les paramètres de mémoire et la luminosité de l'affichage du menu.

Pour accéder au menu des paramètres avancés:

1. Appuyez sur le bouton <MENU> ou la molette <MENU/ENTER> pour accéder au menu.
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Advanced Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Incrustation d'image

La fonction d'incrastation d'image permet d'afficher deux sources vidéo en même temps sur un même assemblage de panneaux vidéo avec un seul VIP Drive 43Nova. Pour accéder au menu d'incrastation d'image:

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **PIP** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Pour activer ou désactiver l'incrastation d'image:

1. Allez dans le menu de [Incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **PIP** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire pour sélectionner l'entrée **Enable** (activer) ou dans le sens antihoraire pour sélectionner l'entrée **Disable** (désactiver).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Sélection de la source vidéo

Lorsque l'incrastation d'image est activée, les entrées vidéo doivent être désignées en tant que source principale ou source d'incrastation d'image. Une même source peut être à la fois source principale et source d'incrastation. Il existe deux méthodes pour désigner la fonction de chaque source d'entrée : en utilisant les boutons situés sur le panneau avant de l'appareil, et via le menu.

Pour désigner la fonction de chaque source d'entrée avec les boutons:

- Un appui sur les boutons <HDMI>, <DVI> ou <HD-SDI> permet d'afficher cette source sur le moniteur de prévisualisation et de l'envoyer vers le port PREVIEW HDMI.
- Un second appui sur le même bouton permet de désigner cette source comme **Main Source** (source principale).
- Pour désigner une source en tant que **PIP Source** (source d'incrastation d'image), laisser enfoncé un des boutons <HDMI>, <DVI> ou <HD-SDI>.

Pour désigner la fonction de chaque source d'entrée avec le menu:

1. Allez dans le menu de [Incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Main Source** or **PIP Source** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **HDMI**, **DVI** ou **SDI**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Dimensions et décalage d'incrastation d'image

Le paramétrage de dimensions et de décalage d'incrastation d'image permet de définir l'espace réservé pour l'incrastation, ainsi que sa taille, sur l'assemblage de panneaux connectés.

Largeur d'incrastation d'image

Pour définir la largeur d'incrastation d'image:

1. Allez dans le menu de [Incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Width (H)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la largeur de **128** à **_ _ _**. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrage d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Hauteur d'incrastation d'image

Pour définir la hauteur d'incrastation d'image:

1. Allez dans le menu de [Incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Height (V)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la hauteur de **64** à **_ _ _**. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrage d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

FONCTIONNEMENT

Décalage horizontal d'incrustation d'image

Pour définir le décalage horizontal d'incrustation d'image:

1. Allez dans le menu de [Incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start X** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de **0** à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Largeur d'incrustation d'image](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la Largeur d'incrustation d'image est inférieure au maximum. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la largeur actuelle d'incrustation d'image et la largeur d'incrustation d'image maximale. Par exemple: Si la largeur maximale est de 1920 et si la largeur actuelle est définie sur 1020, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 900.

Décalage vertical d'incrustation d'image

Pour définir le décalage vertical d'incrustation d'image:

1. Allez dans le menu de [Incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start Y** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de **0** à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Hauteur d'incrustation d'image](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la Hauteur d'incrustation d'image est inférieure au maximum. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la hauteur actuelle d'incrustation d'image et la hauteur d'incrustation d'image maximale. Par exemple: Si la hauteur maximale est de 1080 et si la hauteur actuelle est définie sur 680, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 400.

Recadrage d'incrustation d'image

Le paramètre de recadrage d'incrustation d'image permet au VIP Drive 43Nova de sélectionner une zone de la vidéo à afficher sur l'assemblage de panneaux connectés. Pour accéder au menu de recadrage d'incrustation d'image:

1. Allez dans le menu de [Incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **PIP Crop Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Pour activer ou désactiver le recadrage d'incrustation d'image:

1. Allez dans le menu de [Recadrage d'incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **PIP Crop Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire pour sélectionner l'entrée **Enable** (activer) ou dans le sens antihoraire pour sélectionner l'entrée **Disable** (désactiver).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Largeur de recadrage d'incrustation d'image

Le paramètre de largeur de recadrage d'incrustation d'image permet d'élargir ou de zoomer en avant sur la vidéo de manière horizontale sans modifier les dimensions de l'incrustation en elle-même sur l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Recadrage d'incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Width (H)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la largeur de **64** à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrage d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Hauteur de recadrage d'incrustation d'image

Le paramètre de hauteur de recadrage d'incrustation d'image permet d'élargir ou de zoomer en avant sur la vidéo de manière verticale sans modifier les dimensions de l'incrustation en elle-même sur l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Recadrage d'incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Height (V)** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la hauteur de 48 à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Paramétrage d'entrée](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Décalage horizontal de recadrage d'incrustation d'image

Le paramètre de décalage horizontal de recadrage d'incrustation d'image permet de définir à partir de quel point vers la droite la vidéo en entrée doit être affichée, sans modifier les dimensions de l'incrustation en elle-même sur l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Recadrage d'incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start X** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de 0 à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Largeur de recadrage d'incrustation d'image](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la Largeur de recadrage d'incrustation d'image est inférieure au maximum. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la largeur actuelle de recadrage d'incrustation d'image et la largeur de recadrage d'incrustation d'image maximale. Par exemple: Si la largeur maximale est 1920 et la largeur actuelle est définie sur 1020, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 900.

Décalage vertical de recadrage d'incrustation d'image

Le paramètre de décalage vertical de recadrage d'incrustation d'image permet de définir à partir de quel point depuis le bas la vidéo en entrée doit être affichée, sans modifier les dimensions de l'incrustation en elle-même sur l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Recadrage d'incrustation d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Start Y** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de 0 à _____. (Cette plage de valeurs est déterminée par le [Hauteur de recadrage d'incrustation d'image](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la Hauteur de recadrage d'incrustation d'image est inférieure au maximum. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la hauteur actuelle de recadrage d'incrustation d'image et la hauteur de recadrage d'incrustation d'image maximale. Par exemple: Si la hauteur maximale est 1080 et la hauteur actuelle est définie sur 680, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 400.

FONCTIONNEMENT

Mosaïque d'image

La fonction de mosaïque d'image permet à plusieurs appareils VIP Drive 43Nova d'envoyer chacun une partie de la même entrée vidéo sur un assemblage de panneaux vidéo trop large pour un seul VIP Drive 43Nova. Pour accéder au menu de mosaïque d'image:

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Image Mosaic** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Pour activer ou désactiver la mosaïque d'image:

1. Réglez [Mise à l'échelle](#) sur **Enable**. (La désactivation de la mise à l'échelle entraîne automatiquement la désactivation de la mosaïque d'image)
2. Réglez [Auto ajustement](#) sur **Disable**.
3. Allez dans le menu de [Mosaïque d'image](#).
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Image Mosaic** soit sélectionnée.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'entrée **Enable** (activer) ou **Disable** (désactiver).
7. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Le VIP Drive 43Nova n'effectue pas de liaison de signal par HDMI, DVI ou SDI. Les signaux vidéos envoyés en entrée à plusieurs appareils doivent être séparés à la source.

Largeur totale en pixels

Le paramètre de largeur totale en pixels permet de définir la largeur totale de l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Mosaïque d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Total Width Pixels** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la largeur totale en pixels de **128** à **24576**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Hauteur totale en pixels

Le paramètre de hauteur totale en pixels permet de définir la hauteur totale de l'assemblage de panneaux connectés.

1. Allez dans le menu de [Mosaïque d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Total Height Pixels** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la hauteur totale en pixels de **128** à **24576**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Largeur de zone de chargement

Le paramètre de largeur de zone de chargement permet de définir la largeur de la zone sur l'assemblage de panneaux connectés sur laquelle ce VIP Drive 43Nova affichera.

1. Allez dans le menu de [Mosaïque d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Load Area Width** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la largeur de **128** à **24576**. (Cette plage de valeurs est déterminée par la [Largeur totale en pixels](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Hauteur de zone de chargement

Le paramètre de hauteur de zone de chargement permet de définir la hauteur de la zone sur l'assemblage de panneaux connectés sur laquelle ce VIP Drive 43Nova doit afficher.

1. Allez dans le menu de [Mosaïque d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Load Area Height** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la hauteur de **64** à **24576**. (Cette plage de valeurs est déterminée par la [Hauteur totale en pixels](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Décalage horizontal de la zone de chargement

Le paramètre de décalage horizontal de la zone de chargement permet de définir la position à droite sur l'assemblage de panneaux connectés à partir de laquelle la zone de chargement de cet appareil commence.

1. Allez dans le menu de [Mosaïque d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Load Area Start X** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de 0 à 23756. (Cette plage de valeurs est déterminée par la [Largeur de zone de chargement](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la [Largeur de zone de chargement](#) est inférieure au maximum. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la largeur de la zone de chargement et la largeur totale en pixels. Par exemple: Si la largeur totale en pixels est de 3000 et si la largeur de zone de chargement est définie sur 1600, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 1400.

Décalage vertical de la zone de chargement

Le paramètre de décalage vertical de la zone de chargement permet de définir la position en bas de l'assemblage de panneaux connectés à partir de laquelle la zone de chargement de cet appareil commence.

1. Allez dans le menu de [Mosaïque d'image](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Load Area Start Y** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le décalage de 0 à 23756. (Cette plage de valeurs est déterminée par la [Hauteur de zone de chargement](#).)
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.



Ce paramètre ne peut être utilisé que si la [Hauteur de zone de chargement](#) est inférieure au maximum. Le décalage ne pourra pas être plus grand que la différence entre la hauteur de la zone de chargement et la hauteur totale en pixels. Par exemple: Si la hauteur totale en pixels est de 4000 et si la hauteur de zone de chargement est définie sur 1500, alors le décalage peut prendre une valeur entre 0 et 2500.

Paramètres de prévisualisation

Les paramètres de prévisualisation permettent de déterminer quelle source d'entrée afficher sur le moniteur de prévisualisation et via la sortie PREVIEW HDMI. Il existe deux méthodes pour sélectionner la source de prévisualisation: en utilisant les boutons situés sur le panneau avant du VIP Drive 43Nova, ou via le menu.

Pour sélectionner la source de prévisualisation avec les boutons, appuyez une fois sur <HDMI>, <DVI> ou <HD-SDI> une fois.

Pour sélectionner la source de prévisualisation à partir du menu:

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Preview Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **HDMI**, **DVI**, **SDI** ou **Monitor** (le moniteur de prévisualisation affichera ce qui est envoyé vers l'assemblage de panneaux connectés).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Redondance

La fonction de redondance permet à un VIP Drive 43Nova d'être paramétré soit comme contrôleur primaire ou contrôleur de secours et connecté au même assemblage de panneaux connectés. Dans l'éventualité que le premier contrôleur tombe en panne, le contrôle de secours prends le relais et continue à envoyer la vidéo.

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Redundancy** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'entrée **Primary** (primaire) ou **Backup** (secours).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

FONCTIONNEMENT

Réinitialisation aux réglages d'usine

Pour réinitialiser le VIP Drive 43Nova aux réglages d'usine:

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Factory Default** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'entrée **No** (non) ou **Yes** (oui).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Prérégagements

Le VIP Drive 43Nova dispose d'une fonctionnalité de sauvegarde et de chargement pour jusqu'à 10 configurations complètes de paramètres. Pour sauvegarder, supprimer ou accéder à n'importe lequel de ces prérégagements:

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Presettings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner un préréglage de **Presettings 1 à 10**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **Save** (sauvegarde la configuration de paramétrage actuelle sur le préréglage sélectionné), **Apply** (configurer tous les paramètres avec les valeurs du préréglage sélectionné) ou **Delete** (pour effacer le préréglage sélectionné).
7. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Personnalisation de bouton

Les boutons <SCALE/OUTPUT> et <MAP> peuvent être configurés au choix pour éteindre l'affichage de l'assemblage de panneaux connectés ou pour geler la sortie vidéo.

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Custom Button** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'entrée **SCALE** ou **MAP**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Pour:
 - **SCALE**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **SCALE** (défaut), **Black Out** (eteindre) ou **Freeze** (geler).
 - **MAP**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **MAP** (défaut), **Black Out** (eteindre) ou **Freeze** (geler).
7. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Attributs avancés

Les paramètres d'attributs avancés permettent de contrôler la luminosité de l'affichage du menu et la fonctionnalité de temporisation d'affichage de l'écran.

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Advanced Attr** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **OLED Brightness** (luminosité OLED) ou **Go Homepage(S)** (retour à la page d'accueil [secondes]).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Pour:
 - **OLED Brightness**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la luminosité de 5 à 15.
 - **Go Homepage(S)**, tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer le nombre de secondes pendant lequel le menu peut rester inactif avant de revenir à l'écran d'accueil, de 30 à 3600.
7. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Version micrologiciel

Pour consulter la version du micrologiciel, allez dans le menu de [Paramètres avancés](#) et tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Firmware Version** s'affiche.

Paramètres de communication

Les paramètres de communication permettent de déterminer la priorité des ports d'interface et la configuration TCP/IP. Pour accéder au menu des paramètres de communication:

1. Appuyez sur le bouton <MENU> ou la molette <MENU/ENTER> pour accéder au menu.
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Communication Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Mode de communication

Le paramètre de mode de communication permet de déterminer la priorité des ports d'interface. Si l'USB et l'Ethernet sont tous les deux branchés sur le VIP Drive 43Nova, la connexion sélectionnée comme préférée aura la priorité sur l'autre.

1. Allez dans le menu de [Paramètres de communication](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Communication Mode** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner parmi les entrées **USB Preferred** (priorité USB) ou **LAN Preferred** (priorité LAN).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Paramètres réseau

Les paramètres réseau permettent de configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'appareil.

Pour accéder au menu des paramètres de réseau:

1. Allez dans le menu de [Paramètres de communication](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Network Settings** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Mode d'IP

L'adresse IP et le masque de sous-réseau peuvent être configurés automatiquement ou manuellement.

Pour définir comment ces paramètres doivent être configurés:

1. Allez dans le menu de [Paramètres réseau](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Config IPV4** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner au choix les entrées **Manually** (manuellement) ou **Auto**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Adresse IP

Pour configurer l'adresse IP manuellement:

1. Allez dans le menu de [Paramètres réseau](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **IP Address** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la première valeur dans l'adresse IP, de **1** à **223**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la valeur suivante dans l'adresse IP, de **0** à **255**.
7. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
8. Répétez les étapes jusqu'à ce que l'adresse IP soit configurée comme souhaitée.
9. Appuyez sur <MENU> pour terminer le paramétrage de l'adresse IP.

Masque de sous-réseau

Pour configurer le masque de sous-réseau manuellement:

1. Allez dans le menu de [Paramètres réseau](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Subnet Mask** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la première valeur dans le masque de sous-réseau, de **0** à **255**.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
6. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la valeur suivante dans le masque de sous-réseau, de **0** à **255**.
7. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
8. Répétez les étapes jusqu'à ce que le masque de sous-réseau soit configuré comme souhaité.
9. Appuyez sur <MENU> pour terminer le paramétrage du masque de sous-réseau.

FONCTIONNEMENT

Réinitialisation des paramètres réseau

Pour réinitialiser les paramètres réseaux aux réglages d'usine sans réinitialiser le reste de l'appareil:

1. Allez dans le menu de [Paramètres réseau](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Reset** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'entrée **No** (non) ou **Yes** (oui).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Langue

Le menu du VIP Drive 43Nova peut être affiché en anglais ou en chinois

1. Appuyez sur le bouton <MENU> ou la molette <MENU/ENTER> pour accéder au menu.
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **Language** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner au choix les entrées **中文/Chinese** (chinois) ou **English/英文** (anglais).
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Configuration DMX

Le VIP Drive 43Nova peut être relié à un contrôleur DMX pour permettre le contrôle du niveau d'assombrissement général et de la [Qualité d'image](#).

Adresse DMX

Le VIP Drive 43Nova utilise 11 canaux DMX, ce qui donne une adresse de démarrage maximale recommandée de **502**. Trois canaux sont réservés pour une utilisation future.

1. Allez dans le menu de [Paramètres avancés](#).
2. Tournez la molette <MENU/ENTER> jusqu'à ce que l'entrée **DMX Address** soit sélectionnée.
3. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.
4. Tournez la molette <MENU/ENTER> dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner l'adresse de démarrage, de 1 à 512.
5. Appuyez sur la molette <MENU/ENTER>.

Valeurs DMX

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/PARAMÉTRAGE
1	Assombrissement maître	000 ⇄ 255	0 à 100%
2	Contraste	000 ⇄ 255	Contraste, faible à élevé
3	Saturation	000 ⇄ 255	Saturation, faible à élevée
4	Teinte	000 ⇄ 255	-180° à 180°
5	Netteté	000 ⇄ 255	0–24
6	Température de couleur	000 ⇄ 255	1000K à 9500K
7	Rouge	000 ⇄ 255	0 à 100%
8	Vert	000 ⇄ 255	0 à 100%
9	Bleu	000 ⇄ 255	0 à 100%
10	Gamma	000 ⇄ 255	1.0–4.0
11	Fonction MAP	000 ⇄ 127	Désactive la Fonction MAP
		128 ⇄ 255	Active la fonction MAP

Logiciel NovaLCTMars

Le VIP Drive 43Nova peut être paramétré par un ordinateur faisant tourner le logiciel NovaLCTMars, par le biais d'une connexion USB ou Ethernet. Vous pouvez télécharger le logiciel NovaLCTMars à l'adresse www.chauvetvideo.com/vip-drive-43nova.

Paramétrage logiciel

Pour installer le logiciel NovaLCTMars et accéder à toutes ses fonctions:

1. Téléchargez le logiciel NovaLCTMars à l'adresse www.chauvetvideo.com/vip-drive-43nova.
2. Lancer le fichier d'installation.
3. Après avoir installé l'application et tous les pilotes inclus, connectez le VIP Drive 43Nova puis lancez le logiciel.
4. Cliquez sur **Les utilisateurs (U)** dans le menu situé en haut de la fenêtre pour ouvrir le menu déroulant.
5. Cliquez sur **Connexion de l'utilisateur avancée (A)**.
6. Saisissez **admin** dans le champs mot de passe puis cliquez sur le bouton **Inscription** ou bien appuyez sur la touche **Entrée**.



Connectez le VIP Drive 43Nova à l'ordinateur avant de lancer le logiciel NovaLCTMars.

Configuration d'affichage

Le logiciel NovaLCTMars dispose de nombreux paramètres de configuration pour tout type d'assemblage de panneaux relié au VIP Drive 43Nova. Les options sont divisées en 3 onglets qui s'affichent dans une fenêtre après avoir cliqué sur **Configuration d'affichage**, sélectionné celui produit dans le menu déroulant **Port de communication en service**, et en cliquant sur le bouton **suivant**.

Onglet Carte d'envoi

Sur l'onglet Carte d'envoi, vous pouvez changer la résolution et le taux de rafraîchissement. Cet onglet vous permet également de paramétriser la redondance de l'appareil, de sauvegarder la configuration du système et de réinitialiser l'appareil aux réglages par défaut.

Onglet Carte de réception

Sur l'onglet Carte de récepteur, vous pouvez visualiser les derniers paramètres envoyés au logiciel lors du dernier affichage de cet onglet. Cet onglet affiche de nombreuses options modifiables, cependant Chauvet recommande de n'en modifier AUCUNE. Dans cet onglet, vous pouvez télécharger le micrologiciel vers et depuis les panneaux vidéo connectés.

Onglet Lien d'affichage

Sur l'onglet Lien d'affichage, vous pouvez trouver trois options pour la configuration de la taille de l'assemblage de panneaux connectés, de la distribution entre les différents ports de sortie vidéo et du flux de données: simple, standard et complexe.

- Le mode Affichage simple fonctionne de la même manière que le [Paramétrages d'écran](#) dans le menu.
- Le mode Affichage standard permet de programmer manuellement le flux de données et la distribution des ports avec une interface visuelle.
- Le mode Affichage complexe permet de saisir la configuration sous la forme d'un diagramme de flux comprenant le numéro de contrôleur, le port, le numéro de panneau ainsi que les dimensions et les coordonnées de décalage en pixels.

Mise à jour du micrologiciel du VIP Drive 43Nova

Pour mettre à jour le micrologiciel du VIP Drive 43Nova, veuillez suivre la procédure qui suit:

1. Téléchargez la dernière mise à jour du micrologiciel à partir du site web www.chauvetvideo.com.
2. Branchez l'appareil sur le secteur, connectez-le à l'ordinateur et ouvrez le logiciel NovaLCTMars.
3. Cliquez sur **Les utilisateurs (U)** dans le menu situé en haut de la fenêtre pour ouvrir le menu déroulant.
4. Cliquez sur **Connexion de l'utilisateur avancée (A)**.
5. Saisissez **admin** dans le champs mot de passe puis cliquez sur le bouton **Inscription** ou bien appuyez sur la touche **Entrée**.
6. Tapez à nouveau **admin** (aucun champ ne s'affiche, tapez à n'importe quel endroit de la fenêtre). La fenêtre Loader s'affiche.
7. Si plus d'un appareil VIP Drive 43Nova est connecté, sélectionnez celui à mettre à jour dans le menu déroulant **Port de communication de fonctionnement actuel**.
8. Cliquez sur le bouton situé à la droite du champ **Path du programme** et trouvez puis sélectionnez le fichier de mise à jour du micrologiciel.
9. Cochez la case **Carte d'émission**.
10. Cliquez sur le bouton **Changer**.

FONCTIONNEMENT

Mise à jour de micrologiciel de panneau vidéo

Pour mettre à jour le micrologiciel d'un panneau vidéo connecté au VIP Drive 43Nova, effectuez les actions suivantes:

1. Téléchargez la dernière mise à jour de micrologiciel à partir du site web du fabricant. Par exemple, la dernière mise à jour du micrologiciel pour le F4 de CHAUVENT Professional peut être téléchargé sur le site www.chauvetvideo.com.
2. Branchez le panneau vidéo et le VIP Drive 43Nova sur le secteur, connectez les appareils ensemble et à l'ordinateur, puis lancez le logiciel NovaLCTMars.
3. Cliquez sur **Les utilisateurs (U)** dans le menu situé en haut de la fenêtre pour ouvrir le menu déroulant.
4. Cliquez sur **Connexion de l'utilisateur avancée (A)**.
5. Saisissez **admin** dans le champs mot de passe puis cliquez sur le bouton **Inscription** ou bien appuyez sur la touche **Entrée**.
6. Tapez à nouveau **admin** (aucun champ ne s'affiche, tapez à n'importe quel endroit de la fenêtre). La fenêtre Loader s'affiche.
7. Si plus d'un appareil VIP Drive 43Nova est connecté, sélectionnez celui à mettre à jour dans le menu déroulant **Port de communication de fonctionnement actuel**.
8. Cliquez sur le bouton situé à la droite du champ **Path du programme** et trouvez puis sélectionnez le fichier de mise à jour du micrologiciel.
9. Cochez la case **Carte de réception FPGA**.
10. Cliquez sur le bouton **Changer**.

Mise à jour autonome de panneau

Grâce au logiciel NovaLCTMars, la mise à jour de micrologiciel peut être sauvegardée sur le VIP Drive 43Nova pour la télécharger à tout moment sur les panneaux connectés. Dans [Paramètres avancés](#):

- **Load Cabinet Files** (chargement des fichiers CAB) permettra de télécharger de manière temporaire le micrologiciel sur les panneaux connectés. Cela permet au processus d'être annulé sans endommager les panneaux au cas où un problème devait survenir, comme par exemple le téléchargement d'un mauvais micrologiciel. Cette méthode ne résiste pas à une coupure de courant. Lorsque les panneaux sont éteints puis à nouveau rallumés, le micrologiciel précédent sera rétabli.
- **Save to RV Card** (sauvegarde sur carte RV) permet de télécharger de manière permanente le micrologiciel sélectionné sur les panneaux connectés, écrasant ainsi le micrologiciel précédent.

5. INFORMATIONS TECHNIQUES

Entretien de l'Appareil

Pour une performance optimale et une usure minimisée, cet appareil doit être nettoyé régulièrement. Les conditions environnementales et d'utilisation peuvent exiger un nettoyage plus fréquent.

En règle générale, vous devez nettoyer l'appareil au moins deux fois par mois. L'accumulation de poussière réduit la sortie de lumière et peut entraîner une surchauffe de l'appareil. La vie des sources lumineuses s'en trouve réduite et l'usure mécanique accrue.

Pour nettoyer votre appareil, effectuez les actions suivantes:

1. Débranchez l'appareil.
2. Attendez que l'appareil soit à la température ambiante.
3. Utilisez un aspirateur (ou un compresseur d'air) et une brosse douce pour enlever la poussière accumulée sur les ventilations externes.
4. Nettoyez avec précaution toutes les surfaces externes en utilisant une solution douce de nettoyant pour vitres ou de l'alcool isopropylique.
5. Appliquez la solution directement sur un chiffon de coton doux et non pelucheux ou un tissu de nettoyage d'objectif.
6. Essuyez toute trace de saleté ou d'encrassement sur les bords extérieurs de la surface de la lentille.
7. Nettoyez en douceur la surface des lentilles jusqu'à ce que toute peluche ou trace ait disparue.



Assurez-vous avec soin de bien laisser sécher toutes les surfaces externes après les avoir nettoyé.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

6. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Dimensions et Poids

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
483 mm (19 po)	305 mm (12 po)	44 mm (1,7 po)	2,45 kg (5,4 lb)

Remarque: Les dimensions en pouce sont arrondies à la décimale la plus proche.

Alimentation

TYPE D'ALIMENTATION	PLAGE	SÉLECTION DE TENSION
Commutation (interne)	entre 100 et 240 V CA, 50/60 Hz	Universelle
PARAMÉTRÉ	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz
Consommation	40 W	40 W
Courant	0,33 A	0,19 A
E/S ALIMENTATION	ÉTATS-UNIS / CANADA	MONDIAL
Connecteur d'entrée d'alimentation	Neutrik® powerCON® A	Neutrik® powerCON® A
Prise du cordon d'alimentation	Edison (États-Unis)	Prise locale

Vidéo

ENTRÉE	SPÉCIFICATIONS	SORTIE	OBJECTIF
1 HDMI	Norme EIA/CEA-861, conforme à la norme HDMI-1.3, supporte du HDCP	4 Neutrik® etherCON®	Sortie vidéo
1 DVI-I	Standard VESA, 1080i, support du HDCP	1 HDMI	Sortie de prévisualisation
1 HD-SDI	480i, 576i, 720p, 1080i/p		

RÉSOLUTION MAXIMALE SUPPORTÉE	MAXIMUM DE LED SUPPORTÉS
1920x1080	2 621 440

Connexions

ENTRÉE	OBJECTIF	SORTIE	OBJECTIF
2 USB Type B	Connexion logiciel, connexion sauvegarde/ mise à jour	1 USB Type A	Connexion sauvegarde/ mise à jour
Prise XLR à 5 broches	DMX	Prise XLR à 5 broches	DMX
1 prise Ethernet RJ45	Connexion de chaînage		

Contrôle


LOGICIEL PC	PROTOCOLE DE CONTRÔLE	PLAGE DE CANAUX DMX
NovaLCTMars	NOVA	11

Thermique

TEMPÉRATURE EXTERNE MAXIMUM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
104 °F (40 °C)	Convection

Commande

DESCRIPTION DE L'APPAREIL	NOM DE L'APPAREIL	CODE DE L'ARTICLE	CODE UPC
VIP Drive 43Nova	VIPDRIVE43NOVA	21091232	781462215804



RENOVIS

Retournez l'appareil ainsi que tous ses accessoires en port prépayé, dans sa boîte et avec son emballage d'origine. CHAUVET® ne délivre pas d'étiquette de renvoi.

Téléphonez à Chauvet et demandez un numéro d'autorisation de retour (NAR) avant de nous réexpédier l'appareil. Pour l'obtenir, il vous sera demandé de fournir le numéro du modèle, le numéro de série ainsi qu'une brève description de l'objet du retour.

Pour pouvoir présenter une demande de service en ligne, visitez www.chauvetprofessional.com/service-request.

Indiquez lisiblement le NAR sur une étiquette apposée sur le colis. Chauvet refusera la réception de tout appareil pour lequel aucun NAR n'a été demandé.



Inscrivez le NAR sur une étiquette convenablement collée. N'écrivez PAS le NAR directement sur le colis.

Lorsque vous disposez du NAR, fournissez les informations suivantes sur une feuille de papier que vous placerez à l'intérieur du colis:

- Votre nom
- Votre adresse
- Votre numéro de téléphone
- Le numéro de NAR
- Une courte description du problème

Veillez à emballer l'appareil de manière adéquate. Vous serez tenu responsable de tout dommage survenant lors de l'expédition de retour dû à un emballage inadéquat. Nous vous recommandons d'utiliser un emballage double ou celui de FedEx.



CHAUVET se réserve le droit, à sa convenance, de réparer ou remplacer tout appareil qui lui est retourné.

NOUS CONTACTER

Siège mondial	
Informations générales	Support technique
Adresse: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Téléphone: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Numéro vert: (800) 762-1084	Téléphone: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Courriel: chauvetcs@chauvetlighting.com Site Internet www.chauvetlighting.com
EUROPE	
Informations générales	Support technique
Adresse: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Téléphone: +32 9 388 93 97	Courriel: eutech@chauvetlighting.eu Site Internet www.chauvetlighting.eu
Informations générales	
Adresse: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Téléphone: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Courriel: uktech@chauvetlighting.com Site Internet www.chauvetlighting.co.uk
MEXICO	
Informations générales	Support technique
Adresse: Av. de las Partidas 34 - 3B, Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Téléphone: +52 (728) 285-5000	Courriel: servicio@chauvet.com.mx Site Internet www.chauvet.com.mx

Visitez le site Internet ci-dessus qui vous concerne pour vérifier nos coordonnées et les instructions pour demander de l'assistance. En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique ou du Benelux, veuillez contacter votre revendeur.

OPMERKINGEN BIJ DEZE EDITIE

De VIP Drive 43Nova gebruikershandleiding bevat een beschrijving, veiligheidsmaatregelen, installatie-, programmering-, bediening-, en onderhoud instructies voor de VIP Drive 43Nova vanaf de uitgiftedatum van deze editie.

Handelsmerken

CHAUVENT, het Chauvet-logo en VIP Drive 43Nova zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Chauvet & Sons LLC (d/b/a Chauvet en Chauvet Lighting) in de Verenigde Staten en andere landen. Hierin genoemde andere bedrijfs- en productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van hun betreffende bedrijven.

Auteursrechtvermelding

De auteursrechtelijk beschermden werken in deze handleiding, waaronder, maar niet beperkt tot, alle ontwerpen, teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van Chauvet.

© Copyright 2016 Chauvet & Sons, LLC. Alle rechten voorbehouden.

Elektronisch uitgegeven door Chauvet in de Verenigde Staten van Amerika.

Gebruik van de handleiding

Chauvet geen zijn klanten alleen de bevoegdheid om deze handleiding te downloaden en af te drukken voor professionele informatiedoeleinden. Chauvet verbiedt uitdrukkelijk het gebruik, kopiëren, opslaan, distribueren, wijzigen of het drukken van deze handleiding of de inhoud daarvan voor andere doeileinden, zonder schriftelijke toestemming van Chauvet.

Afdrukken van het document

Voor betere resultaten moeten deze documenten in kleur, dubbelzijdig op briefpapier afgedrukt worden. Als u A4-papier (210 x 297 mm) gebruikt moet u uw printer configureren om de content overeenkomstig op te schalen.

Beoogd publiek

Iedereen die de leiding heeft over de installatie, het gebruik en/of het onderhoud van dit product moet de gids bij het product, net zoals deze handleiding, volledig doorlezen vóór installatie, gebruik of onderhoud van het product.

Disclaimer

Chauvet gelooft dat de informatie in deze handleiding in alle aspecten accuraat is. Chauvet aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af jegens enige partij voor enig verlies, schade of storingen die worden veroorzaakt door fouten of omissies in dit document, ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, een ongeval of enige andere oorzaak. Chauvet behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te wijzigen zonder enige verplichting om enig persoon of bedrijf van een dergelijke herziening te op de hoogte te stellen. Chauvet is echter niet verplicht dergelijke herzieningen te maken.

Herziening van het document

Dit VIP Drive 43Nova gebruikershandleiding is de 2^{de} editie van dit document. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor de nieuwste versie.

1. VOORDAT TU BEGINT

Wat is er inbegrepen

- VIP Drive 43Nova
- 4 rubberen voetjes
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- USB kabel
- HDMI-verlengkabel
- Cat5e-ethernetkabel
- Garantiekaart

Uitpakinstructies

Direct na ontvangst van dit product moet u de verpakking voorzichtig uitpakken en controleren. Controleer of u alles hierboven aangegeven onderdelen in goede toestand hebt ontvangen.

Claims

Als, na ontvangst, de doos of de inhoud (het product en meegeleverde accessoires) beschadigd lijken te zijn door de verzending of tekenen van ruwe behandeling vertonen, laat dit dan onmiddellijk weten aan de vervoerder en niet aan Chauvet. Als u dit niet tijdig doet, kan uw claim bij de vervoerder verlopen.

Daarnaast moet u de verpakking en al het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie.

Voor andere problemen, zoals missende componenten of onderdelen, schade die niet is veroorzaakt door de verzending, kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de producten een claim indienen bij Chauvet.

Conventies van deze handleiding

CONVENTIE	BETEKENIS
1–512	Een waardenbereik in de tekst
50/60	Een set elkaar uitsluitende waarden in de tekst
<SET>	Een toets op het bedieningspaneel van het product
Settings	Een productfunctie of een menuoptie

Symbolen

SYMBOOL	BETEKENIS
	Kritieke installatie-, configuratie- of bedieningsinformatie. Het niet opvolgen van deze informatie kan ervoor zorgen dat het product niet werkt, schade veroorzaken aan apparatuur van derden of letsel veroorzaken aan de gebruiker.
	Belangrijke installatie- of configuratie-informatie. Het niet opvolgen van deze informatie kan ertoe leiden dat het product niet functioneert.
	Nuttige informatie.

Veiligheidsinstructies

Lees alle volgende veiligheidsvoorschriften voordat u dit product gebruikt. Deze voorschriften bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit product.



**Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker te onderhouden zijn.
Een verwijzing naar onderhoud in deze gebruikershandleiding zal alleen van toepassing zijn op voldoende opgeleide gecertificeerde technici. Open nooit de behuizing en probeer geen reparaties uit te voeren.**



Alle geldende plaatselijke normen en regelgeving zijn van toepassing voor juiste installatie van dit product.

Persoonlijke veiligheid

- Vermijd directe blootstelling van het oog aan de lichtbron als het product in werking is.
- Haal altijd de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt of voor het vervangen van de zekering.
- Sluit het product altijd aan op een geaard circuit om elektrocutierisico's uit te sluiten.
- Raak de behuizing van het product tijdens gebruik niet aan, omdat het zeer warm kan worden.

Montage

- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis! Om het risico op brand en schokken te vermijden mag u dit product niet blootstellen aan regen of vocht. (IP20)
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van dit product zijn wanneer het in werking is.
- Draag het product nooit aan het snoer.

Stroom en bedrading

- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet knikt of beschadigt.
- Controleer altijd of u dit product koppelt aan de juiste spanning conform specificaties in deze handleiding of op het specificatielabel van het product.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- Sluit dit product nooit aan op een dimmerset of een regelweerstand.
- Koppel dit product nooit los door aan het stroomsnoer te trekken of te rukken.

Werking

- Gebruik dit product niet als er schade is op de behuizing of kabels. Laat de beschadigde onderdelen direct vervangen door een bevoegde technicus.
- Dek de ventilatiesleuven tijdens gebruik niet af om inwendige oververhitting te vermijden.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik het product niet bij hogere temperaturen.
- Stop direct met het gebruik van dit product in geval van ernstige gebruiksproblemen!



Als uw Chauvet-product onderhouden moet worden, kunt u contact opnemen met de Technische dienst van Chauvet.

2. INLEIDING

Beschrijving


De VIP Drive 43Nova is een gestroomlijnde alles-in-een videowandmapper/scaler/switcher die is ontworpen voor gebruik met het Novastar video-aansturingsprotocol. Met 4 ingangen, 3 uitgangen en een preview-monitor, brengt de VIP Drive 43Nova uw wand in kaart, schaalt/schakelt het uw videobron en zorgt het voor activering op afstand via DMX of webserver waarmee u de behoefte elimineert voor individuele mappers, scalers en video switchers. HDCP-ondersteuning en EDID-beheer zorgen voor een verdere flexibiliteitsverbetering van de VIP Drive 43Nova.

Eigenschappen

- Videowandprocessor die videosignalen schakelt, schaalt en uitvoert naar elk Novastar-videopaneel (waaronder de F4 van CHAUVENT)
- Krachtige zelfstandige mapping voor videopanelen, zonder computer
- De aangepaste gebruikersinterface zorgt ervoor dat het opzetten van uw wand snel en eenvoudig is, met visuele feedback op het scherm
- Front, geïntegreerde videoscherm helpt met schakelen en timing voor live evenementen
- Afstandsbediening via DMX ondersteunt mapping, triggering en video-aanpassingen, waaronder scaling en positionering
- Ondersteunt DVI, HDMI en HD-SDI voor flexibiliteit in verschillende toepassingen
- Inclusief 4 etherCON-video-uitgangen ter ondersteuning van full HD bij een LED-resolutie van 2,6 miljoen
- Werkt met NovaLCT-Mars software voor complexe configuraties en paneelkalibratie
- Compacte 1U-verpakking vergemakkelijkt transport en integratie in uw bestaande opstelling


Productoverzicht

Overzicht van het voorpaneel




#	NAAM	FUNCTIE
1	Menu-display	Een interface voor de menu-opties van het product
2	MENU/ENTER-knop	Drukken om het huidige getoonde menu in te drukken of de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie te plaatsen. Met de klok mee draaien om omlaag door het menu te bladeren of in een functie een waarde te verhogen. Tegen de klok in draaien om omhoog door het menu te bladeren of in een functie een waarde te verlagen.
3	MENU-knop	Drukken om terug te gaan naar het vorige menuniveau. Ingedrukt houden om terug te gaan naar het Startscherm.
4	SCALE/OUTPUT-knop	Schakelt de functie Auto Fit aan/uit Kan ook worden ingesteld naar Black Out of Freeze.
5	MAP-knop	Schakelt de MAP-functie in (panelen tonen poort- en paneelnummer) en gaat naar het menu Scherminstellingen. Kan ook worden ingesteld naar Black Out of Freeze.
6	HDMI-knop	Selecteer ingangsbron:
7	DVI-knop	Eenmaal drukken om in te stellen als ingangsbron voor voorbeeldweergave.
8	HD-SDI-knop	Opnieuw indrukken om naar die bron uit te voeren. Ingedrukt houden om in te stellen als ingangsbron voor PIP.
9	USB-poort (Type B)	Controlepoort om te communiceren met de computer
10	Voorbeeldweergave	Voorbeeldweergaven geselecteerde ingangsbron voor uitgang naar videopaneel

Overzicht achterpaneel



#	NAAM	FUNCTIE
1	USB-poort (Type A)	Voor het aansluiten op een computer of voor USB cascade-uitgang (alleen aansturing, geen video)
2	USB-poort (Type B)	Voor het aansluiten op een computer of voor USB cascade-ingang (alleen aansturing, geen video)
3	Ethernet-poort	Voor het aansluiten op een computernetwerk (alleen aansturing, geen video)
4	PREVIEW HDMI-uitgang	Voor uitgang voorbeeldweergave op een externe monitor
5	HD-SDI-ingang	SDI video-ingang
6	HDMI-ingang	HDMI video-ingang
7	DVI-ingang	DVI video-ingang
8	DMX-ingang	DMX-ingangsspoort
9	DMX-uitgang	DMX-uitgangspoort
10	CITP-poort	Gereserveerd voor toekomstig gebruik van het Controller Interface Transport Protocol
11	Neutrik® etherCON®-poorten	Voor uitvoer naar LED-videopaneel
12	Neutrik® powerCON®-ingang	Stroomingang

Afmetingen van het product



3. INSTELLING

AC-stroom

Elke VIP Drive 43Nova heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz. Om de vermogensvraag van elke VIP Drive 43Nova, vast te stellen, raadpleegt u het etiket dat aan het product is bevestigd. U kunt ook de kaart [Technische Specificaties](#) in deze handleiding raadplegen.

Het gemelde spanningsvermogen geeft het maximale stroomverbruik aan gedurende normale werking. Voor meer informatie kunt u Maten aardlekschakelaars downloaden van de website van Chauvet: www.chauvetprofessional.com.

- **Sluit dit product altijd op een goed geaard en beveiligd stroomcircuit.**
- **Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.**



Sluit dit product nooit aan op een regelweerstand (variabele weerstand) of dimmercircuit, zelfs als het regelweerstand- of dimmerkanaal alleen als een 0 tot 100%-schakelaar dient.

AC-stekker

De VIP Drive 43Nova wordt geleverd met een stroomsnoer met een Neutrik® powerCON® A-stekker aan het ene einde en een Edison-stekker aan het andere einde (Amerikaanse markt). Als het stroomsnoer dat bij uw product is geleverd geen stekker heeft of als u de Edison-stekker wilt vervangen, gebruik dan onderstaande tabel voor de bedrading van de nieuwe stekker.

AANSLUITING	SNOER (VS)	SNOER (EUROPA)	SCHROEFKLEUR
AC Live	Zwart	Bruin	Geel of messing
AC Neutral	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

Montage

De VIP Drive 43Nova past goed op een standaard 19" rek, of het kan op zijn rubberen voetjes op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

Signaalverbindingen

De VIP Drive 43Nova gebruikt het NOVA-aansturingsprotocol om videosignaal naar de aangesloten panelen te sturen. De VIP Drive 43Nova heeft USB en Ethernet-poorten voor communicatie met een computer, HDMI, HD-SDI en DVI-poorten voor video-invoer, evenals 4 Neutrik® etherCON®-uitgangspoorten, een HDMI-uitgangspoort, en een 5-polige DMX-uitgangspoort.

Videobronaansluiting

U kunt de VIP Drive 43Nova direct koppelen aan een videobron met behulp van een DVI-aansluiting, een HDMI-aansluiting of een HD-SDI-aansluiting.

NovaLCTMars-aansluiting

U kunt de VIP Drive 43Nova aansluiten op een computer met de NovaLCTMars-software met behulp van een USB (type A of B) aansluiting of een ethernetkabel. Dit geeft aansturingsopties voor de VIP Drive 43Nova door middel van een computerinterface.

DMX-aansluiting

Met DMX kunt u de kleurbalans en dimmerniveaus voor regelen voor alle aangesloten panelen. U kunt de VIP Drive 43Nova op een DMX controller aansluiten met behulp van een 5-polige DMX-aansluiting. Bij gebruik van andere DMX-compatibele producten bij dit product kunt u elk product individueel aansturen met één enkele DMX controller. Het hoofdstuk DMX-waarden geeft meer informatie over de aansturingsmogelijkheden.



Als u er niet mee bekend bent of meer informatie wilt over DMX-standaarden of de DMX-kabels die nodig zijn om dit product te koppelen aan een DMX-controller, download dan de beknopte uitleg over DMX vanaf de website van Chauvet: www.chauvetprofessional.com.

Aansluiting voorbeeldweergavemonitor


U kunt de VIP Drive 43Nova koppelen aan een monitor die een voorbeeldweergave geeft van de LED-uitvoer, met behulp van een HDMI-kabel die in de PREVIEW HDMI-poort is gestoken.

Trapsgewijze aansluiting

U kunt meerdere VIP Drive 43Nova-producten met elkaar verbinden in een trapsgewijze aansluiting met behulp van USB-type A en B aansluitingen op het achterpaneel van het product. Hiermee kunnen alle producten in één keer worden geprogrammeerd.


Aansluitingsdiagrammen

Diagram met ingangsaansluitingen




#	DOEL	AANSLUITING
1	Interface met een computer met NovaLCTMars-software	USB Typen A en B, Ethernet
2	Koppelen aan een andere VIP Drive 43Nova	USB Type B
3	Koppelen aan een video-apparaat, zoals een camera of een dvd-speler	HD-SDI, HDMI
4	Koppelen aan een video-uitgang van een computer	HDMI, DVI
5	Koppelen aan een DMX-controller, interface of serieschakeling	5-polige DMX
	Ontvangt wisselstroomvoeding	Neutrik® powerCON®

Diagram met uitgangsaansluitingen



#	ONTVANGINRICHTING	AANSLUITING
1	Een andere VIP Drive 43Nova	USB Type A, 5-polige DMX
2	Voorbeeldweergavemonitor	HDMI
3	DMX-gegevensstroom	5-polige DMX
4	LED-videopanelen, zoals de F4 van CHAUVENT	Neutrik® etherCON®

Trapsgewijs verbindingendiagram



4. WERKING

Werking van het bedieningspaneel

Zie het [Productoverzicht](#) voor een gedetailleerde beschrijving van het bedieningspaneel.

Programmeren

Raadpleeg de Menu Map voor het begrijpen van de menu-opties. De menu map toont het hoofdniveau en voor elke optie verschillende programmeringsniveaus.

- Om vanuit het Startscherm naar het menu te gaan drukt u op de knop <MENU> of de knop <MENU/ENTER>.
- Om op elk niveau van het menu door de opties te bladeren draait u aan de knop <MENU/ENTER>. Draai het met de klok mee om naar beneden te bladeren en draai het tegen de klok in om omhoog te bladeren.
- Druk op de knop <MENU/ENTER> om de gemarkeerde optie te selecteren. Dit brengt u naar het volgende programmeringsniveau voor die optie, of het markeert een waarde die kan worden bewerkt.
- Om een geselecteerde nummerwaarde te verhogen draait u de knop <MENU/ENTER> met de klok mee. Om een geselecteerde nummerwaarde te verlagen draait u de knop <MENU/ENTER> tegen de klok in.
- Druk op <MENU> om terug te gaan naar het vorige menuniveau. Houd <MENU> ingedrukt om terug te gaan naar het Startscherm.

Menumap

HOOFDNIVEAU	PROGRAMMEERNIVEAUS		BESCHRIJVING
Brightness	0–100%		Regelt het totale uitgangsniveau
Screen Settings	Cabinet Row Qty	1–15*	Stelt het aantal rijen in de videomontage in. *Bereik vastgesteld door Kolomaantal en panelen. Zie de Grafiek Kastaantal .
	Cabinet Column Qty	1–30*	Stelt het aantal kolommen in de videomontage in. *Bereik vastgesteld door Rijaantal en panelen. Zie de Grafiek Kastaantal .
	Port1 Cabinet Qty	1–40*	Stelt het aantal videopanelen in dat is aangesloten op Uitgangspoort 1. *Bereik beïnvloed door Rijaantal, Kolomaantal en panelen. Zie de Grafiek Kastaantal .
	Data Flow (Front View)		Stelt het startpunt en het pad in voor de gegevensstroom in de videopaneelmontage
Input Settings	Preset Resolution	1024x768	Selecteert een vooraf ingestelde resolutie
		1280x1024	
		1366x768	
		1440x900	
		1600x1200	
		1920x1080	
		1920x1200	
		2048x640	


HOOFDNIJEAU	PROGRAMMEERNIVEAUS			BESCHRIJVING
Input Settings (vervolg)	Custom Resolution	Width (H)	800–3840	Stelt de aangepaste pixelbreedte in
		Height (V)	600–1920	Stelt de aangepaste pixelhoogte in
		Custom Refresh Rate	60Hz	
			59.94Hz	Stelt de aangepaste verversingssnelheid in
			50Hz	
			30Hz	
	Apply			Past aangepaste waarden toe
Output Settings	Scaling	Disable		Schakelt scaling-opties in of uit
		Enable		
	Auto Fit	Disable		Schakelt auto fit in of uit
		Enable		
	Custom Scaling	Input Capture	Input Source	-----
			Width (H)	64-----*
			Height (V)	48-----*
			Start X	0-----**
		Output Window	Start Y	0-----**
			Width (H)	128-----*
			Height (V)	64-----*
			Start X	0-----**
	Image Offset	Start Y	0-----**	Bepaalt de offset van de afbeelding. *Bereiken bepaald door scherminstellingen.
		Start Y	0-----**	**Offset-bereiken bepaald door afmetingen.
Display Control	Normal			Uitvoer loopt normaal
	Black Out			Geen uitvoer
	Freeze			Houdt huidige uitvoer vast
	Test Pattern			
		Voert de geselecteerde kleur of het patroon uit om verbonden videopanelen te testen		
	Image quality	Contrast	0–100%	Stelt het niveau van het kleurcontrast in
		Saturation	0–100%	Stelt het niveau van de kleurverzadiging in
		Hue	-180–180	Stelt het niveau van de kleurtint in
		Sharpness	0–24	Stelt het niveau van de kleurscherpe in
		Color Temperature	1000–9500K	Stelt de kleurinstellingen in naar vooringestelde kleurtemperaturen. Toont Custom voor handmatige kleurinstellingen.
		Red	0–255	Stelt het maximale niveau rood in
		Green	0–255	Stelt het maximale niveau groen in
		Blue	0–255	Stelt het maximale niveau blauw in
		Gamma	1.0–4.0	Stelt het gammacorrectie-niveau in

HOOFDNIVEAU	PROGRAMMEERNIVEAUS			BESCHRIJVING
Display Control (vervolg)	Switching Effect	Off		
		Cut		Selecteert het schakeleffect
		Fade		
Advanced Settings	PIP	PIP	Disable	
			Enable	Schakelt Picture In Picture in of uit
		Main source	HDMI	
			DVI	Stelt de hoofduitgangsbron in
			SDI	
	PIP (vervolg)	PIP Source	HDMI	
			DVI	Stelt de Picture In Picture-bron in
			SDI	
		Width (H)	128-_____*	Stelt afmetingen en offset van de PIP in. *Afmetingsbereiken bepaald door ingangsinstellingen.
		Height (H)	64-_____*	**Offset-bereiken bepaald door afmetingen.
	PIP Crop Settings	Start X	0-_____**	
		Start Y	0-_____**	
		PIP Crop Settings	PIP Crop Settings	Schakelt PIP-cropping in of uit
			Disable	
			Enable	
	Image Mosaic	Width (H)	64-_____*	Stelt de cropafmetingen en offset van het PIP in. *Afmetingsbereiken bepaald door ingangsinstellingen.
		Height (H)	48-_____*	**Offset-bereiken bepaald door cropafmetingen.
		Start X	0-_____**	
		Start Y	0-_____**	
		Image Mosaic	Disable	Schakelt beeldmozaïek in of uit
		Image Mosaic	Enable	
	Image Mosaic	Total Width Pixels	128-24576	Stelt de afmetingen van het Beeldmozaïek in.
		Total Height Pixels	128-24576	
		Load Area Width	128-24576	Stelt laadgebied en offset van het Beeldmozaïek in.
		Load Area Height	64-24576	
		Load Area Start X	0-23756*	*Offset-bereiken bepaald door laadgebied.
		Load Area Start Y	0-23484*	
	Preview Settings	HDMI		
		DVI		
		SDI		
		Monitor		Stelt de ingangsbron in door de voorbeeldweergave
	Load Cabinet Files	No Config Files Inside!		
	Save to RV Card	No		
		Yes		
	Redundancy	Primary		
		Backup		
	Factory Default	No		
		Yes		
		Herstelt het product naar de fabrieksinstellingen		

HOOFDNIJEAU	PROGRAMMEERNIVEAUS			BESCHRIJVING	
Advanced Settings (vervolg)	Presettings	Presettings 1–10	Save	Slaat de huidige instellingen op naar de geselecteerde voorinstellingen	
			Apply	Laadt de geselecteerde voorinstellingen	
			Delete	Verwijderd de geselecteerde voorinstellingen	
	Custom Button	SCALE	SCALE	Wijst de functie toe van de knop <SCALE/OUTPUT>	
			Black Out	Wijst de functie toe van de knop <SCALE/OUTPUT>	
			Freeze		
		MAP	MAP	Wijst de functie toe van de knop <MAP>	
			Black Out		
			Freeze		
	Advanced Attr	OLED Brightness	5–15	Stelt de helderheid van het beeldscherm in	
		Go Homepage(S)	30–3600	Stelt aantal seconden in waarop het scherm inactief is alvorens wordt teruggekeerd naar het Startscherm	
Communication Settings	DMX Address		1–512	Stelt het DMX-adres in	
	Firmware Version		V_._._.	Toont de hardwareversie	
	Communication Mode	USB Preferred	USB heeft voorrang		
		LAN Preferred	Ethernet heeft voorrang		
	Network Settings	Config IPV4	Manually	Stelt het IP-adres handmatig in	
			Auto	IP-adres wordt toegewezen	
		IP Address	— . — . — . — . — . —	Stelt het IP-adres in	
		Subnet Mask	— . — . — . — . — . —	Stelt het Subnet Mask in	
		Reset	No	Herstelt alle netwerkinstellingen naar de standaard fabriekswaarden	
			Yes		
Language	中文/Chinese			Stelt de schermtaal in naar Chinees	
	English/英文			Stelt de schermtaal in naar Engels	

Configuratie gebruiksinstellingen

Startscherm



De VIP Drive 43Nova heeft een startscherm dat het huidige IP-adres, ingangsbronnen, resoluties, verversingssnelheden en andere gebruiksinstellingen toont. Om het startscherm te zien houdt u <MENU> ingedrukt totdat het op het beeldscherm wordt weergegeven. Om vanuit het startscherm naar het hoofdmenu te gaan drukt u op <MENU> of de knop <MENU/ENTER>.

1. Wisselt tussen het tonen van het IP-adres en de naam van het product.
2. Toont de belangrijkste ingangsbron, de belangrijkste uitgangsresolutie en de verversingssnelheid.
3. Toont de ingangsbron voor PIP (Picture In Picture), de PIP-resolutie en verversingssnelheid.
4. Toont de ingangsbron die weergegeven en de uitvoer door PREVIEW HDMI.
5. Toont de status van het product met de volgende pictogrammen:

PICTOGRAM	BETEKENIS	PICTOGRAM	BETEKENIS
	Toont actieve Neutrik® etherCON®-uitgangspoorten		Beeldmozaïek ingeschakeld
	PIP uitgeschakeld		USB-aansturing is actief
	PIP ingeschakeld		Ethernet-aansturing is actief
	Point-to-point weergave is actief		DMX-aansturing is actief
	Scale down-modus		Geen aansturingsinterface verbonden
	Scale up-modus		Huidige uitvoerhelderheid
	Beeldmozaïek uitgeschakeld		Knopfuncties zijn vergrendeld

Helderheid

De helderheidsinstelling regelt het totale uitgangsniveau van de aangesloten videopanelen.

1. Druk op de knop <MENU> of <MENU/ENTER> om naar het menu te gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Brightness** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee om de helderheid te vergroten of tegen de klok in om de helderheid te verlagen, van **0–100%**.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Scherminstellingen

De scherminstellingen regelen de omvang van het aangesloten videopaneel, de verhouding van panelen tot uitgangspoort en de richting van de gegevensstroom. Het aantal videopanelen dat is aangesloten op poorten 2, 3 en/of 4 moet minder dan of gelijk zijn aan het aantal dat is verbonden aan poort 1. Voor configuraties met meer dan 30 kolommen of 15 rijen videopanelen raadpleegt u [Beeldmozaïek](#). Er zijn 2 manieren om naar het menu Scherminstellingen te gaan. Indien ingesteld als standaard, zal het indrukken van <MAP> automatisch naar het menu Scherminstellingen laten gaan (zie [Knopaanpassing](#)).

Om via het beeldscherm naar het menu Scherminstellingen te gaan:

1. Druk op de knop <MENU> of <MENU/ENTER> om naar het menu te gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Screen Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Kastrijhoeveelheid

Deze instelling definieert het aantal paneelrijen (hoogte) dat is aangesloten op de VIP Drive 43Nova.

1. Toegang tot het menu [Scherminstellingen](#).
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Cabinet Row Qty** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om het aantal rijen te verhogen of te verlagen, van **1–15**. (Het hoogste aantal dat kan worden geselecteerd wordt bepaald door het Kolomaantal en de firmware van de aangesloten panelen. Zie de [Grafiek Kastaantal](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Kastkolomhoeveelheid

Deze instelling definieert het aantal paneelkolommen (breedte) dat is aangesloten op de VIP Drive 43Nova.

1. Toegang tot het menu [Scherminstellingen](#).
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Cabinet Column Qty** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om het aantal kolommen te verhogen of te verlagen, van **1–30**. (Het hoogste aantal dat kan worden geselecteerd wordt bepaald door het Rijaantal en de firmware van de aangesloten panelen. Zie de [Grafiek Kastaantal](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Poort 1 Kasthoeveelheid

Deze instelling definieert het aantal panelen dat is aangesloten op uitgangspoort 1 van de VIP Drive 43Nova.

1. Toegang tot het menu [Scherminstellingen](#).
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Port1 Cabinet Qty** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om het aantal panelen te verhogen of te verlagen, van **1–40**. (Het bereik van nummers dat kan worden geselecteerd wordt bepaald door de Rij- en Kolomaantallen en de firmware van de aangesloten panelen. Zie de [Grafiek Kastaantal](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Grafiek Kastaantal

Deze grafiek toont de beschikbare bereiken voor Rij, Kolom en Poort 1 aantal, zonder aangesloten panelen. Wanneer panelen worden gedetecteerd kunnen waarden veranderen.

RIJ	KOL.	POORT 1									
5	30	38–40	3	18	14–40	1	11	3–11	14	5	18–40
4	30	30–40	2	18	9–36	15	10	38–40	13	5	17–40
3	30	23–40	1	18	5–18	14	10	35–40	12	5	15–40
2	30	15–40	9	17	39–40	13	10	33–40	11	5	14–40
1	30	8–30	8	17	34–40	12	10	30–40	10	5	13–40
5	29	37–40	7	17	30–40	11	10	28–40	9	5	12–40
4	29	29–40	6	17	26–40	10	10	25–40	8	5	10–40
3	29	22–40	5	17	22–40	9	10	23–40	7	5	9–35
2	29	15–40	4	17	17–40	8	10	20–40	6	5	8–30
1	29	8–29	3	17	13–40	7	10	18–40	5	5	7–25
5	28	35–40	2	17	9–34	6	10	15–40	4	5	5–20
4	28	28–40	1	17	5–17	5	10	13–40	3	5	4–15
3	28	21–40	9	16	36–40	4	10	10–40	2	5	3–10
2	28	14–40	8	16	32–40	3	10	8–30	1	5	2–5
1	28	7–28	7	16	28–40	2	10	5–20	15	4	15–40
5	27	34–40	6	16	24–40	1	10	3–10	14	4	14–40
4	27	27–40	5	16	20–40	15	9	34–40	13	4	13–40
3	27	21–40	4	16	16–40	14	9	32–40	12	4	12–40

WERKING

Rij	Kol.	Poort 1									
2	27	14-40	3	16	12-40	13	9	30-40	11	4	11-40
1	27	7-27	2	16	8-32	12	9	27-40	10	4	10-40
5	26	33-40	1	16	4-16	11	9	25-40	9	4	9-36
4	26	26-40	10	15	38-40	10	9	23-40	8	4	8-32
3	26	20-40	9	15	34-40	9	9	21-40	7	4	7-28
2	26	13-40	8	15	30-40	8	9	18-40	6	4	6-24
1	26	7-26	7	15	27-40	7	9	16-40	5	4	5-20
6	25	38-40	6	15	23-40	6	9	14-40	4	4	4-16
5	25	32-40	5	15	19-40	5	9	12-40	3	4	3-12
4	25	25-40	4	15	15-40	4	9	9-36	2	4	2-8
3	25	19-40	3	15	12-40	3	9	7-27	1	4	1-4
2	25	13-40	2	15	8-30	2	9	5-18	15	3	12-40
1	25	7-25	1	15	4-15	1	9	3-9	14	3	11-40
6	24	36-40	11	14	39-40	15	8	30-40	13	3	10-39
5	24	30-40	10	14	35-40	14	8	28-40	12	3	9-36
4	24	24-40	9	14	32-40	13	8	26-40	11	3	9-33
3	24	18-40	8	14	28-40	12	8	24-40	10	3	8-30
2	24	12-40	7	14	25-40	11	8	22-40	9	3	7-27
1	24	6-24	6	14	21-40	10	8	20-40	8	3	6-24
6	23	35-40	5	14	18-40	9	8	18-40	7	3	6-21
5	23	29-40	4	14	14-40	8	8	16-40	6	3	5-18
4	23	23-40	3	14	11-40	7	8	14-40	5	3	4-15
3	23	18-40	2	14	7-28	6	8	12-40	4	3	3-12
2	23	12-40	1	14	4-14	5	8	10-40	3	3	3-9
1	23	6-23	11	13	36-40	4	8	8-32	2	3	2-6
7	22	39-40	10	13	33-40	3	8	6-24	1	3	1-3
6	22	33-40	9	13	30-40	2	8	4-16	15	2	8-30
5	22	28-40	8	13	26-40	1	8	2-8	14	2	7-28
4	22	22-40	7	13	23-40	15	7	27-40	13	2	7-26
3	22	17-40	6	13	20-40	14	7	25-40	12	2	6-24
2	22	11-40	5	13	17-40	13	7	23-40	11	2	6-22
1	22	6-22	4	13	13-40	12	7	21-40	10	2	5-20
7	21	37-40	3	13	10-39	11	7	20-40	9	2	5-18
6	21	32-40	2	13	7-26	10	7	18-40	8	2	4-16
5	21	27-40	1	13	4-13	9	7	16-40	7	2	4-17
4	21	21-40	12	12	36-40	8	7	14-40	6	2	3-12
3	21	16-40	11	12	33-40	7	7	13-40	5	2	3-10
2	21	11-40	10	12	30-40	6	7	11-40	4	2	2-8
1	21	6-21	9	12	27-40	5	7	9-35	3	2	2-6
7	20	35-40	8	12	24-40	4	7	7-28	2	2	1-4
6	20	30-40	7	12	21-40	3	7	6-21	1	2	1-2
5	20	25-40	6	12	18-40	2	7	4-14	15	1	4-15
4	20	20-40	5	12	15-40	1	7	2-7	14	1	4-14
3	20	15-40	4	12	12-40	15	6	23-40	13	1	4-13
2	20	10-40	3	12	9-36	14	6	21-40	12	1	3-12

RIJ	KOL.	POORT 1									
1	20	5-20	2	12	6-24	13	6	20-40	11	1	3-11
8	19	38-40	1	12	3-12	12	6	18-40	10	1	3-10
7	19	34-40	13	11	36-40	11	6	17-40	9	1	3-9
6	19	29-40	12	11	33-40	10	6	15-40	8	1	2-8
5	19	24-40	11	11	31-40	9	6	14-40	7	1	2-7
4	19	19-40	10	11	28-40	8	6	12-40	6	1	2-6
3	19	15-40	9	11	25-40	7	6	11-40	5	1	2-5
2	19	10-38	8	11	22-40	6	6	9-36	4	1	1-4
1	19	5-19	7	11	20-40	5	6	8-30	3	1	1-3
8	18	36-40	6	11	17-40	4	6	6-24	2	1	1-2
7	18	32-40	5	11	14-40	3	6	5-18	1	1	1
6	18	27-40	4	11	11-40	2	6	3-12			
5	18	23-40	3	11	9-33	1	6	2-6			
4	18	18-40	2	11	6-22	15	5	19-40			

Gegevensstroom

Deze instelling adresseert de panelen in de aangesloten module voor alle poorten, door een startpunt en een stroomrichting te definiëren, zoals is te zien aan de voorzijde van de module.

1. Toegang tot het menu **Scherminstellingen**.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Data Flow (Front View)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om te kiezen uit de volgende opties:

PICTOGRAM	BETEKENIS	PICTOGRAM	BETEKENIS
	Start linksboven, gaat helemaal naar rechts, één omlaag, helemaal naar links, één omlaag en herhalen.		Start linksonder, gaat helemaal naar rechts, één omhoog, helemaal naar links, één omhoog en herhalen.
	Start linksboven, gaat helemaal naar beneden, één naar rechts, helemaal naar boven, één naar rechts en herhalen.		Start linksonder, gaat helemaal naar boven, één naar rechts, helemaal naar beneden, één naar rechts en herhalen.
	Start rechtsboven, gaat helemaal naar links, één omlaag, helemaal naar rechts, één omlaag en herhalen.		Start rechtsonder, gaat helemaal naar links, één omhoog, helemaal naar rechts, één omhoog en herhalen.
	Start rechtsboven, gaat helemaal naar beneden, één naar links, helemaal naar boven, één naar links en herhalen.		Start rechtsonder, gaat helemaal naar boven, één naar links, helemaal naar beneden, één naar links en herhalen.

5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Het aantal panelen dat is aangesloten op poorten 2, 3 en/of 4 moet minder dan of gelijk zijn aan het aantal dat is ingesteld naar poort 1.

Bijvoorbeeld: Als er 10 rijen en 10 kolommen zijn (100 panelen in totaal), kan poort 1 worden ingesteld van 25-40. Als poort 1 is ingesteld op 40, zal poort 2 40 panelen uitvoeren en zal poort 3 de overige panelen uitvoeren, wat 20 is ($40+40+20=100$). Als poort 1 is ingesteld op 25 zullen alle poorten 25 panelen uitvoeren ($25+25+25+25 = 100$).

Poort 1 kan niet worden ingesteld op een getal lager dan 25, omdat dit het laagste aantal is waarmee poort 4 gelijk of minder is dan poort 1.

Deze cijfers veronderstellen dat de standaardinstellingen zijn beschikbaar, en niet vervangen door de firmware van de aangesloten panelen.



WERKING

Voorbeeldconfiguratie


Het volgende toont hoe de Scherminstellingen kunnen worden ingesteld voor een videopaneelconfiguratie met 1 VIP Drive 43Nova en 120 videopanelen die 128x128 pixels zijn.

1. Stel de Kastrijhoeveelheid in naar 8.
2. Stel de Kastkolomhoeveelheid in naar 15.
3. Stel de Poort 1 Kasthoeveelheid in naar 30. Hiermee kan elke poort 2 volledige rijen uitvoeren.
4. Stel de Gegevensstroom in naar het onderstaande pictogram, die start linksboven, gaat helemaal naar rechts, één naar beneden, helemaal naar links, één naar benden en daarna herhaalt.



5. Sluit de panelen zoals in onderstaand schema:

Gezien vanaf de achterkant



MAP Functie

Met de knop <MAP> gaat u niet alleen direct naar het menu Scherminstellingen, maar het schakelt ook de functie MAP in. Wanneer de knop <MAP> brandt, tonen alle panelen die zijn aangesloten op de VIP Drive 43Nova hun Poortnummer (**Port:1–4**) en paneelnummer (#01–#__).

Ingangsinstellingen

De ingangsinstellingen maken mogelijk dat een aangepaste resolutie en verversingssnelheid of een voorgedefinieerde resolutie wordt geselecteerd. Om naar het menu Scherminstellingen te gaan:

1. Druk op de knop <MENU> of <MENU/ENTER> om naar het menu te gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Input Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Vooringestelde resolutie

Deze opties selecteert uit één van 8 voorgedefinieerde resoluties voor de ingang.

1. Naar het menu Ingangsinstellingen gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Preset Resolution** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de knop mee of tegen de klok in om een resolutie-instelling te selecteren, van **1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200** of **2048x640**.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Aangepaste resolutie

Deze optie definieert een aangepaste resolutie en verversingssnelheid voor de ingang. Om de wijzigingen in dit menu permanent te maken, moet **Apply** (toepassen) worden geselecteerd in het menu Aangepaste resolutie.

Om naar het menu Aangepaste resolutie te gaan:

1. Naar het menu Ingangsinstellingen gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Custom Resolution** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Breedte van aangepaste resolutie

Deze instelling definieert de breedte van de ingang in pixels.

1. Naar het menu [Aangepaste resolutie](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Width (H)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de breedte te verhogen of te verlagen, van **800**—**1000**. (Dit bereik wordt bepaald door de Scherminstellingen)
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
6. Druk op <MENU> om terug te gaan naar het vorige menu.

Hoogte van aangepaste resolutie

Deze instelling definieert de hoogte van de ingang in pixels.

1. Naar het menu [Aangepaste resolutie](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Height (V)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de breedte te verhogen of te verlagen, van **600**—**1000**. (Dit bereik wordt bepaald door de Scherminstellingen)
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
6. Druk op <MENU> om terug te gaan naar het vorige menu.

Aangepaste verversingssnelheid

Deze instelling definieert de snelheid waarmee de ingang zichzelf ververst.

1. Naar het menu [Aangepaste resolutie](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Custom Refresh Rate** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om een verversingssnelheid te selecteren, van **60Hz**, **59.94Hz**, **50Hz** of **30Hz**.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
6. Druk op <MENU> om terug te gaan naar het vorige menu.

Toepassen

Om aangepaste ingangsinstellingen permanent te maken (totdat ze worden gewijzigd), moet **Apply** (toepassen) worden geselecteerd.

Vanuit het menu [Aangepaste resolutie](#):

1. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Apply** is geselecteerd.
2. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Uitgangsinstellingen

De uitgangsinstellingen bepalen het gebied en offset van de video-uitgang. Om naar het menu Uitgangsinstellingen te gaan:

1. Druk op de knop <MENU> of <MENU/ENTER> om naar het menu te gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Output Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Scaling

Het inschakelen van scaling zorgt ervoor dat de video-uitvoer meer specifiek aan de omvang van de aangesloten panelen kan worden aangepast. Hiermee kunnen ook opties als Auto Fit en Beeldmozaïek worden ingeschakeld.

1. Ga naar het menu [Uitgangsinstellingen](#).
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Scaling** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **Enable** (Inschakelen) of **Disable** (Uitschakelen) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Auto Fit

De functie Auto Fit past de video-uitvoer automatisch aan de aangesloten panelen aan, op basis van de Scherminstellingen en Ingangsinstellingen. Er zijn twee manieren om Auto Fit in te schakelen. Indien het is ingesteld als standaard, zal het drukken op <SCALE/OUTPUT> zowel Scaling als Auto Fit inschakelen of uitschakelen (zie [Knopaanpassing](#)). Om Auto Fit via het menu in te schakelen of uit te schakelen:

1. [Scaling](#) naar **Enable** instellen.
2. Draai in het menu [Uitgangsinstellingen](#) aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Auto Fit** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **Enable** (Inschakelen) of **Disable** (Uitschakelen) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Aangepaste Scaling

De instellingen Aangepaste Scaling bepaalt de afmetingen en offset voor de sectie van de ingang die wordt weergegeven en de afmetingen en offset voor de uitvoer van de aangesloten panelen. Om naar het menu Aangepaste Scaling te gaan:

1. Ga naar het menu [Uitgangsinstellingen](#).
2. **Scaling** naar **Enable** instellen.
3. **Auto Fit** naar **Disable** instellen.
4. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Custom Scaling** is geselecteerd.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Input Capture

De instellingen voor Input Capture definieert welk gebied en waar in de video-invoer de uitvoer moet worden vastgelegd voor de aangesloten panelen. Om naar het menu Input Capture te gaan:

1. Naar het menu [Aangepaste Scaling](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Input Capture** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Ingangsbron

De Ingangsbron wordt ingesteld door de bovenste rij toetsen op het voorpaneel van de VIP Drive 43Nova. Druk tweemaal <HDMI>, <DVI> of <HD-SDI> om de Ingangsbron in te stellen.

Breedte van Input Capture

De Breedte van Input Capture definieert de breedte in pixels die moet worden vastgelegd vanuit de geselecteerde videobron.

1. Naar het menu [Input Capture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Width (H)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de breedte te verhogen of te verlagen, van 64— _____. (Dit bereik wordt bepaald door de [Ingangsinstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Hoogte van Input Capture

De hoogte van Input Capture definieert de hoogte in pixels die moet worden vastgelegd vanuit de geselecteerde videobron.

1. Naar het menu [Input Capture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Height (V)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de hoogte te verhogen of te verlagen, van 48— _____. (Dit bereik wordt bepaald door de [Ingangsinstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Horizontale offset van Input Capture

De Horizontale offset van Input Capture definieert hoe ver naar rechts de video-opname zal worden gecompenseerd.

1. Naar het menu [Input Capture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start X** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van 0— _____. (Dit bereik wordt bepaald door de [Breedte van Input Capture](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

 De [Breedte van Input Capture](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de huidige breedte van de Input Capture en de maximale breedte van de Input Capture. Bijvoorbeeld: Als de maximale breedte 1920 is, en de huidige breedte is ingesteld naar 1720, kan de offset worden ingesteld van 0–200.

Verticale offset van Input Capture

De Verticale offset van Input Capture definieert hoe ver naar beneden de video-opname zal worden gecompenseerd.

1. Naar het menu [Input Capture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start Y** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van 0—___. (Dit bereik wordt bepaald door de [Hoogte van Input Capture](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De [Hoogte van Input Capture](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de huidige hoogte van de Input Capture en de maximale hoogte van de Input Capture. Bijvoorbeeld: Als de maximale hoogte 1080 is, en de huidige hoogte is ingesteld naar 880, kan de offset worden ingesteld van 0–200.

Uitgangsvenster

De instellingen voor het Uitgangsvenster definiëren de afmetingen en offset van de video-uitgang, zoals het zal verschijnen op de aangesloten videopanelen. Het bewerken van de instellingen van het Uitgangsvenster krimpt of vergroot de video-uitgang en/of verplaatst het op de aangesloten videopanelen. Om naar de instellingen van het Uitgangsvenster te gaan:

1. Naar het menu [Aangepaste Scaling](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Output Window** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Breedte van het Uitgangsvenster

De Breedte van het Uitgangsvenster definieert de breedte in pixels waar de video-uitvoer tot zal worden beperkt.

1. Ga naar het menu [Uitgangsvenster](#).
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Width (H)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de breedte te verhogen of te verlagen, van 128—___. (Dit bereik wordt bepaald door de [Scherminstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Hoogte van het Uitgangsvenster

De Hoogte van het Uitgangsvenster definieert de hoogte in pixels waar de video-uitvoer tot zal worden beperkt.

1. Ga naar het menu [Uitgangsvenster](#).
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Height (V)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de hoogte te verhogen of te verlagen, van 64—___. (Dit bereik wordt bepaald door de [Scherminstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Horizontale offset van het Uitgangsvenster

De Horizontale offset van het Uitgangsvenster definieert hoe ver naar rechts de beperkte video-uitvoer zal worden gecompenseerd op de aangesloten panelen.

1. Ga naar het menu [Uitgangsvenster](#).
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start X** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van 0—___. (Dit bereik wordt bepaald door de [Breedte van het Uitgangsvenster](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De [Breedte van het Uitgangsvenster](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de huidige breedte van het Uitgangsvenster en de maximale breedte van het Uitgangsvenster. Bijvoorbeeld: Als de maximale breedte 1280 is, en de huidige breedte is ingesteld naar 1080, kan de offset worden ingesteld van 0–200.

WERKING

Verticale offset van het Uitgangsvenster

De Verticale offset van het Uitgangsvenster definieert hoe ver naar beneden de beperkte video-uitvoer zal worden gecompenseerd op de aangesloten panelen.

1. Ga naar het menu [Uitgangsvenster](#).
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start Y** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van 0— _____. (Dit bereik wordt bepaald door de [Hoogte van het Uitgangsvenster](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De [Hoogte van het Uitgangsvenster](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de huidige hoogte van het Uitgangsvenster en de maximale hoogte van het Uitgangsvenster. Bijvoorbeeld: Als de maximale hoogte 1280 is, en de huidige hoogte is ingesteld naar 1080, kan de offset worden ingesteld van 0–200.

Beeldoffset

Met de instelling Beeldoffset kan de video-uitvoer worden gecompenseerd zonder de scaling van de invoer te wijzigen. Om naar het menu Beeldoffset te gaan:

1. Ga naar het menu [Uitgangsinstellingen](#).
2. [Scaling](#) naar **Disable** instellen.
3. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Image Offset** is geselecteerd.
4. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Horizontale Beeldoffset

De Horizontale Beeldoffset definieert hoe ver naar rechts de ongeschaalde video-uitvoer zal worden gecompenseerd op de aangesloten panelen.

1. Naar het menu [Beeldoffset](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start X** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van 0— _____. (Dit bereik wordt bepaald door de [Ingangsinstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De grootte van de aangesloten panelen moet kleiner zijn dan de ongeschaalde invoervideo om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de ingangsresolutie en de omvang van de aangesloten panelen. Bijvoorbeeld: Als de ingangsresolutie zich horizontaal met 200 pixels uitstrekken voorbij de panelen, kan de Horizontale Beeldoffset worden ingesteld van 0–200.

Verticale Beeldoffset

De Verticale Beeldoffset definieert hoe ver naar beneden de ongeschaalde video-uitvoer zal worden gecompenseerd op de aangesloten panelen.

1. Naar het menu [Beeldoffset](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start Y** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van 0— _____. (Dit bereik wordt bepaald door de [Ingangsinstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De grootte van de aangesloten panelen moet kleiner zijn dan de ongeschaalde invoervideo om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de ingangsresolutie en de omvang van de aangesloten panelen. Bijvoorbeeld: Als de ingangsresolutie zich verticaal met 200 pixels uitstrekken voorbij de panelen, kan de Verticale Beeldoffset worden ingesteld van 0–200.

Beeldschermregeling

De instellingen voor Beeldschermregeling bepaalt de afspeelstatus, kleurbalans en schakeleffecten en kan worden gebruikt om de aangesloten videopanelen te testen. Om naar het menu Beeldschermregeling te gaan:

1. Druk op de knop <MENU> of <MENU/ENTER> om naar het menu te gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Display Control** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Afspeelstatus

Er zijn drie opties die de afspeelstatus beïnvloeden, die het normaal afspelen van video mogelijk maken, het afspelen van video verduisteren of de video in het huidige frame bevriezen.

1. Naar het menu [Beeldschermregeling](#) gaan.
2. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **Normal** (normaal), **Black Out** (verduisteren) of **Freeze** (bevriezen) te selecteren.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Uitgangstest

De VIP Drive 43Nova heeft 4 testkleuren, 4 bewegende testpatronen en 4 gradiënten voor het testen van de functionaliteit van alle aangesloten videopanelen.

1. Naar het menu [Beeldschermregeling](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Test Pattern** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om te selecteren uit:

PICTOGRAM	BETEKENIS	PICTOGRAM	BETEKENIS
R	Voert volledig rood uit		Voert voorwaarts gekantelde lijnen uit die diagonaal bewegen
G	Voert volledig groen uit		Voert achterwaarts gekantelde lijnen uit die diagonaal bewegen
B	Voert volledig blauw uit		Voert een rode gradiënt uit
W	Voert volledig wit uit (alle kleuren volledig)		Voert een groene gradiënt uit
	Voert horizontale lijnen uit die verticaal bewegen		Voert een blauwe gradiënt uit
	Voert verticale lijnen uit die horizontaal bewegen		Voert een witte gradiënt uit

5. Druk op <MENU> om de modus Uitgangstest af te sluiten.

WERKING

Beeldkwaliteit

De instellingen voor Beeldkwaliteit definiëren de kleurbalans en instellingen, zoals verzadiging en gammacorrectie.

- **Contrast** regelt de opsplitsing van verschillende kleuren in de uitvoer.
 - **Saturation** (Verzadiging) regelt de intensiteit van alle kleuren.
 - **Hue** (Kleurtoon) verschuift de uitvoer van kleuren langs een spectrum van 360°. Bij **-180** zal groen bijvoorbeeld dichter bij blauw zijn en rood zal dichter bij oranje zijn, terwijl bij **180** groen dichter bij geel zal zijn en rood is dichter bij roze.
 - **Sharpness** (Scherpte) bepaalt de hoeveelheid details in de uitvoer.
 - De waarden **Red** (Rood), **Green** (Groen) en **Blue** (Blauw) stellen de maximale waarden in voor elke kleur, wat van invloed is op de kleurtemperatuur van de video-uitgang.
 - **Color Temperature** (Kleurtemperatuur) stelt de kleurbalansinstellingen in naar vooringestelde maximale waarden.
 - **Gamma correction** (Gammacorrectie) past een niet-lineaire functie toe op het tonale bereik in de video vóór uitvoer, wat de helderheid en donkerheid van de resulterende video balanceert.
1. Naar het menu [Beeldschermregeling](#) gaan.
 2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Image quality** is geselecteerd.
 3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
 4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om te selecteren uit **Contrast**, **Saturation**, **Hue**, **Sharpness**, **Color Temperature**, **Red**, **Green**, **Blue** of **Gamma**.
 5. Voor:
 - **Contrast of Saturation**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om het percentage te verhogen of te verlagen, van **0–100%**.
 - **Hue**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de kleurverschuiving te verhogen of te verlagen, van **-180–180**.
 - **Sharpness**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om het detailniveau te verhogen of te verlagen, van **0–24**.
 - **Color Temperature**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de vooringestelde kleurtemperatuur te verhogen of te verlagen, van **1000–9500K**. Wanneer de kleurwaarden handmatig worden ingesteld, zal deze optie **Custom** weergeven.
 - **Red**, **Green** of **Blue**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de maximale waarde voor de geselecteerde kleur te verhogen of te verlagen, van **0–255**.
 - **Gamma**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om het correctieniveau te verhogen of te verlagen, van **1.0–4.0**.
 6. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
 7. Herhaal stappen 4-6 totdat de uitvoer naar wens is ingesteld.

Schakeleffect

Het Schakeleffect bepaalt de manier waarop de VIP Drive 43Nova zal overgaan van de ene ingangsbron naar de andere.

1. Naar het menu [Beeldschermregeling](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Switching Effect** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **Off** (geen schakeleffect), **Cut** (uitvoer wordt snel geschakeld van de ene bron naar de andere) of **Fade** (uitvoer vervaagt van de ene bron naar de andere) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Geavanceerde instellingen

De Geavanceerde instellingen bevatten opties zoals Picture in Picture (PIP), Beeldmozaïek (voor configuraties met meer dan één driver), monitoruitvoerregeling, geheugeninstellingen en helderheid van de menuweergave.

Om naar het menu Geavanceerde instellingen te gaan:

1. Druk op de knop <MENU> of <MENU/ENTER> om naar het menu te gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Advanced Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Picture In Picture

De functie Picture in Picture zorgt ervoor dat twee videobronnen tegelijkertijd kunnen worden weergegeven op hetzelfde videopaneel, vanaf één VIP Drive 43Nova. Om naar het menu Picture In Picture te gaan:

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **PIP** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Om PIP in te schakelen of uit te schakelen:

1. Naar het menu [Picture In Picture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **PIP** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee om **Enable** (Inschakelen) te selecteren of tegen de klok in om **Disable** (Uitschakelen) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Videobronselectie

Met PIP ingeschakeld moeten de video-ingangen worden aangeduid als ofwel de hoofdbron ofwel de PIP-bron. Eén enkele bron kan zowel zijn aangeduid als Hoofd en als PIP. Er zijn twee manieren voor het toewijzen van ingangsbronfuncties: met de toetsen op het voorpaneel van het product en door het menu.

Voor het toewijzen van ingangsbronfuncties met de toetsen:

- Een druk op <HDMI>, <DVI> of <HD-SDI> stelt die bron in om uit te voeren op het voorbeeldweergavescherm en door de PREVIEW HDMI-poort.
- Een tweede druk op dezelfde knop wijst de bron aan als de **Main Source** (hoofdbron).
- Het ingedrukt houden van <HDMI>, <DVI> of <HD-SDI> wijst die bron aan als de **PIP Source** (PIP-bron).

Voor het toewijzen van ingangsbronfuncties door het menu:

1. Naar het menu [Picture In Picture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Main Source** of **PIP Source** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om te selecteren uit **HDMI**, **DVI** of **SDI**.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

PIP-afmetingen en offset

De PIP-afmetingen en de offsetinstellingen definiëren de toegewezen ruimte voor en omvang van de PIP op de aangesloten panelen.

PIP-breedte

Het instellen van de PIP-breedte:

1. Naar het menu [Picture In Picture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Width (H)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de breedte te verhogen of te verlagen, van 128— . (Dit bereik wordt bepaald door de [Ingangsinstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

PIP-hoogte

Het instellen van de PIP-hoogte:

1. Naar het menu [Picture In Picture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Height (V)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de hoogte te verhogen of te verlagen, van 64— . (Dit bereik wordt bepaald door de [Ingangsinstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Horizontale offset PIP

Het instellen van de horizontale offset van de PIP:

1. Naar het menu [Picture In Picture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start X** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van 0— . (Dit bereik wordt bepaald door de [PIP-breedte](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De [PIP-breedte](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de huidige PIP-breedte en de maximale PIP-breedte. Bijvoorbeeld: Als de maximale breedte 1920 is, en de huidige breedte is ingesteld naar 1020, kan de offset worden ingesteld van 0–900.

Verticale offset PIP

Het instellen van de verticale offset van de PIP:

1. Naar het menu [Picture In Picture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start Y** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van 0—___. (Dit bereik wordt bepaald door de [PIP-hoogte](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

De [PIP-hoogte](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken.



De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de huidige PIP-hoogte en de maximale PIP-hoogte. Bijvoorbeeld: Als de maximale breedte 1080 is, en de huidige hoogte is ingesteld naar 680, kan de offset worden ingesteld van 0—400.

PIP-crop

De instellingen voor PIP-crop maken het voor de VIP Drive 43Nova mogelijk om een specifiek gebied van de video uit te voeren naar de aangesloten panelen. Om naar het menu PIP-crop te gaan:

1. Naar het menu [Picture In Picture](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **PIP Crop Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Om PIP-crop in te schakelen of uit te schakelen:

1. Naar het menu [PIP-crop](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **PIP Crop Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee om **Enable** (Inschakelen) te selecteren of tegen de klok in om **Disable** (Uitschakelen) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Breedte PIP-crop

De Breedte PIP-crop strekt of zoomt de video horizontaal, zonder de afmetingen van de PIP zelf te wijzigen op de aangesloten panelen.

1. Naar het menu [PIP-crop](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Width (H)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de breedte te verhogen of te verlagen, van 64—___. (Dit bereik wordt bepaald door de [Ingangsinstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Hoogte PIP-crop

De Hoogte PIP-crop strekt of zoomt de video verticaal, zonder de afmetingen van de PIP zelf te wijzigen op de aangesloten panelen.

1. Naar het menu [PIP-crop](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Height (V)** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de hoogte te verhogen of te verlagen, van 48—___. (Dit bereik wordt bepaald door de [Ingangsinstellingen](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Horizontale offset PIP-crop

De Horizontale offset PIP-crop selecteert hoe ver naar rechts de ingangvideo wordt weergegeven, zonder de afmetingen van de PIP zelf te wijzigen op de aangesloten panelen.

1. Naar het menu [PIP-crop](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Start X** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de hoogte te verhogen of te verlagen, van 0—___. (Dit bereik wordt bepaald door de [Breedte PIP-crop](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De [Breedte PIP-crop](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de huidige Breedte PIP-crop en de maximale Breedte PIP-crop. Bijvoorbeeld: Als de maximale breedte 1920 is, en de huidige breedte is ingesteld naar 1020, kan de offset worden ingesteld van 0—900.

Verticale offset PIP-crop

De Verticale offset PIP-crop selecteert hoe ver naar beneden de ingangvideo wordt weergegeven, zonder de afmetingen van de PIP zelf te wijzigen op de aangesloten panelen.

1. Naar het menu [PIP-crop](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Start Y** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
4. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om de hoogte te verhogen of te verlagen, van **0–400**. (Dit bereik wordt bepaald door de [Hoogte PIP-crop](#))
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.



De [Hoogte PIP-crop](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen de huidige Hoogte PIP-crop en de maximale Hoogte PIP-crop. Bijvoorbeeld: Als de maximale hoogte 1080 is, en de huidige hoogte is ingesteld naar 680, kan de offset worden ingesteld van 0–400.

Beeldmozaïek

Met de functie Beeldmozaïek kunnen meerdere VIP Drive 43Nova-producten elk een sectie van dezelfde video-ingang uitvoeren op een paneelmodule die te groot is voor een enkele VIP Drive 43Nova. Om Beeldmozaïek te laten functioneren moet Scaling worden ingeschakeld. Om naar het menu Beeldmozaïek te gaan:

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Image Mosaic** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.

Om Beeldmozaïek in te schakelen of uit te schakelen:

1. **Scaling** naar **Enable** instellen. (**Scaling** instellen naar **Disable** stelt Beeldmozaïek in naar **Disable**.)
2. **Auto Fit** naar **Disable** instellen.
3. Naar het menu [Beeldmozaïek](#) gaan.
4. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Image Mosaic** is geselecteerd.
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
6. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om **Enable** (Inschakelen) of **Disable** (Uitschakelen) te selecteren.
7. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.



De VIP Drive 43Nova signaleert geen koppeling voor HDMI, DVI of SDI. Videosignalen die invoer zijn voor meerdere producten moeten vanaf de bron worden opgesplitst.

Totale breedte in pixels

De Totale breedte in pixels definieert de breedte van de volledige aangesloten paneelmodule.

1. Naar het menu [Beeldmozaïek](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Total Width Pixels** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
4. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om de Totale breedte in pixels te verhogen of te verlagen, van **128–24576**.
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.

Totale hoogte in pixels

De Totale hoogte in pixels definieert de hoogte van de volledige aangesloten paneelmodule.

1. Naar het menu [Beeldmozaïek](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Total Height Pixels** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
4. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om de Totale hoogte in pixels te verhogen of te verlagen, van **128–24576**.
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.

Breedte van het laadgebied

De Breedte van het laadgebied definieert de breedte van het gebied op de aangesloten panelen waarop deze VIP Drive 43Nova zal uitvoeren.

1. Naar het menu [Beeldmozaïek](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Load Area Width** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
4. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om de breedte te verhogen of te verlagen, van **128–24576**. (Dit bereik wordt bepaald door de [Totale breedte in pixels](#))
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.

WERKING

Hoogte van het laadgebied

De Hoogte van het laadgebied definieert de hoogte van het gebied op de aangesloten panelen waarop deze VIP Drive 43Nova zal uitvoeren.

1. Naar het menu [Beeldmozaïek](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Load Area Height** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de hoogte te verhogen of te verlagen, van **64–24576**. (Dit bereik wordt bepaald door de [Totale hoogte in pixels](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Horizontale offset laadgebied

De Horizontale offset laadgebied definieert hoe ver naar rechts op de aangesloten panelen het laadgebied van dit product begint.

1. Naar het menu [Beeldmozaïek](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Load Area Start X** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van **0–23756**. (Dit bereik wordt bepaald door de [Breedte van het laadgebied](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De [Breedte van het laadgebied](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen het verschil van de Breedte van het laadgebied en de Totale breedte in pixels.

Bij voorbeeld: Als de Totale breedte in pixels 3000 is, en de Breedte van het laadgebied is ingesteld naar 1600, kan de offset worden ingesteld van 0–1400.

Verticale offset laadgebied

De Verticale offset laadgebied definieert hoe ver naar beneden op de aangesloten panelen het laadgebied van dit product begint.

1. Naar het menu [Beeldmozaïek](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Load Area Start Y** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de offset te verhogen of te verlagen, van **0–23756**. (Dit bereik wordt bepaald door de [Hoogte van het laadgebied](#))
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.



De [Hoogte van het laadgebied](#) moet minder zijn dan het maximum om deze instelling te gebruiken. De offset kan alleen worden ingesteld naar het verschil tussen het verschil van de Hoogte van het laadgebied en de Totale hoogte in pixels.

Bij voorbeeld: Als de Totale hoogte in pixels 4000 is, en de Hoogte van het laadgebied is ingesteld naar 1500, kan de offset worden ingesteld van 0–2500.

Voorbeelddinstellingen

De Voorbeelddinstellingen bepalen welke ingangsbron moet worden weergegeven op het voorbeeldscherm en door de PREVIEW HDMI-uitgang. Er zijn twee manieren voor het selecteren de voorbeeldbron: met de toetsen op het voorpaneel van de VIP Drive 43Nova of door het menu.

Om de voorbeeldbron te selecteren met de toetsen drukt u eenmaal op <HDMI>, <DVI> of <HD-SDI>.

Om de voorbeeldbron te kiezen door het menu:

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Preview Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om te kiezen uit **HDMI, DVI, SDI of Monitor** (voorbeeldweergave toont wat wordt uitgevoerd op de aangesloten panelen).
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Redundantie

Met de functie Redundantie kan een VIP Drive 43Nova worden ingesteld als Primair of Backup en worden aangesloten op dezelfde paneelmodule. Als het Primaire product een defect heeft, neemt de Backup het over en blijft het de video uitvoeren.

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Redundancy** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **Primary** (Primair) of **Backup** te selecteren/
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Reset naar fabrieksinstellingen

Om de VIP Drive 43Nova terug te zetten naar fabrieksinstellingen:

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Factory Default** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **No** (Nee) of **Yes** (Ja) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Voorinstellingen

De VIP Drive 43Nova heeft de mogelijkheid om tot 10 volledige instellingsconfiguraties op te slaan en op te roepen. Voor het opslaan, openen of verwijderen van een van deze voorinstellingen:

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Presettings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om een voorinstelling, vanuit **Presettings 1–10** te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
6. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om te kiezen uit **Save** (Opslaan: slaat de huidige instellingsconfiguratie op naar de geselecteerde voorinstelling), **Apply** (Toepassen: configueert alle instellingen naar de geselecteerde voorinstelling), of **Delete** (Verwijderen: verwijdert de geselecteerde voorinstelling van alle configuraties).
7. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Knopaanpassing

De knop <SCALE/OUTPUT> ben de knop <MAP> kunnen geconfigureerd worden om de aangesloten panelen te verduisteren of de video-uitvoer te bevriezen.

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Custom Button** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **SCALE** or **MAP** te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
6. Voor:
 - **SCALE**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **SCALE** (standaard), **Black Out** (verduisteren) of **Freeze** (bevriezen) te selecteren.
 - **MAP**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **MAP** (standaard), **Black Out** (verduisteren) of **Freeze** (bevriezen) te selecteren.
7. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Geavanceerde attributen

De instellingen voor Geavanceerde attributen regelen de helderheid en de time-out-functie van het startscherm van het bedieningsmenu.

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Advanced Attr** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **OLED Brightness** (OLED helderheid) of **Go Homepage(S)** (Ga naar startscherm [seconden]) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
6. Voor:
 - **OLED Brightness**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om de helderheid van de menuweergave te verhogen of te verlagen, van **5–15**.
 - **Go Homepage(S)**, draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om het aantal seconden te verhogen of verlagen waarop het menu inactief kan zijn voordat het teruggaat naar het Startschermer, van **30–3600**.
7. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Firmwareversie

Om de firmwareversie te bekijken gaat u naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) en draait u de knop <MENU/ENTER> totdat **Firmware Version** op het beeldscherm wordt vertoont.

Communicatie-instellingen

De communicatie-instellingen bepalen de prioriteit van de interfacepoort en de TCP/IP-configuratie. Om naar het menu Communicatie-instellingen te gaan:

1. Druk op de knop **<MENU>** of **<MENU/ENTER>** om naar het menu te gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Communication Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.

Communicatiemodus

De Communicatiemodus bepaalt de prioriteit van de interfacepoorten. Als zowel USB als ethernet op de VIP Drive 43Nova worden aangesloten, zal de voorkeursaansluiting prioriteit krijgen over de andere.

1. Naar het menu [Communicatie-instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Communication Mode** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
4. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om **USB Preferred** (voorkeur-USB) of **LAN Preferred** (voorkeur-LAN) te selecteren.
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.

Netwerkinstellingen

De Netwerkinstellingen configureren het IP-adres en het Subnet Mask van het product. Om naar het menu Netwerkinstellingen te gaan:

1. Naar het menu [Communicatie-instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Network Settings** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.

IP-modus

Het IP -adres en Subnet Mask kunnen automatisch of handmatig worden geconfigureerd. Om in te stellen hoe deze instellingen moeten worden geconfigureerd:

1. Naar het menu [Netwerkinstellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Config IPV4** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
4. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om **Manually** (Handmatig) of **Auto** te selecteren.
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.

IP-adres

Om het IP-adres handmatig te configureren:

1. Naar het menu [Netwerkinstellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **IP Address** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
4. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om de eerste waarde in het IP-adres te verhogen of te verlagen, van **1–223**.
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
6. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om de volgende waarde in het IP-adres te verhogen of te verlagen, van **0–255**.
7. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
8. Herhaal dit totdat het IP-adres naar wens is ingesteld.
9. Druk op **<MENU>** om het instellen van het IP-adres te voltooien.

Subnet Mask

Om het Subnet Mask handmatig te configureren:

1. Naar het menu [Netwerkinstellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop **<MENU/ENTER>** totdat **Subnet Mask** is geselecteerd.
3. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
4. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om de eerste waarde in het Subnet Mask te verhogen of te verlagen, van **0–255**.
5. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
6. Draai de knop **<MENU/ENTER>** met de klok mee of tegen de klok in om de volgende waarde in het Subnet Mask te verhogen of te verlagen, van **0–255**.
7. Druk op de knop **<MENU/ENTER>**.
8. Herhaal dit totdat het Subnet Mask naar wens is ingesteld.
9. Druk op **<MENU>** om het instellen van het Subnet Mask te voltooien.

Netwerkinstellingen resetten

Om de netwerkinstellingen te resetten naar de fabrieksinstellingen zonder de rest van het product te resetten:

1. Naar het menu [Netwerkinstellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Reset** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **No** (Nee) of **Yes** (Ja) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

Taal

Het menu van de VIP Drive 43Nova kan in het Engels of Chinees worden weergegeven.

1. Druk op de knop <MENU> of <MENU/ENTER> om naar het menu te gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **Language** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om **中文/Chinese** (Chinees) of **English/英文** (Engels) te selecteren.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

DMX-configuratie

De VIP Drive 43Nova kan verbinden met een DMX controller om controle te geven over het totale dimmerniveau en de [Beeldkwaliteit](#).

DMX-adres

De VIP Drive 43Nova gebruikt 11 DMX-kanalen, waardoor het hoogst aanbevolen startadres **502** is. Er zijn drie kanalen gereserveerd voor toekomstig gebruik.

1. Naar het menu [Geavanceerde instellingen](#) gaan.
2. Draai aan de knop <MENU/ENTER> totdat **DMX Address** is geselecteerd.
3. Druk op de knop <MENU/ENTER>.
4. Draai de knop <MENU/ENTER> met de klok mee of tegen de klok in om het startadres te selecteren, van **1–512**.
5. Druk op de knop <MENU/ENTER>.

DMX-waarden

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Masterdimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Contrast	000 ⇄ 255	Contrast, laag naar hoog
3	Verzadiging	000 ⇄ 255	Verzadiging, laag naar hoog
4	Tint	000 ⇄ 255	-180°–180°
5	Scherpte	000 ⇄ 255	0–24
6	Kleurtemperatuur	000 ⇄ 255	1000K–9500K
7	Rood	000 ⇄ 255	0–100%
8	Groen	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blauw	000 ⇄ 255	0–100%
10	Gammacorrectie	000 ⇄ 255	1.0–4.0
11	MAP Functie	000 ⇄ 127	Schakelt de MAP Functie uit
		128 ⇄ 255	Schakelt de MAP functie in

NovaLCTMars-software

De VIP Drive 43Nova kan worden geconfigureerd met een computer waarop de NovaLCTMars-software loopt, door middel van een USB of ethernet-verbinding. U kunt de NovaLCTMars-software downloaden van www.chauvetvideo.com/vip-drive-43nova.

Software-installatie

Voor het installeren en openen van alle functies van de NovaLCTMars-software:

1. U kunt de NovaLCTMars-software downloaden van www.chauvetvideo.com/vip-drive-43nova.
2. Voer het setup-bestand uit.
3. Na het installeren van de toepassing en alle meegeleverde drivers kunt u de VIP Drive 43Nova aansluiten en de software starten.
4. Klik op **User (U)** in het menu dat bovenaan het venster loopt om het drop-down menu te openen.
5. Klik op **Advanced User Login (A)**.
6. Typ **admin** in het wachtwoordveld en druk op de knop **Login** op het scherm of toets op **Enter**.



Sluit de VIP Drive 43Nova aan op de computer voordat u NovaLCTMars opstart.

Schermconfiguratie

De NovaLCTMars-software heeft verschillende configuratie-instellingen voor elke paneelmodule die is aangesloten op de VIP Drive 43Nova. De opties zijn verdeeld over 3 tabbladen die op een venster verschijnen na het aanklikken van **Screen Configuration**, selecteren het product vanuit het drop-down menu **Current Operation Communication Port** en klikken op de knop **Next**.

Tabblad Sending Card

Op het tabblad Sending Card (Versturen) kunnen de resolutie en de verversingssnelheid worden ingesteld. Vanuit dit tabblad kunnen de redundantie van het product worden ingesteld, de systeemconfiguraties worden opgeslagen en kan het product ook worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Tabblad Receiving Card

Op het tabblad Receiving Card (Ontvangen), zullen de parameter worden weergegeven die naar de software zijn verzonden toen dit tabblad voor het laatst is bekeken. Dit tabblad toont vele opties die kunnen worden bewerkt, maar Chauvet raadt NIET aan om ze te wijzigen. Vanuit dit tabblad kan de firmware voor de aangesloten videopanelen worden geüpload en gedownload.

Tabblad Screen Connection

Op het tabblad Screen Connection Tab (Schermverbinding) zijn er drie opties voor het configureren van de grootte van de aangesloten paneelmodule, de verdeling tussen de video-uitgangspoorten en de gegevensstroom. Simple (Eenvoudig), Standard (Standaard) en Complex.

- De Simple (Eenvoudige) Schermmodus werkt op dezelfde manier als de [Scherminstellingen](#) in het menu.
- In de Standard (Standaard) Schermmodus kunnen de gegevensstroom en de poortverdeling handmatig worden geprogrammeerd met een visuele interface.
- In de Complex (Complexe) Schermmodus kan de configuratie in een stroomdiagram worden ingevuld op drivernummer, poort en paneelnummer en afmetingen en offset-coördinaten in pixels.

Firmware-update VIP Drive 43Nova

Om de firmware bij te werken voor de VIP Drive 43Nova, volgt u onderstaande instructies:

1. Download de nieuwste firmware-update van www.chauvetvideo.com.
2. Sluit het product aan op de stroom, sluit het aan op de computer en open NovaLCTMars.
3. Klik op **User (U)** in het menu dat bovenaan het venster loopt om het drop-down menu te openen.
4. Klik op **Advanced User Login (A)**.
5. Typ **admin** in het wachtwoordveld en druk op de knop **Login** op het scherm of toets op **Enter**.
6. Typ opnieuw **admin** (Hier is geen veld voor, typ gewoon ergens in het venster). Het venster Program Loading zal verschijnen.
7. Als er meer dan één VIP Drive 43Nova is aangesloten, selecteert u degene die moet worden bijgewerkt vanuit het drop-down menu **Current Operation Communication Port**.
8. Klik op de knop aan de rechterkant van **Program Path** en blader naar het updatebestand van de firmware.
9. Selecteer het controlevakje **Sending Card**.
10. Klik op **Update**.

Firmware-update videopaneel

Doe het volgende om de firmware bij te werken voor een videopaneel die is verbonden aan de VIP Drive 43Nova:

1. Download de nieuwste firmware-update van website van de fabrikant. De nieuwste firmware-update voor de F4 van CHAUVENT Professional is bijvoorbeeld te downloaden van www.chauvetvideo.com.
2. Sluit het videopaneel en de VIP Drive 43Nova aan op de stroom, verbind de producten met elkaar en aan de computer en open NovaLCTMars.
3. Klik op **User (U)** in het menu dat bovenaan het venster loopt om het drop-down menu te openen.
4. Klik op **Advanced User Login (A)**.
5. Typ **admin** in het wachtwoordveld en druk op de knop **Login** op het scherm of toets op **Enter**.
6. Typ opnieuw **admin** (Hier is geen veld voor, typ gewoon ergens in het venster). Het venster Program Loading zal verschijnen.
7. Als er meer dan één VIP Drive 43Nova is aangesloten, selecteert u degene die aan het paneel is verbonden die moet worden bijgewerkt vanuit het drop-down menu **Current Operation Communication Port**.
8. Klik op de knop aan de rechterkant van **Program Path** en blader naar het updatebestand van de firmware.
9. Selecteer het controlevakje **Receiving Card FPGA**.
10. Klik op **Update**.

Bijwerken van zelfstandig paneel

Met de NovaLCTMars-software kan een update-bestand voor de firmware worden opgeslagen in de VIP Drive 43Nova, die te allen tijde op aangesloten panelen kan worden geüpload. Onder [Geavanceerde instellingen](#):

- **Load Cabinet Files** zullen de geselecteerde firmware tijdelijk uploaden naar de aangesloten panelen. Hierdoor kan het proces ongedaan worden gemaakt zonder de panelen te beschadigen als er iets fout gaat, zoals de verkeerde firmware die wordt geüpload. Deze methode is stroom-volatiel. Door het in- en uitschakelen van de panelen zullen ze terugkeren naar de vorige firmware.
- **Save to RV Card** zal de geselecteerde firmware uploaden naar de aangesloten panelen, waardoor de vorige firmware wordt overschreven.

5. TECHNISCHE INFORMATIE

Product Onderhoud

Voor het behoud van optimale prestaties en om slijtage te minimaliseren, moeten dit u product regelmatig reinigen. Het gebruik en de omgeving zijn factoren die bijdragen aan het bepalen van de schoonmaakfrequentie.

Als vuistregel moet het product ten minste tweemaal per maand gereinigd worden. De ophoping van stof verlaagt de lichtemissieprestaties en kan oververhitting veroorzaken. Dit kan leiden tot een kortere levensduur van de lichtbron en verhoogde mechanische slijtage.

Voor het reinigen van uw product:

1. Haal het apparaat van de stroom.
2. Wacht totdat het product op kamertemperatuur is.
3. Gebruik een stofzuiger (of droge perslucht) en een zachte borstel om opgehoopt stof van de externe ventilatiegaten te verwijderen.
4. Reinig alle uitwendige oppervlakken met een milde oplossing van glasreiniger zonder ammonia of isopropylalcohol.
5. Pas de schoonmaakoplossing direct toe op een zachte, pluisvrije katoenen doek of een brillendoekje.
6. Veeg vuil voorzichtig naar de buitenranden van het lensoppervlak.
7. Poets de lensoppervlakken voorzichtig totdat het vrij is van waas en pluisjes.



Droog de externe oppervlakken altijd grondig en voorzichtig na het reinigen.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen en gewicht

LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	GEWICHT
483 mm (19 in)	305 mm (12 in)	44 mm (1,7 in)	2,45 kg (5,4 lb)

Let op: Afmetingen in inches moeten worden afgerond naar de dichtstbijzijnde decimaal

Vermogen

TYPE VOEDINGSMODULE	BEREIK	SPANNINGSELECTIE
Schakeling (intern)	100 tot 240 VAC, 50/60 Hz	Automatisch wisseland bereik
PARAMETER	120 VAC, 60 Hz	208 VAC, 60 Hz
Verbruik	40 W	40 W
Stroomsterkte	0,33 A	0,19 A
STROOM I/O	VS/CANADA	WERELDWIJD
Stroomingangsstekker	Neutrik® powerCON® A	Neutrik® powerCON® A
Stroomsnoerstekker	Edison (VS)	Stroomsnoerstekker

Video

INGANG	SPECIFICATIES	UITGANG	DOEL
1 HDMI	EIA/CEA-861 standaard, voldoet aan HDMI-1.3 standaard, HDCP ondersteuning	4 Neutrik® etherCON®	Video uitgang
1 DVI-I	VESA-standaard, 1080i, HDCP-ondersteuning	1 HDMI	Voorbeelduitvoer
1 HD-SDI	480i, 576i, 720p, 1080i/p		

MAXIMAAL ONDERSTEUNDE RESOLUTIE MAXIMAAL ONDERSTEUNDE LED'S

1920x1080 2.621.440

Aansluitingen

INGANG	DOEL	UITGANG	DOEL
2 USB Type B	Softwareverbinding, Backup/Update verbinding	1 USB Type A	Backup/Update verbinding
5-polige XLR	DMX	5-polige XLR	DMX
1 Ethernet RJ45	Koppelingsverbinding		

Regeling


PC-SOFTWARE	BEDIENINGSPROTOCOL	DMX-KANAALBEREIK
NovaLCTMars	NOVA	11

Thermisch

MAXIMUM EXTERNE TEMPERATUUR	KOELSysteem
40 °C (104 °F)	Convectie

Bestellen

PRODUCTBESCHRIJVING	PRODUCTNAAM	ARTIKELCODE	UPC NUMMER
VIP Drive 43Nova	VIPDRIVE43NOVA	21091232	781462215804



RETOUREN

RETOUREN

Stuur het product gefrankeerd, in de originele doos en met de originele verpakking en accessoires op. Chauvet geeft geen retourstickers af.

Bel Chauvet en vraag om een retouropdrachtfomulier (RMA)-nummer vóór het verzenden van het product. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de retouoorzaak bij de hand hebt.

Om een service aanvraag online in te dienen, ga naar www.chauvetprofessional.com/service-request.

Label het pakket duidelijk met een RMA-nummer. Chauvet weigert producten die worden geretourneerd met een RMA-nummer.



Schrijf het RMA-nummer op een voldoende bevestigd etiket. Schrijf het RMA-nummer NIET direct op de doos.

Zodra u een RMA-nummer hebt, meld dan de volgende informatie op een stukje papier binnen de doos:

- Uw naam:
- Uw adres:
- Uw telefoonnummer
- RMA-nummer
- Een korte beschrijving van het probleem

Zorg ervoor dat u het product voldoende inpakt. Alle verzendschade die resulteert uit onvoldoende verpakking is uw verantwoordelijkheid. FedEx-verpakking of dubbele dozen worden aanbevolen.



Chauvet behoudt zich het recht voor om (het) geretourneerde product(en) naar eigen inzicht te repareren of te vervangen.

NEEM CONTACT OP

Wereldwijd hoofdkantoor	
Algemene Informatie	Technische support
Adres: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Bandopname: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Bandopname: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 E-mail: chauvetcs@chauvetlighting.com Website www.chauvetlighting.com
EUROPA	
Algemene Informatie	Technische support
Adres: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Bandopname: +32 9 388 93 97	E-mail: eutech@chauvetlighting.eu Website www.chauvetlighting.eu
Algemene Informatie	Technische support
Adres: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Bandopname: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	E-mail: uktech@chauvetlighting.com Website www.chauvetlighting.co.uk
MEXICO	
Algemene Informatie	Technische support
Adres: Av. de las Partidas 34 - 3B, Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Bandopname: +52 (728) 285-5000	E-mail: servicio@chauvet.com.mx Website www.chauvet.com.mx

Bezoek de toepasselijke website hierboven om onze contactgegevens te verifiëren en de instructies te bekijken om ondersteuning te vragen. Buiten de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of de Benelux kunt u contact opnemen met de officiële distributeur.